

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : JEU005

Classic Jabbit Pelote basque

Classic Jabbit Pelota/ Pelota de Jabbit clásica/ Classic Jabbit Baskenball/ Jabbit
classico Pelota/Clássico Jabbit Pelota/ Klassieke Jabbit Pelota

LIVOO

Version : v.1.0



Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'équipement et de les conserver pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation de l'équipement peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'équipement dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. La surveillance d'un adulte est recommandée si des enfants utilisent ce produit.
2. Utilisez ce jeu dans un environnement sécurisé, sur des surfaces adéquates (gazon, sable ou terrain plat) et dans des zones dégagées.
3. N'utilisez pas ce jeu lors d'intempéries.
4. Ne lancez pas les pièces qui composent le jeu sur des personnes ou des animaux.
5. Stockez le jeu dans un endroit propre et sec lorsque vous ne vous en servez plus.
6. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Utilisation

Pour 2 joueurs

Le but du jeu est de se renvoyer la balle avec les raquettes sans la faire tomber. Les joueurs doivent être écarté au minimum de 3 mètres.

Pour commencer le jeu, accrochez la balle à l'une des raquettes-et lancez vers votre coéquipier.

Nettoyage et entretien

Passez un chiffon doux et humide sur les différentes parties du jeu. Rangez l'équipement sec et propre dans son sac de transport. Ranger le tout dans un endroit propre et sec. Pour laver le sac de transport, référez-vous à l'étiquette d'entretien cousue dans le sac.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Find our entire collection on our website www.livoo.en.

EN

Safety Instructions

Please read the following instructions carefully before using the equipment and retain them for future use. Misuse of the equipment may cause damage or injury to the user. Ensure that you use the equipment for its intended purpose. We do not accept any responsibility for damage (damages) due to incorrect use or mishandling.

1. Adult supervision is recommended if children are using this product.
2. Use this game in a safe environment, on suitable surfaces (grass, sand or flat ground) and in open areas.
3. Do not use this game in bad weather.
4. Do not throw the pieces of the game at people or animals.
5. Store the game in a clean and dry place when not in use.
6. Not suitable for children under 3 years.

Use of the device

Rules of the game

For 2 players.

The aim of the game is to hit the ball back and forth with the rackets without dropping it. The players must be at least 3 metres apart.

To start the game, hang the ball on one of the rackets and throw to your teammate.

Cleaning and storage

Wipe the different parts of the game with a soft, damp cloth. Store the equipment dry and clean in its carrying bag. Store it in a clean and dry place. To wash the carry bag, refer to the care label sewn into the bag.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.es.

ES

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el equipo y consérvelas para su futuro uso. El uso incorrecto del equipo puede causar daños o lesiones al usuario. Asegúrese de que utiliza el equipo para el fin previsto. No aceptamos ninguna responsabilidad por daños (desperfectos) debidos a un uso incorrecto o a una mala manipulación.

1. Se recomienda la supervisión de un adulto si los niños utilizan este producto.
2. Utiliza este juego en un entorno seguro, en superficies adecuadas (hierba, arena o terreno llano) y en zonas abiertas.
3. No utilice este juego con mal tiempo.
4. No lances las piezas que componen el juego a personas o animales.
5. Guarde el juego en un lugar limpio y seco cuando no lo utilice.
6. No apto para niños menores de 3 años.

Uso de la unidad

Para 2 jugadores

El objetivo del juego es golpear la pelota de un lado a otro con las raquetas sin que se caiga. Los jugadores deben estar a una distancia mínima de 3 metros.

Para empezar el juego, cuelga la pelota en una de las raquetas y lánzase a tu compañero.

Limpieza y mantenimiento

Limpia las distintas partes del juego con un paño suave y húmedo.. Guarde el equipo seco y limpio en su bolsa de transporte. Guárdelo en un lugar limpio y seco. Para lavar la bolsa de transporte, consulte la etiqueta de cuidado cosida en la bolsa.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

DE

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

Eine unsachgemäße Verwendung der Ausrüstung kann diese beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Ausrüstung nur für den Zweck verwenden, für den sie bestimmt ist. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden (Schadensersatz), die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung entstehen.

1. Die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen wird empfohlen, wenn Kinder dieses Produkt benutzen.
2. Verwenden Sie dieses Spiel in einer sicheren Umgebung, auf geeigneten Oberflächen (Rasen, Sand oder ebenem Gelände) und in offenen Bereichen.
3. Verwenden Sie dieses Spiel nicht bei schlechtem Wetter.
4. Werfen Sie die Teile, aus denen das Spiel besteht, nicht auf Menschen oder Tiere.
5. Bewahren Sie das Spiel an einem sauberen und trockenen Ort auf, wenn Sie es nicht mehr verwenden.
6. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Verwendung des Gerätes

Für 2 Spieler

Ziel des Spiels ist es, sich den Ball mit den Schlägern zurückzuspielen, ohne dass er herunterfällt. Die Spieler müssen mindestens 3 m voneinander entfernt stehen.

Um das Spiel zu beginnen, hänge den Ball an einen der Schläger und wirf ihn zu deinem Mitspieler.

Reinigung und Wartung

Wischen Sie mit einem weichen, feuchten Tuch über die verschiedenen Teile des Spiels. Verstauen Sie die trockene und saubere Ausrüstung in der Tragetasche. Bewahren Sie die Ausrüstung an einem sauberen und trockenen Ort auf. Zum Waschen der Tragetasche beachten Sie das in die Tasche eingenähte Pflegeetikett.

Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

IT

Istruzioni di sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle per un uso futuro.

L'uso improprio dell'apparecchiatura può causare danni o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchiatura per lo scopo previsto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni dovuti a un uso improprio o a una cattiva gestione.

1. Si raccomanda la supervisione di un adulto se i bambini utilizzano questo prodotto.
2. Utilizzate questo gioco in un ambiente sicuro, su superfici adatte (erba, sabbia o terreno pianeggiante) e in aree aperte.
3. Non utilizzare questo gioco in caso di maltempo.
4. Non lanciare i pezzi del gioco contro persone o animali.
5. Conservare il gioco in un luogo pulito e asciutto quando non viene utilizzato.
6. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

Utilizzo dell'unità

Per 2 giocatori

Lo scopo del gioco è colpire la palla avanti e indietro con le racchette senza farla cadere. I giocatori devono trovarsi ad almeno 3 metri di distanza l'uno dall'altro.

Per iniziare il gioco, appendete la palla a una delle racchette e lanciatela al vostro compagno di squadra.

Pulizia e manutenzione

Pulire le diverse parti del gioco con un panno morbido e umido. Conservare l'apparecchiatura asciutta e pulita nella sua borsa di trasporto. Conservarlo in un luogo pulito e asciutto. Per lavare la borsa da trasporto, fare riferimento all'etichetta di manutenzione cucita sulla borsa.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

PT

Instruções de segurança

Leia atentamente as seguintes instruções antes de utilizar o equipamento e guarde-as para utilização futura.

A má utilização do equipamento pode causar danos ou lesões ao utilizador. Certifique-se de que utiliza o equipamento para o fim a que se destina. Não aceitamos qualquer responsabilidade por danos (danos) devido a utilização incorrecta ou má utilização.

1. A supervisão de adultos é recomendada se as crianças estiverem a utilizar este produto.
2. Utilizar este jogo num ambiente seguro, em superfícies adequadas (relva, areia ou solo plano) e em áreas abertas.
3. Não utilizar este jogo com mau tempo.
4. Não atirar as peças do jogo a pessoas ou animais.
5. Armazenar o jogo num local limpo e seco quando não estiver a ser utilizado.
6. Não adequado para crianças com menos de 3 anos de idade.

Utilização do dispositivo

Para 2 jogadores

O objectivo do jogo é bater a bola para a frente e para trás com as raquetes sem a deixar cair. Os jogadores devem estar separados pelo menos 3 metros.

Para iniciar o jogo, pendure a bola numa das raquetes e atire-a ao seu companheiro de equipa.

Limpeza e manutenção

Limpar as diferentes partes do jogo com um pano macio e húmido. Armazenar o equipamento seco e limpo no seu saco de transporte. Armazená-lo num local limpo e seco. Para lavar o saco de transporte, consultar a etiqueta de cuidados cosida no saco.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

NL

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verkeerd gebruik van de apparatuur kan leiden tot schade of letsel voor de gebruiker. Zorg ervoor dat u de apparatuur gebruikt waarvoor deze bedoeld is. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade (beschadigingen) door verkeerd gebruik of verkeerde behandeling.

1. Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen als kinderen dit product gebruiken.
2. Gebruik dit spel in een veilige omgeving, op een geschikte ondergrond (gras, zand of vlakke grond) en in open gebieden.
3. Gebruik dit spel niet bij slecht weer.

4. Gooi de stukken van het spel niet naar mensen of dieren.
5. Bewaar het spel op een schone en droge plaats wanneer het niet wordt gebruikt.
6. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Gebruik van het apparaat

Voor 2 spelers

Het doel van het spel is om de bal heen en weer te slaan met de rackets zonder hem te laten vallen. De spelers moeten minstens 3 meter uit elkaar staan.

Om het spel te beginnen hang je de bal aan een van de rackets en gooi je hem naar je teamgenoot.

Schoonmaak en onderhoud

Veeg de verschillende delen van het spel af met een zachte, vochtige doek. Bewaar de apparatuur droog en schoon in de draagtas. Bewaar het op een schone en droge plaats. Zie voor het wassen van de draagtas het wasetiket dat in de tas is genaaid.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE