

Mini-Handhacksler



Referenz : MEN402
Version : 1.4
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produktes der Marke LIVOO. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die einfache Bedienung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt zu Ihrer vollsten Zufriedenheit sein wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG ZU LESEN, INSBESONDERE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG.

Die unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Schäden oder Verletzungen des Benutzers führen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den Zweck verwenden, für den es konzipiert wurde. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung entstehen.

1. Verwenden Sie das Gerät mit Vorsicht, da die Klingen scharf sind.
2. außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
3. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
4. Kinder sollten das Gerät nicht als Spielzeug benutzen.
5. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen benutzt werden, vorausgesetzt, dass sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen werden und die möglichen Gefahren vollständig verstehen.
6. es besteht Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch

BESCHREIBUNG

1. Handgriff
2. Deckel
3. Schale
4. Klinge



Bedienungsanleitung

VERWENDEN

Vor dem ersten Gebrauch : Waschen Sie alles in heißer Seifenlauge, spülen Sie es mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.

1. Setzen Sie die Klinge vorsichtig in die Mitte der Schüssel.



2. Schneiden Sie die Zutaten in grobe Stücke und geben Sie sie in die Schüssel. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Schüssel maximal zu 1/4 mit den Zutaten füllen, z. B. mit einer mittelgroßen Zwiebel.



3. Setzen Sie den Deckel auf die Schüssel, drehen Sie ihn und schließen Sie ihn.



4. Halten Sie den Deckel mit einer Hand und ziehen Sie mit der anderen Hand am Griff, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten.



Entfernen Sie die Klinge vorsichtig, bevor Sie das Essen aus der Schüssel nehmen.

Dieses Produkt ist spülmaschinenfest im oberen Fach



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Kein vertraglich festgelegtes Bild
- Über die Qualität seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht, ohne vorherige Bekanntgabe Änderungen zu unternehmen.