

Mini hachoir manuel



Référence: MEN402
Version: 1.4
Langage: Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu, nous déclinons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

- 1.Utiliser l'appareil avec précaution car les lames sont tranchantes
- 2.Tenir hors de portée des enfants
- 3.Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- 4.Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet
- 5.Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- 6.Il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation

DESCRIPTION

1. Poignée
2. Couvercle
3. Bol
4. Lame



Notice d'utilisation

UTILISATION

Avant la première utilisation :

Lavez tout à l'eau chaude savonneuse, rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux.

1. Placez délicatement la lame au centre du bol.



2. Coupez les ingrédients en morceaux grossiers et placez-les dans le bol. Pour obtenir un meilleur résultat, remplissez au maximum 1/4 de la capacité du bol avec les ingrédients, par exemple un oignon de taille moyenne.



3. Placez le couvercle sur le bol, tournez et verrouillez le couvercle.



4. Tenez le couvercle d'une main et tirez sur la poignée de l'autre main, jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité.



Retirez soigneusement la lame avant de retirer les aliments du bol.

Ce produit peut être mis au lave-vaisselle sur le panier supérieur



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis