

Horloge météo multifonction



Référence : SL207
Version : 1.5
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNE DE SECURITE

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Lors du fonctionnement, ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux avec une qualité d'air médiocre. Cela diminuerait sa durée de vie.
3. Il est déconseillé d'utiliser cet appareil à des températures élevées, à une humidité élevée, dans des endroits sales ou à proximité de champs magnétiques puissants pour éviter des valeurs inexactes ou une défaillance du circuit interne de celui-ci.
4. Pour éviter les dommages électriques, ne mettez pas ce produit au contact d'eau ou d'autre liquide.
5. Une température ambiante trop basse ou trop élevée peut provoquer une panne de l'équipement.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(é)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été donnés et si les risques encourus ont été appréhendés.
7. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
8. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
9. Ne pas démonter ou réassembler le produit.

CARACTERISTIQUES

Indique la température de 0 à 50°C (32°F-122°F)

Indique l'humidité de l'air de 30% à 90%

Précision : 1°C

Affichage : température Min/Max et humidité

Calendrier : 2001-2099

FONCTIONNEMENT

Appuyez 1 fois sur MODE pour afficher le calendrier.

Appuyez une nouvelle fois sur MODE pour afficher l'heure d'alarme.

1- Réglage de l'heure

Maintenez la touche MODE enfoncée pendant 3 secondes pour entrer en mode réglage de l'heure.



Notice d'utilisation

Les chiffres de l'heure clignotent et l'heure peut être réglée en appuyant sur les touches « UP » ou «DOWN».

Appuyez de nouveau sur MODE : les minutes clignotent et peuvent être réglées en appuyant sur les touches « UP » ou «DOWN».

2- Réglage de l'alarme

Appuyez sur MODE pour afficher l'heure d'alarme.

Appuyez de nouveau sur MODE pendant 3 secondes pour entrer en mode réglage de l'alarme.

Les chiffres de l'heure clignotent et l'heure peut être réglée en appuyant sur les touches « UP » ou «DOWN».

Appuyez de nouveau sur MODE : les minutes clignotent et peuvent être réglées en appuyant sur les touches « UP » ou «DOWN».

3- Réglage du calendrier

Appuyez sur MODE pour afficher le calendrier.

Appuyez de nouveau sur MODE pendant 3 secondes pour entrer en mode réglage du calendrier.

Les chiffres de l'année clignotent et l'heure peut être réglée en appuyant sur les touches « UP » ou «DOWN».

Appuyez de nouveau sur MODE : les chiffres du mois clignotent et peuvent être réglés en appuyant sur les touches « UP » ou «DOWN».

Appuyez de nouveau sur MODE : les chiffres du jour clignotent et peuvent être réglés en appuyant sur les touches « UP » ou «DOWN».

4- Alarme ON/OFF

Appuyez sur « UP » pour mettre l'alarme sur ON ou OFF

5- Max/Min

Appuyez sur Max pour afficher la température et l'humidité maximales

Appuyez sur Min pour afficher la température et l'humidité minimales

6- Format de l'heure 12/24H

En mode horloge, appuyez sur « UP » pendant 3 secondes pour sélectionner le format d'affichage 12 ou 24 heures.

7- Format température °C/°F

Appuyez sur « DOWN » pour sélectionner le format d'affichage °C ou °F.

Notice d'utilisation

8- Snooze/light

Lors de l'alarme, appuyez sur SNZ/LIGHT pour actionner le Snooze.
Appuyez sur SNZ/LIGHT pour allumer l'éclairage.

Conseils d'utilisation des piles et recyclage

Veuillez garder les piles hors de la portée des enfants.

Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes, avec différentes compositions ou de différentes marques afin d'éviter toute fuite éventuelle ou une explosion.

Ne pas chauffer ou déformer les piles ni les exposer au feu.

Ne pas jeter les piles avec vos ordures ménagères.

Veuillez-vous renseigner auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils de recyclage des piles.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez les dans un conteneur à piles le plus proche ou rapportez les dans votre magasin.



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis