

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

Relógio LCD multifunção de meteorologia



Referência: SL207
Versão: 1.5
Língua: Português



Feel good moments

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Não bloqueie a entrada e a saída do ar durante a operação.
2. Não utilize a unidade em um ambiente empoeirado com fraca qualidade do ar. Isto encurtará a vida útil da unidade.
3. Não utilize esta unidade em alta temperatura, alta humidade, áreas sujas ou próxima a fortes campos magnéticos para evitar leituras imprecisas ou falha do circuito interno da unidade.
4. Para evitar danos eléctricos, não exponha este produto a água ou outros líquidos.
5. Temperatura ambiente muito baixa ou muito alta pode causar falha do equipamento.
6. Este aparelho pode ser utilizado por crianças de no mínimo oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas adequadamente ou se tiverem sido instruídas sobre como utilizar o aparelho seguramente e os riscos envolvidos tiverem sido entendidos.
7. As crianças não devem brincar com o aparelho.
8. A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão
9. Não desmonte ou remonte o produto.

CARACTERÍSTICAS

Faixa de temperatura de medição 0 ~ 50 °C (32°F- 122°F)

Faixa de humidade de medição: 30% ~ 90%

Resolução: 1 °C

Tela: temperatura máx/mín e registos de humidade

Calendário: Anos 2001-2099

OPERAÇÃO

Pressione MODE uma vez para exibir o calendário

Pressione MODO uma vez para exibir a hora do alarme

AJUSTANDO A HORA



Feel good moments

Manual de instruções

Pressione e segure MODE por 3 segundos para inserir o modo de definição de tempo.

Os dígitos de hora começam a piscar e podem ser definidos pressionando “UP” [CIMA] ou “DOWN” [BAIXO] para a definição de hora.

Pressione MODE novamente:

Os dígitos de minuto começam a piscar e podem ser definidos pressionando “UP” [CIMA] ou “DOWN” [BAIXO] para definição de minuto.

CONFIGURANDO O ALARME

Pressione MODE vezes para visualizar a hora do alarme.

Pressione “MODE” por 3 segundos para inserir o modo de definição de alarme.

Os dígitos de hora começam a piscar e podem ser definidos pressionando “UP” [CIMA] ou “DOWN” [BAIXO] para a definição de hora.

Pressione MODE novamente:

Os dígitos de minuto começam a piscar e podem ser definidos pressionando “UP” [CIMA] ou “DOWN” [BAIXO] para definição de minuto.

AJUSTANDO O CALENDÁRIO

Pressione MODE para visualizar o calendário

Pressione “MODE” por 3 segundos para inserir o modo de definição de calendário.

Os dígitos de ano estão piscando e podem ser definidos pressionando “UP” [CIMA] ou “DOWN” [BAIXO] para definição de ano.

Pressione MODE novamente: os dígitos de mês estão piscando e podem ser definidos pressionando “UP” [CIMA] ou “DOWN” [BAIXO] para definição de mês.

Pressione MODE novamente: os dígitos de dia estão piscando e podem ser definidos pressionando “UP” [CIMA] ou “DOWN” [BAIXO] para definição de dia.

ALARME “ON/OFF” [LIGADO/DESLIGADO]

Pressione UP para ligar/desligar o alarme.

MAX/MIN

Pressione MAX/MIN para exibir a temperatura MÁX e o registo de humidade.

Pressione MAX/MIN para exibir a temperatura MÍN e o registo de humidade.



Manual de instruções

FORMATO DE HORA 12/24

No modo de tempo, pressione CIMA por 3 segundos para mudar a exibição de tempo do formato de hora 12 ou 24.

FORMATO DE EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA

Pressione DOWN para mudar a exibição C°/F°

SONECA/ILUMINAÇÃO

Durante o alarme pressione SNZ/LIGHT para o modo soneca.

Pressione SNZ/LIGHT para ligar a luz.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

Não misture baterias novas com velhas, com composições diferentes ou de marcas diferentes para prevenir possível vazamento, explosão.

Não aqueça ou deforme as baterias ou as exponhas ao fogo.

Os resíduos de pilhas não devem ser descartados com lixo doméstico.

Verifique com a sua autoridade local sobre dicas na reciclagem de baterias.

Não descarte baterias junto com o lixo doméstico. Para preservar o ambiente, descarte das baterias de acordo com a regulamentação. Coloque elas no recipiente de bateria mais perto ou traga-os para sua loja.

Não recarregue as baterias, não desmonte, não arremesse-as no fogo. Não as exponha a altas temperaturas ou a luz solar directa. Não incinerar.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Ilustración no contractuales.
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.