

# Station de charge USB Type C



Référence : TEA293  
Version : 1.6  
Langue : Français



Feel good moments

## Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque LIVOO. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

## AVERTISSEMENTS DE SECURITE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT A LA SECURITE ET LES CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE.

1. Veuillez suivre attentivement les règles indiquées dans ce manuel pour garantir votre sécurité.
2. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
3. Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne démontez pas l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie, une électrocution, une panne complète de l'appareil, etc. lesquels ne sont pas couverts par la garantie.
4. N'utilisez pas de diluants ou de liquides volatiles pour nettoyer l'appareil. Gardez à l'esprit que la surface de l'appareil ne doit être essuyée qu'avec un chiffon propre et sec.
5. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement où les températures et l'humidité sont importantes; idéalement, l'appareil doit être utilisé dans un endroit non poussiéreux et sans exposition directe au soleil.
6. N'insérez pas d'objets comme des aiguilles dans cet appareil.
7. Ne touchez pas cet appareil avec les mains mouillées pour éviter un électrochoc.
8. Evitez de faire tomber l'appareil ou de le faire entrer en collision avec d'autres objets.
9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire (\*) afin d'éviter un danger.
10. La prise de courant doit être facilement accessible.
11. Cet appareil ne permet pas de transférer des données entre vos différents appareils.

(\*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

## CARACTERISTIQUES

Entrée : 100-240V~ 50-60HZ, MAX. 1.0A

4 Sorties USB: 5.0 V , 4.0 A 20W (TOTAL POUR 4USB PARTAGES)



Feel good moments

## Notice d'utilisation

### 2 Sorties Type C:

- Si 1 port Type C : 5.0 V  $\overline{\text{---}}$ , 3.0 A, 9.0 V  $\overline{\text{---}}$ , 2.0 A, 12.0 V  $\overline{\text{---}}$  1.5 A 18W (MAX POUR UN PORT TYPE C)
- Si 2 ports Type C : 5.0 V  $\overline{\text{---}}$ , 1.5 A (TOTAL POUR 2 TYPE C PARTAGES)

Sortie totale : 38W

Longueur du câble : 1.5m

## UTILISATION

Cette station de charge est capable de charger 6 appareils simultanément y compris votre smartphone, iPad, batterie de secours, Mp3, caméra digitale, etc.

### Instructions

1. Branchez la station de charge sur le secteur.
2. Insérez l'extrémité du câble de charge USB dans votre appareil.
3. Insérez l'autre extrémité du câble de chargement de votre appareil dans le port USB ou type C de la station de charge. Un témoin lumineux bleu s'allume, l'appareil est en charge.

Les lumières LED changent de couleur au toucher en suivant l'ordre : rouge, vert, bleu, jaune, rose, blanc « froid », blanc « chaud ».

### Changement de couleur LED manuel :

- Lorsque vous touchez une fois le sommet de la station (1 sec) la LED s'allume en rouge
- Lorsque vous touchez une deuxième fois le sommet de la station (1 sec) la LED rouge s'éteint.
- Lorsque vous touchez une troisième fois le sommet de la station (1 sec), la LED verte s'allume.
- Lorsque vous touchez une quatrième fois le sommet de la station (1 sec), la LED verte s'éteint.

### Changement de couleur LED automatique :

- Lorsque vous éteignez la dernière lumière LED de la séquence (la lumière blanche « chaude ») et que vous touchez à nouveau le sommet de la station, le mode automatique s'enclenche. Les 7 couleurs défilent alternativement sans interruption.
- Lorsque vous touchez une fois le sommet de la station, la lumière LED s'éteint.
- Lorsque vous touchez une nouvelle fois le sommet de la station, le changement de couleur LED manuel se réenclenche.

Lorsque vous restez appuyé sur le haut de la station plus de deux secondes, l'intensité de la luminosité de la LED peut être modifiée pour chaque couleur.

**Après utilisation, débranchez votre station de charge.**

## Notice d'utilisation

### NETTOYAGE

- N'utilisez pas de diluants ou de liquides volatiles pour nettoyer l'appareil.
- La surface de l'appareil peut être essuyée un chiffon propre et sec.



#### Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim**

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis