

ç Notice d'utilisation

User Manual / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : TEA304

Batterie externe

Power bank/ Batería externa/ Externe batterien/ Batteria esterna/ Bateria
externa/ Externe batterij



LIVOO

Version : 1.0.

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. N'utilisez jamais un produit endommagé. N'essayez pas de réparer un produit endommagé.
2. Cet appareil est réservé à un usage en intérieur uniquement.
3. AVERTISSEMENT : pour charger votre batterie externe, utilisez uniquement le câble USB fourni.
4. N'utilisez pas d'autre câble que celui fourni avec la batterie externe pour la recharger.
5. Retirez le câble de charge USB lorsque la batterie est entièrement chargée.
6. En cas de dysfonctionnement, confiez votre batterie externe à un spécialiste.
7. Aucune pièce ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur.
8. Maintenez votre batterie de secours à l'abri de la pluie, de l'eau ou de l'humidité.
9. N'exposez pas votre batterie à des sources de chaleur importantes. Ne la jetez pas au feu.
10. Maintenez votre batterie externe hors de portée des enfants.
11. Rechargez l'appareil tous les 3 mois en cas de non utilisation prolongée. Ne chargez et ne déchargez pas l'appareil en même temps.
12. Éteignez l'appareil et débranchez-le après chaque utilisation et avant de le nettoyer.
13. Si vous utilisez un adaptateur (non fourni), utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation correspondant au marquage de l'appareil.

Caractéristiques techniques

Capacité : 10 000 mAh

Puissance max de chargement : 20 W

Sortie par câble Type-C : 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A ; 9 V $\overline{\text{---}}$ 2.22 A ; 12 V $\overline{\text{---}}$ 1.67 A

Sortie par Lightning Cable : 5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Sortie port Type-C : 5V $\overline{\text{---}}$ 3A ; 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A ; 12 V $\overline{\text{---}}$ 1.5 A

Sortie port USB : 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A ; 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A ; 12 V $\overline{\text{---}}$ 1.5 A

Port de chargement Type-C : 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A ; 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Utilisation de l'appareil

Permet de charger 4 appareils en simultané.

Avant d'utiliser votre batterie externe pour la première fois, vous devez effectuer une charge complète, de préférence à l'aide d'un adaptateur secteur (non fourni).

Branchez un câble de chargement dans le port USB-C de la batterie pour la charger. Un voyant LED s'allume lors de la charge.

Pour charger un appareil, reliez votre appareil et la batterie à l'aide du câble attaché à la batterie ou en utilisant un câble (non fourni) et un port USB disponible.

Appuyez sur le bouton ON/OFF, l'écran affiche la capacité de la batterie en %.

Une fois que vous avez chargé vos appareils, rechargez la batterie externe avant de l'utiliser à nouveau.

Nettoyage et entretien

Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Si vous ne l'utilisez pas, rangez-le dans un endroit sec et à l'abri de la poussière et de l'humidité.



Mise au rebut correcte de l'appareil DEEE (Equipement électrique et électronique) (Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés) La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les

consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Safety Instructions

EN

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

- Never use a damaged product. Do not attempt to repair a damaged product.
- This device is for indoor use only.
- WARNING: To charge your external battery, use only the USB cable provided.
- Do not use any other cable than the one supplied with the external battery to charge it.
- Please remove the USB charging cable when the battery is fully charged.
- In case of malfunction, please take your external battery to a specialist.
- No parts can be repaired or replaced by the user.
- Keep your battery away from rain, water or moisture.
- Do not expose your battery to high heat sources. Do not dispose of it in fire.
- Keep your external battery out of the reach of children.
- Recharge the device every 3 months if not used for a long time. Do not charge and discharge the device at the same time.
- Turn off the device and unplug it after each use and before cleaning it.
- If you use an adapter (not supplied), use only an adapter with a power supply that matches the marking on the device.

Technical Specifications

Capacity: 10 000 mAh

Allows to charge 4 devices simultaneously

Max charging power: 20 W

Output by Type-C cable: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A; 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22A; 12V $\overline{\text{---}}$ 1.67A

Lightning cable output: 5V-2A Type-C port output: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A; 9V $\overline{\text{---}}$ 2A; 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

USB port output: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A; 9V $\overline{\text{---}}$ 2A; 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

Type-C charging port: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A; 9V $\overline{\text{---}}$ 2A

Use of the device

Allows you to charge 4 devices simultaneously.

Before using your external battery for the first time, you should fully charge it, preferably using an AC adapter (not included).

Plug the charging cable into the USB C port of the battery, To charge a device, connect your device and the battery using the cable attached to the battery or by using a cable (not supplied) and an available USB port.

Press the ON/OFF button, the LED will display the battery capacity.

Once you have charged your devices, recharge the external battery before using it again.

Cleaning and maintenance

Wipe your cable with a dry cloth.

If not use, store in a dry place away from dust and humidity.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment). (Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

Instrucciones de seguridad

ES

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

- No utilice nunca un producto dañado. No intente reparar un producto dañado.
- Este dispositivo es para uso exclusivo en interiores.
- ADVERTENCIA: Para cargar la batería externa, utilice únicamente el cable USB suministrado.
- No utilice ningún otro cable que no sea el suministrado con la batería externa para cargarla.
- Retire el cable de carga USB cuando la batería esté completamente cargada.
- En caso de avería, lleve la batería externa a un especialista.
- El usuario no puede reparar ni reemplazar ninguna pieza.
- Mantenga la batería alejada de la lluvia, el agua o la humedad.
- No exponga la batería a fuentes de calor alto. No lo arroje al fuego.
- Mantenga la batería externa fuera del alcance de los niños.
- Recargue el dispositivo cada 3 meses si no lo utiliza durante un largo período de tiempo. No cargue ni descargue el dispositivo al mismo tiempo.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo después de cada uso y antes de limpiarlo.
- Si utiliza un adaptador (no se incluye), utilice únicamente un adaptador con una fuente de alimentación que coincida con la marca del dispositivo.

Especificaciones técnicas

Capacidad: 10,000 mAh

Permite cargar 4 dispositivos simultáneamente

Potencia de carga máxima: 20W

Salida mediante cable tipo C: 5V --- 3A; 9V --- 2.22A; 12V --- 1.67A

Salida de cable pararrayos: Salida de puerto tipo C: 5V --- 2A; 5V --- 3A; 9V --- 2A; 12V --- 1.5A

Salida de puerto USB: 5V --- 3A; 9V --- 2A; 12V --- 1.5A

Puerto de carga tipo C: 5V --- 3A; 9V --- 2A

Uso del dispositivo

Permite cargar 4 dispositivos simultáneamente.

Antes de utilizar la batería externa por primera vez, debe cargarla completamente, preferiblemente con un adaptador de CA (no se incluye).

Conecte el cable de carga al puerto C USB de la batería. Para cargar un dispositivo, conecte el dispositivo y la batería mediante el cable conectado a la batería o mediante un cable (no se incluye) y un puerto USB disponible.

Presione el botón ENCENDER/APAGAR; el LED mostrará la capacidad de la batería.

Una vez cargados los dispositivos, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el cable con un paño seco.

Si no lo utiliza, guárdelo en un lugar seco, alejado del polvo y la humedad.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät. Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Gerät zu reparieren.
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
- **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank nur das mitgelieferte USB-Kabel.
- Verwenden Sie für das Laden der Powerbank kein anderes Kabel, als das mitgelieferte.
- Bitte ziehen Sie das USB-Ladekabel ab, sobald die Powerbank vollständig aufgeladen ist.
- Im Falle einer Fehlfunktion, bringen Sie die Powerbank bitte zu einem Fachmann.
- Es können keine Geräteteile durch den Benutzer repariert oder ersetzt werden.
- Die Powerbank keinem Regen, Wasser oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Setzen Sie die Powerbank keinen hohen Temperaturen und Wärmequellen aus. Die Powerbank niemals ins Feuer werfen.
- Bewahren Sie die Powerbank außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Laden Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung alle 3 Monate auf. Laden und verwenden Sie das Gerät nicht gleichzeitig.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Reinigung aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie einen Netzadapter verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten), verwenden Sie nur einen Netzadapter an der Stromversorgung, der mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.

Technische Spezifikationen

Akkukapazität: 10.000 mAh

Ermöglicht das Aufladen von 4 Geräten gleichzeitig

Max. Ladeleistung: 20 W

Ausgangsleistung über das USB Typ C-Kabel: 5 V --- 3 A; 9 V --- 2,22 A; 12 V --- 1,67 A

Ausgangsleistung des Lightning-Kabels: 5 V --- 2 A

Ausgangsleistung Typ-C-Port: 5 V --- 3 A; 9 V --- 2 A; 12 V --- 1,5 A

Ausgangsleistung USB-Port: 5 V --- 3 A; 9 V --- 2 A; 12 V --- 1,5 A

Ausgangsleistung USB Typ C-Ladeanschluss: 5 V --- 3 A; 9 V --- 2 A

Verwendung des Gerätes

Ermöglicht das Aufladen von 4 Geräten gleichzeitig

Vor der Erstverwendung der Powerbank, müssen Sie ihn vollständig aufladen, am besten mit einem AC-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Ladeanschluss der Powerbank. Zum Aufladen des Geräts, verbinden Sie Ihr Gerät mithilfe des an der Powerbank angebrachten Kabels oder mithilfe eines USB-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) und über einen USB-Anschluss.

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, die LED gibt die Akku-Ladestand an.

Sobald Sie Ihre Geräte aufgeladen haben, laden Sie die Powerbank vor der Wiederverwendung auf.

Reinigung und Wartung

Wischen Sie das Kabel mit einem trockenen Tuch ab.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

Istruzioni di sicurezza

IT

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

- Non utilizzare mai un prodotto danneggiato. Non tentare di riparare un prodotto danneggiato.
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso interno.
- AVVERTENZA: per caricare la batteria esterna, utilizzare esclusivamente il cavo USB in dotazione.
- Non utilizzare un cavo diverso da quello fornito con la batteria esterna per caricarla.
- Rimuovere il cavo di ricarica USB quando la batteria è completamente carica.
- In caso di malfunzionamento, portare la batteria esterna da un tecnico specializzato.
- Nessuna parte può essere riparata o sostituita dall'utente.
- Tenere la batteria al riparo da pioggia, acqua o umidità.
- Non esporre la batteria a fonti di calore elevate. Non smaltirla nel fuoco.
- Tenere la batteria esterna fuori dalla portata dei bambini.
- Ricaricare il dispositivo ogni 3 mesi se non viene utilizzato per lungo tempo. Non caricare e scaricare il dispositivo contemporaneamente.
- Spegner il dispositivo e scollegarlo dopo ogni utilizzo e prima di pulirlo.
- Se si utilizza un adattatore (non in dotazione), utilizzare solo un adattatore con un'alimentazione corrispondente a quella indicata sul dispositivo.

Specifiche tecniche

Capacità: 10 000 mAh

Consente di caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente

Potenza massima di carica: 20 W

Uscita da cavo Tipo-C: 5V --- 3A; 9V --- 2.22A; 12V --- 1.67A

Uscita cavo illuminazione: 5V-2A uscita porta tipo-C: DC 5V --- 3A; 9 V --- 2 A; 12 V --- 1.5 A

Uscita porta USB: 5 V --- 3 A; 9 V --- 2 A; 12 V --- 1.5 A

Porta di ricarica Tipo-C: 5 V --- 3 A; 9 V --- 2 A

Uso del dispositivo

Consente di caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente.

Prima di utilizzare la batteria esterna per la prima volta, è necessario caricarla completamente, utilizzando preferibilmente un adattatore CA (non incluso).

Collegare il cavo di ricarica alla porta USB C della batteria, Per caricare un dispositivo, collegare il dispositivo e la batteria utilizzando il cavo allegato alla batteria o utilizzando un cavo (non fornito) e una porta USB disponibile.

Premere il pulsante ON/OFF, il LED visualizzerà la capacità della batteria.

Una volta caricati i dispositivi, ricaricare la batteria esterna prima di utilizzarla nuovamente

Pulizia e manutenzione

Pulire il cavo con un panno asciutto.

Se non viene utilizzato, riporlo in un luogo asciutto e lontano da polvere e umidità.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi).

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto

Instruções de segurança

PT

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

- Nunca utilize um produto abrasivo. Não tente consertar um produto danificado.
- Este dispositivo é destinado apenas para uso interno.
- ADVERTÊNCIA: Para carregar a sua bateria externa, utilize apenas o cabo USB fornecido.
- Não utilize nenhum outro cabo diferente daquele fornecido com a bateria externa para carregá-lo.
- Remova o cabo de carregamento USB quando a bateria estiver totalmente carregada.
- No evento de alguma avaria, leve a sua bateria externa a um especialista.
- Nenhuma peça pode ser reparada ou substituída pelo utilizador.
- Mantenha a sua bateria longe da chuva, água ou humidade.
- Não exponha a sua bateria a altas fontes de calor. Não descarte no fogo.
- Mantenha a sua bateria externa fora do alcance de crianças.
- Recarregue o dispositivo a cada três meses se não utilizado por um longo tempo. Não carregue e descarregue o dispositivo ao mesmo tempo.
- Desligue o dispositivo e o desconecte após cada uso e antes de limpá-lo.
- Se utilizar um adaptador (não fornecido), utilize apenas um adaptador com um cabo de alimentação que combine com a marcação no dispositivo.

Especificações técnicas

Capacidade: 10.000 mAh

Permite carregar quatro dispositivos simultaneamente

Potência de carregamento máx.: 20 W

Saída pelo cabo Tipo-C: 5 V --- 3 A; 9 V --- 2,22 A; 12 V --- 1,67 A

Saída do cabo de iluminação: 5 V-2 A Saída de porta Tipo-C: 5 V --- 3 A; 9 V --- 2 A; 12 V --- 1,5 A

Saída de porta USB: 5 V --- 3 A; 9 V --- 2 A; 12 V --- 1,5 A

Porta de carregamento Tipo-C: 5 V --- 3 A; 9 V --- 2 A

Utilização do dispositivo

Permite que carregue quatro dispositivos simultaneamente.

Antes de utilizar a sua bateria externa pela primeira vez, deve carregá-la totalmente, preferivelmente utilizando um adaptador CA (não incluso).

Conecte o cabo de carregamento na porta da bateria USB C, para carregar um dispositivo, conecte o seu dispositivo e a bateria utilizando o cabo anexado na bateria ou utilizando um cabo (não fornecido) e uma porta USB disponível.

Premir o botão "ON/OFF" [LIG./DESL.], o LED exibirá a capacidade da bateria.

Após ter carregado seus dispositivos, recarregue a bateria externa antes de utilizá-lo novamente.

Limpeza e manutenção

Limpe o seu cabo com um pano seco.

Se não utilizar, armazene em um local seco, distante da poeira e da humidade.

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

- Gebruik nooit een beschadigd product. Probeer een beschadigd product niet te repareren.
- Dit apparaat is alleen voor gebruik binnenshuis.
- WAARSCHUWING: Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel om uw externe batterij op te laden.
- Gebruik geen andere kabel dan de kabel die bij de externe batterij is geleverd om deze op te laden.
- Verwijder de USB-oplaadkabel wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Breng in geval van storing uw externe batterij naar een specialist.
- Er kunnen geen onderdelen worden gerepareerd of vervangen door de gebruiker.
- Houd uw batterij uit de buurt van regen, water of vocht.
- Stel uw batterij niet bloot aan hoge warmtebronnen. Gooi het niet in vuur.
- Houd uw externe batterij buiten het bereik van kinderen.
- Laad het apparaat elke 3 maanden op als het niet lang wordt gebruikt. Laad het apparaat niet tegelijkertijd op en ontlad het niet.
- Schakel het apparaat uit en koppel het los na elk gebruik en alvorens het te reinigen.
- Als u een adapter (niet meegeleverd) gebruikt, gebruikt u alleen een adapter met een voeding die overeenkomt met de markering op het apparaat.

Technische specificaties

Capaciteit: 10 000 mAh

Maakt het mogelijk om 4 apparaten tegelijkertijd op te laden

Max laadvermogen: 20 W

Uitgang door Type-C kabel: 5V --- 3A; 9V --- 2.22A; 12V --- 1.67A

Verlichting kabeluitgang: 5V-2A Type-C-poortuitgang: 5V --- 3A; 9V --- 2A; 12V --- 1,5A

USB-poortuitgang: 5V --- 3A; 9V --- 2A; 12V --- 1,5A

Type-C laadpoort: 5V --- 3A; 9V --- 2A

Gebruik van het apparaat

Maakt het mogelijk om 4 apparaten tegelijkertijd op te laden.

Alvorens de externe batterij voor de eerste keer te gebruiken, moet u deze volledig opladen, bij voorkeur met behulp van een wisselstroomadapter (niet inbegrepen).

Sluit de oplaadkabel aan op de USB C-poort van de batterij, Om een apparaat op te laden, sluit u uw apparaat en de batterij aan met de kabel die op de batterij is aangesloten of met behulp van een kabel (niet meegeleverd) en een beschikbare USB-poort.

Druk op de AAN-/UITknop, de LED geeft de batterijcapaciteit weer.

Nadat u uw apparaten hebt opgeladen, laadt u de externe batterij op alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Reiniging en opslag

Veeg uw kabel af met een droge doek.

Als u het niet gebruikt, bewaar dan op een droge plaats uit de buurt van stof en vochtigheid.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stichtang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE