

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung / Manuale d'uso /
Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : TEA328

Ventilateur de téléphone

Telephone fan/ Ventilador telefónico/ Telefonventilator/ Ventilatore telefonico/
Ventilador de telefone/ Ventilator



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr

Consigne de sécurité

1. N'utilisez pas le produit dans un environnement humide (tel qu'une salle de bain). Cela peut endommager le produit ou provoquer un dysfonctionnement s'il entre en contact avec de l'eau.
2. En cas de contact ou d'exposition à des liquides, éteignez immédiatement le produit et séchez-le à l'air.
3. Évitez les projections d'eau, les bosses ou les impacts sur le produit. Cela pourrait endommager le produit.
4. N'utilisez pas ce produit dans des environnements où les conditions de température ou d'humidité sont élevées.
5. Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil.
6. N'essayez jamais de démonter ou de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
7. Ne jetez pas le ventilateur dans un feu afin d'éviter tout risque d'explosion.
8. Ne touchez pas le ventilateur avec les mains mouillées.
9. Gardez le produit hors de la portée des enfants.
10. Utilisez le produit lorsque la température est comprise 0 et 40 degrés
11. S'il y a une surchauffe ou une déformation du produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Safety Instructions

EN

1. Do not use the product in a humid environment (such as bathroom). It may cause product damage or malfunction if contacts with water.
2. If contact occurs or exposure to liquids, please turn off the product immediately and air dry it.
3. Avoid excessive drops, bumps, or impact to the product, otherwise, it may result in internal damage of the products.
4. Keep away from the environment where temperature or humidity conditions are high. Avoid exposure to direct sunlight. Never attempt to disassemble or alter the product in any way.
5. Avoid exposure to direct sunlight.
6. Never attempt to dismantle or modify the product in any way.
7. Do not put the products into fire to avoid the risk of explosion.
8. Do not contact or use the product with wet hands.
9. Keep out of reach of children.
10. Use the product when the temperature is between 0 and 40 degrees.
11. If there is any overheat or deformation of the product, please stop using.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for

information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Instrucciones de seguridad

ES

1. No utilice el producto en un ambiente húmedo (como el baño). Puede ocasionar daños o mal funcionamiento del producto si tiene contacto con el agua.
2. Si existe contacto o exposición a líquidos, apague el producto inmediatamente y séquelo.
3. Evite el exceso de caídas, golpes o impactos al producto, de lo contrario, puede ocasionar daños internos al mismo.
4. Manténgalo alejado del ambiente en donde la temperatura o condiciones de humedad sean altas.
5. Evite la exposición a la luz solar directa.
6. Nunca intente desensamblar o alterar el producto de ninguna manera.
7. No toque ni use el producto con las manos húmedas.
8. Mantenga lejos del alcance de los niños.
9. Utilice el producto a temperatura ambiente en donde esta oscile de 0 a 40 grados.
10. No cargue el producto en la superficie de objetos inflamables como alfombras o edredones.
11. Si existe exceso de calor o deformación del producto, deje de usarlo.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la

obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- Ilustración no contractual

- La información sobre los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

Sicherheitshinweise

DE

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung (z. B. Badezimmer). Es kann zu Produktschäden oder Fehlfunktionen bei Kontakt mit Wasser kommen.
2. Bei Kontakt mit oder Aussetzung zu Flüssigkeiten, schalten Sie das Produkt sofort aus und lassen Sie es an der Luft trocknen.
3. Vermeiden Sie übermäßige Stürze, Unebenheiten oder Stöße auf das Produkt, da dies zu einer inneren Beschädigung der Produkte führen kann.
4. Von Umgebungen fernhalten, in denen hohe Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit herrschen.

5. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
6. Versuchen Sie niemals, das Produkt zu zerlegen oder zu verändern.
7. Die Produkte nicht ins Feuer werfen, um das Risiko einer Explosion zu vermeiden.
8. Berühren oder verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
9. Halten Sie es außerhalb der Reichweite der Hände von Kindern.
10. Verwenden Sie das Produkt, wenn die Temperatur zwischen 0 und 40 Grad liegt.
11. Wenn es zu einer Überhitzung oder Verformung des Produkts kommt, hören Sie bitte auf es zu verwenden.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Istruzioni di sicurezza

IT

1. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi (come il bagno). Il contatto con l'acqua può causare danni al prodotto o malfunzionamento.
2. Se si verifica un contatto con dei liquidi, spegnere immediatamente il prodotto e asciugarlo.
3. Evitare cadute, colpi o impatti eccessivi al prodotto, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo internamente.
4. Tenere il prodotto in ambienti in cui temperatura e umidità non sono elevate.
5. Evitare l'esposizione alla diretta luce del sole.
6. Non provare a smontare o alterare in alcun modo il prodotto.
7. Non gettare il prodotto nel fuoco per evitare possibili esplosioni.
8. Non toccare o utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
9. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
10. Utilizzare il prodotto quando la temperatura è compresa tra 0 e 40 gradi.
11. Se si verifica un surriscaldamento o il prodotto si deforma, interrompere l'utilizzo.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Instruções de segurança

PT

1. Não use o produto em um ambiente húmido (como o banheiro). Isso pode causar danos ou avaria ao produto se entrar em contato com a água.
2. Se ocorrer contato ou exposição com líquidos, desligue o produto imediatamente e seque ele ao ar.
3. Evite quedas, colisões ou impactos excessivos ao produto, caso contrário, isso pode resultar no dano interno dos produtos.
4. Mantenha distante de ambiente onde as condições de temperatura ou humidade são altas.
5. Evite exposição à luz solar direta.
6. Nunca tente desmontar ou alterar o produto em qualquer maneira.
7. Não coloque os produtos no fogo para evitar risco de explosão.
8. Não entre em contato ou use o produto com as mãos molhadas.
9. Mantenha este produto fora do alcance de crianças.
10. Utilize o produto quando a temperatura estiver entre 0 e 40 graus.
11. Se há algum sobreaquecimento ou deformação do produto, pare de usar.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Veiligheidsvoorschriften

NL

1. Het product niet in een vochtige omgeving gebruiken (zoals de badkamer). Het kan schade aan het product veroorzaken of storing indien het indien contact komt met water.
2. Indien contact optreedt of blootstelling aan vloeistoffen, gaarne het product onmiddellijk uitschakelen en door lucht laten drogen.
3. Vermijd veel voorkomend laten vallen, stoten, of impacten op het product, anderszins, kan dit leiden tot interne beschadiging van de producten.
4. Uit de buurt van een omgeving houden weer de temperatuur of vochtigheidscondities hoog zijn.
5. Vermijd het blootstellen aan direct zonlicht.
6. Nooit proberen het product op enige wijze te demonteren of het wijzigen daarvan.
7. De producten niet in vuur gooien teneinde het risico op explosie te vermijden.
8. Het product niet aanraken of gebruiken met natte handen.
9. Houd het uit de buurt van kinderen.
10. Gebruik het product bij een temperatuur tussen de 0 en 40 graden.
11. Indien er oververhitting of vervorming van het product optreedt, gaarne stoppen met het gebruik.

**Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer (fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving

**LIVOO****BP 61071****67452 Mundolsheim – FRANCE**