

LIVOO
Feel good moments
Manual del usuario

Altavoz compatible con Bluetooth®



Referencia: TES175
Versión: 1.4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR



Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto LIVOO.

Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

PRECAUCIÓN

- El altavoz se calienta al usarse o cargarse. Este comportamiento es normal.
- Si necesita limpiar el altavoz, desactívelo y desconéctelo de cualquier dispositivo externo antes de limpiarlo.
- No sacuda ni deje caer el altavoz.
- No use alcohol, benceno ni cualquier otro agente químico para limpiar el altavoz.
- No acerque el altavoz a objetos extremadamente calientes o fríos.
- Use los accesorios originales suministrados.
- No desmonte el altavoz sin autorización.
- El tiempo de funcionamiento de la batería del altavoz depende del volumen del teléfono móvil emparejado. Baje el volumen de su teléfono móvil a aproximadamente el 70 % del volumen máximo para prolongar el tiempo de funcionamiento.

ACCESORIOS

1. Altavoz
2. Manual
3. Cable de carga
4. Cable de audio

Manual del usuario

BOTONES Y CARACTERÍSTICAS



1. Botón +/
2. Botón /—
3. Botón “ ”
4. Modo de tarjeta micro SD
5. Modo de entrada de audio
6. Mini puerto de carga
7. Interruptor de activación/desactivación

1. Botón +/ : En el modo TF/Bluetooth®, pulse brevemente este botón para acceder a la siguiente canción; pulse el botón prolongadamente para subir el volumen. No funciona en el modo AUX.
2. Botón /—: En el modo TF/Bluetooth®, pulse brevemente este botón para acceder a la canción anterior; pulse el botón prolongadamente para bajar el volumen. No funciona en el modo AUX.
3. Botón “ ”: En el modo TF, pulse brevemente este botón para reproducir/pausar; en el modo Bluetooth®, pulse brevemente este botón para reproducir/pausar/responder/finalizar/cancelar marcación/emparejar; Un pulso largo hacer una llamada telefónica según el número de marcación estreno de la telefonía móvil. En el modo TF/AUX, pulsar prolongadamente alternará entre tarjeta TF y AUX.
4. Modo micro tarjeta SD: En el modo MP3, introduzca la micro tarjeta SD; la máquina comenzará a reproducir la música de la tarjeta micro SD automáticamente. Entrada de audio: Al conectar el cable de audio, la máquina entrará automáticamente en el modo de entrada de audio. Extraer el cable de audio cambiará al modo Bluetooth®.
5. Puerto de carga mini USB: Para la conexión de un cable USB para la carga.
6. Interruptor de activación/desactivación: Para activar o desactivar el dispositivo.

CONEXIÓN BLUETOOTH® PARA TELÉFONOS MÓVILES

1. Al encender el altavoz, entrará en el modo Bluetooth®.
2. Acceda al Bluetooth® para configurar el dispositivo Bluetooth®; localice el nombre de Bluetooth® "TES175". (La configuración Bluetooth® varía en función del teléfono móvil). Al emparejar el Bluetooth® del teléfono móvil con el Bluetooth®, podrá seleccionar música en el teléfono móvil para su reproducción. Aviso: Una vez emparejados el altavoz recordará este ajuste. Si desea emparejar otro teléfono móvil distinto, desconecte el Bluetooth® del teléfono anterior o pulse dos veces el botón de reproducción/pausa para volver a emparejar.
3. Si no va a usar el altavoz, desactive la alimentación para ahorrar consumo de energía.
4. Carga del altavoz: Con el altavoz se suministra un cable de carga USB. Conecte este cable USB a su ordenador o adaptador de alimentación de 5 V/1 A. Si la luz roja continúa iluminada, la carga está en curso.

SUGERENCIAS

1. Si desea usar la función Bluetooth®, deberá realizar primero la conexión. Active la alimentación. El modo predeterminado para acceder al estado de emparejamiento es Bluetooth®. Al usar teléfonos móviles: encontrará la interfaz de ajuste Bluetooth®. Seleccione para abrir el ajuste Bluetooth®. Busque los dispositivos Bluetooth® y seleccione "TES175" (no es necesario introducir ninguna contraseña para el emparejamiento)
2. Compatible con todo tipo de teléfonos móviles, tabletas o reproductores MP3 con función Bluetooth®.

PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta 1: El altavoz no se enciende.

Respuesta: Asegúrese de que está activado y contiene carga suficiente.

Pregunta 2: No reproduce la tarjeta TF.

Respuesta A: La tarjeta TF está rota o el formato de audio no es adecuado; se recomienda el formato MP3.

Respuesta B: Imposible reproducir la tarjeta TF en el estado AUX.

Pregunta 3: Imposible emparejar al dispositivo Bluetooth®.

Respuesta: Algunos dispositivos Bluetooth® no son compatibles con la conexión automática y deben conectarse manualmente.

Manual del usuario

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Nosotras
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo de radio

Estación meteorológica
TES175 (gama de frecuencia 2402MHz-2480MHz)

Cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU

Se aplicaron los siguientes estándares:

Radio
EN 300 328 V1.9.1

EMC
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1

Salud y Seguridad
EN 62479 :2010
EN 60065 :2014

Mundolsheim 05/02/2018

Manual del usuario



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.