

LIVOO

Feel good moments²

Bedieningshandleiding

Bluetooth[®] compatibele luidspreker



Referentie : TES175
Versie : 1.3
Taal : Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Bedieningshandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

VOORZORGSMaatregelen

- De luidspreker kan warm worden wanneer het onder normale omstandigheden wordt gebruikt of opgeladen, hetgeen als normaal kan worden beschouwd
- Indien u de luidspreker moet schoonmaken, gelieve de luidspreker uit te schakelen en ontkoppelen van externe apparaten, alvorens het te reinigen.
- De luidspreker niet laten vallen of op gaan staan.
 - Geen alcohol, benzeen en andere chemicaliën gebruiken voor het reinigen van de luidspreker
- De luidspreker niet in de buurt van koude of warme voorwerpen plaatsen.
 - Gebruik aub de originele meegeleverde accessoires.
 - Zonder toestemming mag u de luidspreker niet demonteren.
- De gebruiksduur van de batterij van de luidspreker is afhankelijk van het uitgangsvolume van de gekoppelde mobiele telefoon. Het volume van uw mobiele telefoon zachter zetten tot ongeveer 70% van de maximale volume, hetgeen de gebruiksduur kan verlengen.
- De bescherming van de luidspreker bereikt IP65, spatten kan worden verdragen, maar het mag niet in water worden ondergedompeld

ACCESSOIRES

1. Luidspreker
2. Handleiding
3. Oplaadkabel
4. Audiokabel

Bedieningshandleiding

KNOPPEN EN FUNCTIES



1. +/- knop
2. <</> knop
3. "▶ ||" knop
4. Micro SD-kaartmodus
5. Audioingang modus
6. Mini-oplaadpoort
7. Aan/Uit schakelaar
8. Indicatielampje
9. Mic.

1. +/- knop: In de TF/Bluetooth® modus, kort op deze knop drukken voor het volgende nummer, lang drukken voor Volume harder zetten. Functioneert niet in AUX modus.
2. <</> knop: In de TF/Bluetooth® modus, kort op deze knop drukken voor het vorige nummer, lang drukken voor Volume zachter zetten. Functioneert niet in AUX modus.
3. "▶ ||" knop: In de TF modus, kort op deze knop drukken voor afspelen/pauzeren; In de Bluetooth® modus, kort op deze knop drukken voor afspelen/pauzeren/opnemen/beëindigen/opbellen annuleren/koppelen; Door lang te drukken zal de

Bedieningshandleiding

telefoon het eerste gebelde nummer van de mobiele telefoon herkiezen. In de TF/AUX modus, lang drukken zal de TF-kaart en AUX wisselen.

4. Micro SD-kaartmodus: In de MP3 modus, de micro SD-kaart inbrengen, het apparaat zal automatisch beginnen met afspelen van muziek van de SD-kaart.
5. Audio-ingang: Wanneer de audiokabel is aangesloten, zal het apparaat automatisch in de audio-ingangsmodus gaan. Door de audiokabel te ontkoppelen zal het veranderen in de Bluetooth® modus.
6. Mini USB-oplaadpoort: aansluiten van een USB-kabel voor het opladen.
7. Aan/Uit schakelaar: voor de stroomschakelaar aann- uitzetten van de netvoeding.
8. Indicatielampje: Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, zal een rood lampje gaan branden tot u de oplaadkabel verwijderd. In andere omstandigheden zal het Bluetooth-lampje gaan branden.
9. MIC.

BLUETOOTH® VERBINDEN VOOR DE MOBIELE TELEFOON

1. Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, zal de Bluetooth® modus geactiveerd worden.
2. De Bluetooth® openen voor het instellen van het Bluetooth® apparaat, zoeken voor Bluetooth® naam "TES175". (Bluetooth® instellen kan per mobiele telefoon verschillen). Wanneer de Bluetooth® van de mobiele telefoon is gekoppeld met Bluetooth®, kunt u muziek in de mobiele telefoon afspelen. Herinnering: Wanneer de mobiele telefoon met de luidspreker wordt gekoppeld, heeft de luidspreker een geheugenfunctie. Indien u een andere mobiele telefoon wilt koppelen, moet u de Bluetooth® van de vorige telefoon deactiveren of dubbelklikken op de afspelen/pauzeren knop voor het opnieuw koppelen.
3. Indien u de luidspreker niet gebruikt, de netvoeding uitschakelen, om zodoende stroomverbruik te verhinderen.
4. Opladen van de luidspreker: Er is een USB-oplaadkabel met de luidspreker meegeleverd. Deze USB-kabel op uw computer of 5V/1A oplader aansluiten, het opladen is bezig, indien het rode lampje blijft branden.

TIPS

1. Indien u wenst de Bluetooth® functie te gebruiken, moet u het eerst verbinden. De netvoeding inschakelen en de standaardmodus is Bluetooth® voor het invoeren van de koppelingsstatus. Indien u mobiele telefoons wilt gebruiken: zoeken naar de Bluetooth® instellingen interface en selecteren voor het openen van de Bluetooth® instelling. Zoeken naar Bluetooth® apparaten en u zult "TES175" vinden, vervolgens selecteren om het aan te sluiten (het apparaat heeft geen koppeling wachtwoord ndoig)
2. Het is geschikt voor alle soorten mobiele telefoons, tablets of MP3-speler met Bluetooth® functie.

Bedieningshandleiding

VEELGESTELDE VRAGEN

Vraag 1: De luidspreker kan niet worden ingeschakeld.

Antwoord: Controleer of de netvoeding is ingeschakeld of de batterij is opgeladen.

Vraag 2: Niet mogelijk de TF-kaart af te spelen.

Antwoord A: TF-kaart is gebroken of het audioformaat is niet geschikt, MP3-formaat is beter.

Antwoord B: De TF-kaart kan niet afspelen in de AUX-status.

Vraag 3: De Bluetooth® kan niet met een apparaat worden gekoppeld.

Antwoord: Enkele Bluetooth® apparaten ondersteunen geen automatische verbinding en moeten handmatig worden verbonden.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Het apparaat met een zachte, droge doek reinigen.

Geen wasmiddel gebruiken, aangezien het apparaat daardoor beschadigd kan raken.

Bedieningshandleiding

EU CONFIRMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Hierbij verklaren wij op eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur

Weerstation
TES175 (frequentiebereik 2402MHz-2480MHz)

voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn Directive 2014/53/EU

De volgende standaarden werden toegepast:

Radio
EN 300 328 V1.9.1
EMC
EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1
Gezondheid en veiligheid
EN 62479 :2010
EN 60065 :2014

Mundolsheim 05/02/2018

Bedieningshandleiding



Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stiltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving