

LIVOO
Feel good moments
Manual do utilizador

Altifalante compatível com Bluetooth®



Referência: TES175
Versão: 1.4
Língua: Portuguese

WWW.LIVOO.FR

Manual do utilizador

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

PRECAUÇÃO

- Podem ocorrer alguns fenómenos com o Altifalante quando estiver a ser utilizado normalmente ou quando estiver a carregar, isso é normal.
- Caso necessitar de limpar o altifalante, por favor desligue o altifalante e desconecte-o de aparelhos externos antes de o limpar
- Não deixe cair ou passe por cima do altifalante
- Não deve utilizar álcool, benzeno e outros químicos para limpar o altifalante
- Não o deve colocar perto de objetos extremamente frios ou quentes
- Por favor utilize os acessórios fornecidos na embalagem original
- Não deve desmontar o altifalante sem autorização prévia
- O tempo de serviço da bateria do Altifalante depende do volume de produção do telemóvel emparelhado. Por favor baixe o volume do seu telemóvel para aproximadamente 70% do volume máximo, o qual pode prolongar o tempo de serviço
- A parte protetora do altifalante atinge IP65, não há problema com salpicos mas este não pode ser mergulhado dentro de água.

ACESSÓRIOS

1. Altifalante
2. Manual
3. Cabo para carregar
4. Cabo áudio

Manual do utilizador

BOTÕES E FUNÇÕES



1. Botão +/ ▶▶
2. Botão ◀◀ /—
3. Botão “▶ ||”
4. Modo de Cartão Micro SD
5. Modo de entrada de áudio
6. Porta de carregamento mini
7. Botão ligar/desligar
8. Luz indicadora
9. Mic.

1. Botão +/ ▶▶ : No modo TF/Bluetooth®, pressione este botão de forma curta para ir para a próxima música, e pressione de forma longa para aumentar o volume. Não funciona no modo AUX.
2. Botão ◀◀ /— : No modo TF/Bluetooth®, pressione este botão de forma curta para ir para a música anterior, e pressione de forma longa para baixar o volume. Não funciona no modo AUX.
3. Botão “▶ ||” : No modo TF, pressione este botão de forma curta para reproduzir/pausar; No modo Bluetooth®, pressione este botão de forma curta para reproduzir/pausar/responder/terminar/cancelar discar/emparelhar; Ao pressionar de forma longa vai ligar para o primeiro número para o qual ligou no telemóvel. No modo TF/AUX, ao pressionar de forma longa, este vai mudar entre o cartão TF e AUX.

Manual do utilizador

4. Modo cartão Micro SD: No modo MP3, insira o cartão micro SD, a máquina vai automaticamente começar a reproduzir música do cartão micro SD.
5. Entrada áudio: Quando conectar o cabo áudio, a máquina vai entrada automaticamente no modo de entrada áudio. Puxe o cabo áudio para fora e este vai mudar para o modo Bluetooth®.
6. Porta de carregamento mini USB: ligue um cabo USB para carregamento de energia.
7. Botão ligar/desligar: para ligar ou desligar a energia.
8. Luz indicadora: Quando o aparelho estiver a ser carregado, este vai ter uma luz vermelha ligada até puxar o cabo de carregamento. De outra forma vai ter a luz Bluetooth ligada.
9. MIC.

LIGAR O BLUETOOTH® PARA O TELEMÓVEL

1. Quando ligar o altifalante, este vai entrar no modo Bluetooth®.
2. Entre na configuração Bluetooth® do aparelho Bluetooth®, pesquise pelo nome Bluetooth® “TES175” (a configuração Bluetooth® varia entre os diferentes telemóveis). Quando o Bluetooth® do telemóvel for emparelhado com o altifalante Bluetooth®, pode escolher no telemóvel a música que deseja reproduzir. Lembrete: Quanto o telemóvel for emparelhado com o altifalante, o altifalante vai ter função de memória. Caso pretenda emparelhar o altifalante com outro telemóvel, por favor desligue o Bluetooth® do telemóvel anterior ou pressione duplamente no botão reproduzir/pausar para re-emparelhar.
3. Quando não estiver a utilizar o altifalante, por favor desligue o aparelho, para evitar consumo de energia.
4. Carregar o altifalante: Existe um acessório de cabo de carregamento USB na embalagem. Por favor ligue este cabo USB ao seu computador ou adaptador de energia de 5V/1A, e a unidade encontra-se a carregar se a luz vermelha continuar a piscar.

DICAS

1. Caso pretenda utilizar a função Bluetooth®, deve primeiro ligá-lo. Ligue o aparelho e o modo pré-definido é Bluetooth® para entrar no estado de emparelhamento. Caso utilize telemóveis: pode procurar a interface de configurações Bluetooth® e selecione para abrir as configurações Bluetooth®. Procure aparelhos Bluetooth® e vai encontrar “TES175”, selecione este e ligue (o altifalante não tem nenhuma palavra-passe para emparelhar).
2. Este é adequado para todo o tipo de telemóveis, tablets ou leitores MP3 com a função Bluetooth®.

PERGUNTAS FREQUENTES



Manual do utilizador

Pergunta 1: Não é possível ligar o altifalante.

Resposta: Deve garantir que o altifalante está ligado e tem bateria suficiente.

Pergunta 2: Não é possível reproduzir o cartão TF.

Resposta A: O cartão TF está partido ou o formato áudio não é adequado, o formato MP3 é o melhor.

Resposta B: Não é possível reproduzir o cartão TF no estado AUX.

Pergunta 3: Não é possível emparelhar o aparelho Bluetooth®.

Resposta: Alguns aparelhos Bluetooth® não suportam uma ligação automática e necessitam de ser conectados manualmente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe a unidade com o uso de um pano macio e seco.

Não deve utilizar detergente, uma vez que este pode danificar o aparelho.



Manual do utilizador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Declaramos sob a exclusiva responsabilidade, que o equipamento de rádio
Estação de tempo
TES175 (gama de frequência 2402MHz-2480MHz)

Preenche os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/EU
Foram aplicadas as seguintes normas:

Rádio
EN 300 328 V1.9.1
EMC
EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1
Saúde e Segurança
EN 62479 :2010
EN 60065 :2014

Mundolsheim 05/02/2018

Manual do utilizador



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos