

10 W Kabelloses Ladegerät mit Wecker und Musiklautsprecher



Referenz: TES235
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE ANLEITUNG VOR DER ERSTEN VERWENDUNG RICHTIG ZU LESEN. Ein missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann es beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur für die Verwendung benutzt wird, für die es bestimmt ist; Wir lehnen jede Verantwortung für Schäden ab, die durch eine falsche Verwendung oder eine unrichtige Handhabung entstanden sind.

- Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Halten Sie dieses Produkt weg von jedem Wasser, Flüssigkeit oder nassem Bereich.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden, noch dürfen mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät platziert werden.
- Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Halten Sie dieses Produkt von offenem Feuer fern, wie z.B. Kerzen.
- Dieses Produkt darf nur von der auf dem Etikett angegebenen Stromquelle betrieben werden.
- Das Produkt weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärme aussetzen. Von Temperaturen über 40 °C fernhalten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt eine gute Belüftung hat.
- Drücken Sie die Tasten nicht zu hart, da dies das Gerät beschädigen könnte.
- Verwenden Sie kein feuchtes Tuch an dem Produkt. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um dieses Produkt zu reinigen und um es frei von Staub zu halten.
- Verwenden Sie keine Chemikalien an diesem Produkt.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, bringen Sie es zu einem zugelassenen Techniker. Der Versuch Verkleidungen zu entfernen oder das Gerät selbst zu reparieren, könnte zu einem elektrischen Schlag führen.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, stellen Sie sicher, dass es richtig ausgeschaltet und an einem kühlen, trockenen Ort gelagert ist.
- Keine Fremdkörper in das Produkt einführen.
- Wenn Kinder das Produkt verwenden, wird eine Überwachung durch Erwachsene empfohlen.
- Vermeiden Sie das Produkt fallen zu lassen, oder sich darauf zu stellen, da harte Einwirkungen das Gerät beschädigen könnten.

Technische Daten

Bluetooth-Version: V5.0

Lautsprecher: 40 mm (120Hz-20 kHz)

Ausgangsleistung: 3 W x 2/4 Ω

Signal-Rausch-Verhältnis: 90 dB, ±5 dB

Abmessungen: 120 x 120 x 33,5 mm

Bedienungsanleitung

Eingebauter Akku: 2000 mAh
Ladezeit: ca. 4,5 Stunden
Wiedergabedauer: bis zu 7 Stunden
Eingang 5 V DC, 3 A; 9 V DC, 2A
Ausgang 5 V DC, 1 A; 9 V DC, 1,67 A

Lieferumfang:

1 x Kabelloses Ladegerät mit Wecker und Lautsprecher
1 x Micro-USB-Ladekabel
1 x Bedienungsanleitung

Tasten

-  Ein-/Aus-Taste
-  Uhr-Taste
-  Volume „+“ / Nächster Titel
-  Volume „-“ / Vorheriger Titel
-  Wiedergabe/Pause-Taste

BEDIENUNG

Aufladen des Lautsprechers

Laden Sie den Akku mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels vor der Inbetriebnahme vollständig auf. Schließen Sie den USB-Stecker an einen beliebigen USB-Anschluss für die Stromversorgung an (Laptop, Computer, AC-Ladegerät, KFZ-Ladegerät etc.).

Das LED-Licht am USB-Anschluss leuchtet während dem Ladevorgang rot auf. Die Anzeige schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie lange die Ein/Aus-Taste , um das Gerät ein-/auszuschalten. Ein Sprachansage gibt „Power ON“ und „Power OFF“ aus. Das Display schaltet sich ein/aus.

Bluetooth®-Pairing

Bei eingeschaltetem Lautsprecher, gibt die Sprachansage „Pairing“ aus.

Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones, Tablets oder eines anderen Bluetooth-fähigen Audiogeräts und wählen Sie „TES235“ aus. Falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein.

Falls das Pairing erfolgreich ist, gibt die Sprachansage „Paired“ aus.

Der Lautsprecher wird automatisch gekoppelt, wenn mit dem Mobilgerät bereits zuvor ein Pairing durchgeführt wurde.

Bedienungsanleitung

Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt, um ein verbundenes Bluetooth®-Gerät abzutrennen.

Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Musikwiedergabe

Wählen Sie einen Titel, Interpret, Genre oder eine Playlist auf Ihrem Smartphone, Tablet oder einem anderen Bluetooth-fähigen Audiogerät aus.

Drücken Sie auf , um die Musik wiederzugeben oder zu pausieren.

Halten Sie die Taste „+“ oder „-“ gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

Drücken Sie kurz auf die Taste „+“ oder „-“, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.

Freisprechfunktion

Durch Drücken der Taste  nehmen Sie einen Anruf an oder beenden diesen.

Lehnen Sie einen Anruf durch Gedrückthalten der Taste  ab.

Drücken Sie zweimal auf die Taste , um die Nummer des letzten Anrufs zurückzurufen.

Kabellose Ladefunktion

Stellen Sie eine Verbindung mit einer Stromversorgung von 5 V DC, 3A oder 9 V DC, 2 A mithilfe des mitgelieferten Micro-USB-Ladekabels (2 A Datenkabel) her. Die rote LED-Anzeige am USB-Anschluss leuchtet auf.

Legen Sie Ihr Mobiltelefon auf die Oberseite in die Mitte des Ladebereichs, wenn es die kabellose Aufladung unterstützt.

Der Ladevorgang beginnt und der Ladezustand des Akkus wird auf Ihrem Telefon angezeigt.

Anmerkung: Wenn Ihr Mobiltelefon ein kabelloses Ladegerät mit 10 W unterstützt, wird das Gerät automatisch die Ladung mit 10 W ausführen. Wenn Ihr Mobiltelefon nur ein kabelloses Ladegerät mit 5 W unterstützt, wird das Gerät automatisch die Ladung mit 5W ausführen.

Weckerfunktion

Einstellen der Uhrzeit

STUNDEN: Drücken Sie zweimal die Taste „Uhr“, um in das Einstellungsschnittstelle zu gelangen. Drücken Sie „+“ oder „-“, um die Stunden einzustellen.

MINUTEN: Nach der Einstellung der Stunden, drücken Sie die Taste „Uhr“, um zur Einstellung für die Minuten zu gelangen. Drücken Sie „+“ oder „-“, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung kurz die Taste „Uhr“ und verlassen Sie den Einstellungsmodus. Falls für 5 Sekunden keine Eingabe erfolgt, wird der Status automatisch bestätigt und beendet.

Weckereinstellung

Weckalarm 1:

Die Taste „Uhr“ für 2 Sekunden gedrückt halten, um in die Schnittstelle für die Weckalarmeinstellung zu gelangen.

Nachdem die Anzeige „ALA1“ angezeigt wird, drücken Sie kurz auf „+“ oder „-“ zum Ein-/Ausschalten des ersten Weckalarms.

Bedienungsanleitung

Drücken Sie die Taste „Uhr“ und drücken Sie dann auf „+“ oder „-“, um die Stunden einzustellen und drücken Sie erneut auf die Taste „Uhr“, um die Minuten einzustellen.

Drücken Sie auf „+“ oder „-“, um die Minuten einzustellen.

Falls für 5 Sekunden keine Eingabe erfolgt, wird der Status automatisch bestätigt und beendet.

Weckalarm 2:

Nachdem der Weckalarm 1 bestätigt wurde, drücken Sie kurz auf die Taste „Uhr“, um zur Einstellung für den Weckalarm 2 „ALA2“ zu gelangen.

Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei Weckalarm1.

Ausgabe des Weckalarms

Wenn eingestellte Weckzeit erreicht ist, ertönt der Alarm für 30 Minuten.

Drücken Sie kurz die Taste „Uhr“, um den Alarm zu stoppen.

Schlummerfunktion: Drücken Sie kurz die Taste „Ein/Aus“, der Alarm wird 9 Minuten später erneut ausgegeben. Bitte drücken Sie kurz auf die Taste „Uhr“, wenn Sie den Alarm stoppen möchten.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Uns
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkgeräte

Alarm lautsprecher 10W Wireless Ladegerä
TES235 (Frequenzbereich 120Hz - 20 kHz)

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen 2014/53/UE

Folgende Standards wurden angewandt:

Funk
EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017 03)
Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017 03)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017 03)
EN 55032: 2015
EN 55035: 2017
EN 61000-3-2: 2014

Bedienungsanleitung

EN 61000-3-3: 2013

Gesundheit und Sicherheit

EN 62479:2010

EN 609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Mundolsheim, 16/12/2019



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden