

LIVOO
Feel good moments
Instruction Manual

Altoparlante sveglia wireless 10W



Riferimento: TES235
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

WWW.LIVOO.FR

Instruction Manual

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN PARTICOLAR MODO PER IL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio di questo dispositivo potrà comportare danni allo stesso o all'utente. Assicurarsi di utilizzare il dispositivo agli scopi per i quali è stato concepito; non si assumono responsabilità per danni derivanti da un uso improprio dello stesso.

- Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente il manuale.
- Tenere il prodotto lontano da acqua, liquidi o aree in contatto con acqua.
- Tenere il prodotto lontano da gocciolamenti o spruzzi e non posizionare oggetti contenenti liquidi, quali vasi, sulla sua superficie.
- Utilizzare solo in luoghi asciutti.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore a fiamma quali candele.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in associazione alla fonte di alimentazione indicata sull'etichetta.
- Non posizionare il prodotto sotto luce solare diretta o vicino a una fonte di calore. Tenere lontano da fonti di calore superiori a 40 ° C.
- Assicurarsi che il prodotto abbia un'adeguata ventilazione.
- Non premere i pulsanti con eccessiva forza poiché questo potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare panni bagnati per pulire il prodotto. Utilizzare sempre un panno asciutto per effettuare la pulizia del prodotto ed eliminare eventuale polvere.
- Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia del dispositivo.
- Non tentare di riparare il prodotto autonomamente ma affidarsi a un tecnico autorizzato. La rimozione dei pannelli o una eventuale prova di riparazione fai da te dell'unità potrebbero provocare delle scosse elettriche.
- Quando l'unità non è in uso, assicurarsi che sia correttamente spenta e conservata in un luogo fresco e asciutto.
- Non inserire corpi estranei nel prodotto.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto nel caso di utilizzo del prodotto da parte di bambini.
- Evitare che il prodotto subisca cadute e non salire sul prodotto, in quanto urti violenti potrebbero danneggiarlo.

Specifiche

Versione Bluetooth: V5.0

Altoparlante: 40mm (120Hz-20KHZ)

Potenza di uscita: 3Wx2 4Ω

Instruction Manual

SNR:90±5dB

Dimensioni: 120*120*33.5mm

Batteria incorporata: 2000mAh

Tempo di ricarica: circa 4,5 ore

Tempo di riproduzione: Fino a 7 ore

Ingresso DC5V 3A, DC9V 2A

Uscita DC5V 1A, DC9V 1.67A

Contenuto della confezione:

1 x altoparlante sveglia caricatore wireless

1 x cavo di ricarica Micro USB

1 x manuale dell'utente

Pulsanti



Pulsante Power



Pulsante orologio



Volume +/Traccia seguente



Volume -/Traccia precedente



Pulsante Play/Pausa

FUNZIONAMENTO

Caricare l'altoparlante

Prima dell'uso, caricare completamente la batteria utilizzando il cavo USB in dotazione. Collegare a qualsiasi porta USB che fornisce l'alimentazione (Laptop, Computer, Caricabatterie AC, Caricabatterie per auto, ecc.) La luce LED nella porta USB è rossa durante la ricarica. La luce si spegne quando la batteria è completamente carica.

Power on/off

Premere a lungo il pulsante  per accendere/spegnere il dispositivo. Una voce chiede "Accensione" e "Spegnimento". Il display si accende e si spegne.

Accoppiamento Bluetooth®

Con l'altoparlante acceso, la voce chiede "Accoppiamento".

Aprire le impostazioni Bluetooth® del telefono, del tablet o di un altro dispositivo audio Bluetooth e selezionare "TES235". Se viene richiesta una password, immettere "0000".

Dopo che l'accoppiamento è stato eseguito con successo, il messaggio recita "Accoppiato".

L'altoparlante verrà automaticamente accoppiato se il dispositivo mobile è già stato accoppiato in precedenza.

Instruction Manual

Premere e tenere il pulsante  per 2 secondi per scollegare il dispositivo Bluetooth® accoppiato.

Premere e tenere premuto  per spegnere.

Riproduzione musica

Selezionare una canzone, un artista, un genere o una playlist sul telefono, sul tablet o su un altro dispositivo audio Bluetooth.

Premere  per avviare o mettere in pausa la musica.

Tenere premuto il tasto + o - per regolare il volume.

Premere brevemente il pulsante + o - per passare al brano successivo o all'ultimo brano.

Vivavoce

Rispondere o riagganciare una chiamata premendo il pulsante .

Rifiutare una chiamata tenendo premuto il pulsante .

Premere due volte il pulsante per richiamare l'ultimo numero .

Funzione ricarica wireless

Collegare all'alimentazione DC5V 3A o DC9V 2A tramite il cavo di ricarica Micro-USB fornito (cavo dati da 2A), la luce LED rossa nella porta USB sarà accesa.

Posizionare il telefono cellulare che supporta ricarica wireless sulla parte superiore dell'area centrale di ricarica.

Comincia a caricarsi e mostrerà lo stato della batteria sul telefono durante la ricarica.

Nota: Se il telefono cellulare supporta il caricatore wireless 10W, l'altoparlante si caricherà automaticamente la base di ricarica su 10W. Se il telefono cellulare supporta solo il caricabatterie wireless da 5W, l'altoparlante ricaricherà automaticamente la base su 5W.

Funzione sveglia

Modificare l'ora dell'orologio

MODIFICA ORA: premere due volte il pulsante dell'orologio per accedere all'interfaccia dell'editor. Premere "+" o "-" per regolare l'ora.

MODIFICARE MINUTI: dopo la modifica dell'ora, premere brevemente il pulsante Clock per passare alla modifica dei minuti. Premere "+" o "-" per regolare i minuti. Premere brevemente il pulsante Clock per confermare e uscire dalla modalità di modifica. Nessuna operazione per 5 secondi confermerà e uscirà automaticamente.

Impostazioni sveglia

Premere e tenere premuto il pulsante Clock per 2 secondi per accedere all'interfaccia di impostazione della sveglia.

Dopo che il display mostra "ALA1", premere brevemente "+" o "-" per accendere/spegnere il 1° allarme. Premere il pulsante dell'orologio e poi premere "+" o "-" per regolare l'ora, premere brevemente il pulsante dell'orologio per passare ai minuti.

Premere "+" o "-" per regolare i minuti.

Instruction Manual

Nessuna operazione 5 secondi confermerà e uscirà automaticamente.

Sveglia 2:

Dopo che l'impostazione della sveglia 1 è confermata, premere brevemente il pulsante dell'orologio per passare all'impostazione "ALA2" della sveglia 2.

Il metodo di funzionamento è lo stesso della sveglia 1.

Suono sveglia

Quando arriva l'ora impostata sulla sveglia, l'allarme suona per 30 minuti.

Premere brevemente il pulsante "orologio" per fermare la sveglia;

Modalità Snooze: Premere brevemente il pulsante "Power", la sveglia suonerà di nuovo 9 minuti dopo. Si prega di premere brevemente il pulsante "orologio" se si vuole fermare la sveglia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio

Altoparlante sveglia e caricabatterie wi
TES235 (gamma di frequenza 120 kHz - 20 kHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Radio
EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017 03)
Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017 03)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017 03)
EN 55032: 2015
EN 55035: 2017
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Salute e Sicurezza

Instruction Manual

EN 62479:2010

EN 609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Mundolsheim, 16/12/2019



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

 La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso