

# 10W Draadloze oplader alarm luidspreker



Referentie : TES235  
Versie : 1.4  
Taal: Nederlands



## Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

## ALGMENE INSTRUCTIES

GELIEVE DE TIJD NEMEN OM DE GEHELE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN, ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het apparaat beschadigen of letsel aan de gebruiker veroorzaken. U moet er zorg voor dragen dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de schade door een onjuist gebruik of een slechte manipulatie.

- Gaarne de handleiding doorlezen alvorens het product te gebruiken.
- Houd dit product uit de buurt van water, vloeistoffen of natte ruimtes.
- Dit product mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen voorwerpen bovenop gevuld worden met vloeistoffen, zoals vazen.
- Gebruik uitsluitend op droge locaties.
- Houd dit product uit de buurt van open vlammen, zoals kaarsen.
- Dit product mag slechts worden gebruikt met het type voedingsbron dat op het label is aangegeven.
- Plaats het product niet in direct zonlicht of hitte. Uit de buurt houden van temperaturen hoger dan 40°C.
- Zorg voor voldoende ventilatie van het product.
- Druk niet te hard op de knoppen van het product, anders kan het beschadigen.
- Gebruik geen natte doek op het product. Gebruik altijd een droge doek om dit product schoon te maken en stofvrij te houden.
- Gebruik geen chemicaliën op dit product.
- Probeer dit product nooit zelf te repareren, maar breng het naar een erkend technicus. Het proberen om panelen te verwijderen of zelf te repareren kan leiden tot elektrische schokken.
- Wanneer het apparaat niet in gebruik is, controleer dan of het correct is uitgeschakeld en op een koele, droge plaats wordt bewaard.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het product.
- Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen bij kinderen die dit product gebruiken.
- Vermijd vallen of trappen op het product, aangezien harde impacten het product kunnen beschadigen.

### Specificaties

Bluetooth Versie: V5.0

Luidspreker: 40mm (120Hz-20KHZ)

Uitgangsstroom: 3Wx2 4Ω

SNR:90±5dB

Afmeting: 120\*120\*33.5mm

## Gebruiksaanwijzing

Geïntegreerde batterij: 2000mAh

Oplaadtijd: ongeveer 4.5 uur

Afspeeltijd: Tot 7 uur

Ingangsvermogen DC5V 3A, DC9V 2A

Uitgangsvermogen DC5V 1A, DC9V 1.67A

### Inhoud van het pakket:

1 x draadloze oplader alarm luidspreker

1 x Micro USB-oplaadkabel

1 x Gebruiksaanwijzing

### Knoppen



Aan-/Uitknop



Klok knop



Volume +/Volgend muzieknummer



Volume -/Vorig muzieknummer



Afspelen/Pauzeren Knop

## BEWERKINGEN

### Opladen van de luidspreker

Alvorens het gebruik, de batterij volledig opladen door middel van de USB-kabel te gebruiken. Sluit de kabel aan op een USB-poort die stroom levert (laptop, computer, wisselstroomlader, autolader, enz.).

Het LED-lampje in de USB-poort is rood tijdens het opladen. Het lampje dooft wanneer de batterij volledig is opgeladen.

### Aan-/uitknop



Langdrukken op de knop om het stroom van het apparaat in-/uit te schakelen. Een stem vraagt "Stroom AAN" en "Stroom UIT". Het display zal in-/uitschakelen.

### Bluetooth® Koppelen

Met de Luidspreker ingeschakeld, hoort u de gesproken melding "Koppelen".

Open de Bluetooth® instellingen op uw telefoon, tablet of ander Bluetooth ingeschakeld audio-apparaat en selecteer "TES235". Indien een wachtwoord is vereist, voert u "0000" in.

Nadat het koppelen succesvol is, hoort u de gesproken melding "Gekoppeld".

De luidspreker wordt automatisch gekoppeld als het mobiele apparaat hiermee eerder is gekoppeld.

Houd de  knop gedurende 2 seconds ingedrukt voor het ontkoppelen van het gekoppelde Bluetooth® apparaat. De knop  ingedrukt houden om uit te schakelen.

## Gebruiksaanwijzing

### Afspelen van Muziek

Selecteer een nummer, artiest, genre of afspeellijst op uw telefoon, tablet of ander Bluetooth-audioapparaat.

Druk op de knop  voor het starten of pauzeren van muziek.

De + of – knop ingedrukt houden om het volume af te stellen.

Kort drukken op de + of – knop om naar de volgende of laatste muzieknnummers te gaan.

### Handsfree voor een oproep

Beantwoorden of ophangen van een oproep door op de knop  te drukken.

Weigeren van een oproep door de knop  ingedrukt te houden.

Dubbele drukken op de knop  om het laatste nummer terug te bellen.

### Draadloze oplaadfunctie

Verbinden met de DC5V 3A of DC9V 2A netvoeding geleverd door de Micro-USB Oplaadkabel (2A gegevenskabel), het rode LED-lampje in de USB-poort zal branden.

Plaats uw mobiele telefoon die draadloos opladen ondersteunt boven in het centrale oplaadgebied.

Het start met laden en geeft tijdens het opladen de batterijstatus op uw telefoon aan.

Opmerking: Indien uw mobiele telefoon 10W draadloze oplader ondersteunt, laadt de luidspreker automatisch op basis van 10W. Wanneer uw mobiele telefoon alleen 5W draadloze oplader ondersteunt, laadt de luidspreker automatisch op basis van 5W.

### Alarmklok functie

Instellen van de kloktijd

UUR INSTELLEN: Dubbele druk op de knop Klok om de editorinterface te openen. Druk op “+” of “-” voor het afstellen van uren.

MINUUT INSTELLEN: Na het instellen van het uur, kortdrukken op de knop Klok om over te schakelen om de minuten in te stellen. Druk op “+” of “-” om Minunten in te stellen. Kortdrukken op de knop Klok om het te bevestigen en de instelmodus te verlaten. Indien geen handeling gedurende 5 seconden wordt gedaan, zal het automatisch bevestigen en verlaten.

### Instellen van de Alarmklok

Alarmklok 1:

De knop Klok gedurende 2 seconden ingedrukt houden om de alarm instellingsinterface te openen.

Nadat het display “ALA1” heeft weergegeven, drukt u kort op “+” of “-” om het 1st alarm in-/uit te schakelen.

Druk op de knop Klok vervolgens drukken op “+” of “-” voor het afstellen van uren, nogmaals kortdrukken op de knop Klok om over te schakelen naar minuten.

Druk op “+” of “-” om minuten in te stellen.

Indien geen handeling gedurende 5 seconden wordt gedaan, zal het automatisch bevestigen en verlaten.

Alarmklok 2:

## Gebruiksaanwijzing

Nadat de instelling van alarm1 is bevestigd, drukt u kort op de knop Klok om over te schakelen naar de alarm 2 “ALA2” instelling.

De bewerkingsmethode is dezelfde als voor alarm1.

### **Alarmklok tonen**

Wanneer de tijd aankomt op de ingestelde tijd van de alarmklok, zal het alarm gedurende 30 minuten een pieptoon laten horen.

Drukt u kort op de knop “klok” om het alarm te stoppen;

Sluimermodus: Kortdrukken op de “Aan-/Uit” knop, het alarm zal na 9 minuten weer te horen zijn. Drukt u kort op de knop Klok als u dat alarm wilt stoppen.

### **EU CONFIRMITEITSVERKLARING**

Wij  
DELTA  
BP61071  
67452 Mundolsheim – France

Hierbij verklaren wij op eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur

Alarm luidspreker draadloze 10W-oplader  
TES235 (frequentiebereik 120Hz - 20kHz)

voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn Directive 2014/53/UE

De volgende standaarden werden toegepast:

Radio  
EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)  
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC  
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017 03)  
Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017 03)  
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017 03)  
EN 55032: 2015  
EN 55035: 2017  
EN 61000-3-2: 2014  
EN 61000-3-3: 2013

Gezondheid en veiligheid  
EN 62479:2010  
EN 609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

**LIVOO**  
Feel good moments  
**Gebruiksaanwijzing**

Mundolsheim, 16/12/2019



**Juiste verwijdering van het apparaat  
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



*Pour en savoir plus :*

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim**

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving