

Support tablette haut-parleur



Référence : TES239
Version : 1.4
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

- Gardez ce produit loin de l'eau, liquide ou les zones humides.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Utilisez dans des endroits secs seulement.
- Gardez ce produit loin des flammes nues telles que des bougies.
- Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- Ne placez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
- Assurez-vous que le produit a beaucoup de ventilation.
- Ne pas appuyer sur les boutons trop fort car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas utiliser un chiffon humide sur le produit. Toujours utiliser un chiffon sec pour nettoyer ce produit et le garder à l'abri de la poussière.
- Ne pas utiliser de produits chimiques sur ce produit.
- Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même, consultez un technicien agréé. Essayer de retirer les panneaux ou la réparation de l'appareil vous-même pourrait conduire à un choc électrique.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et stocké dans un endroit frais et sec.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans le produit.
- Évitez de laisser tomber ou monter sur le produit, des impacts sévères pourraient endommager le produit.



Notice d'utilisation

- Les jeunes enfants de moins de 7 ans doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants de moins de 7 ans.

CARACTERISTIQUES

Taille du produit: 180 x 140 x 300 mm

Version Bluetooth®: 4.0

Puissance du haut-parleur: 5 W

Spécifications du haut-parleur: Φ 52mm

Rapport signal / bruit: $\geq$ 90dB

Fréquence: 20Hz-20 KHz

Distance de réception Bluetooth®: $\geq$ 10 m

Distance du microphone: 10-20 cm

Temps de charge: 2 heures

Autonomie: 10 heures

Support pour téléphone portable ou tablette

Angle de réglage maximum: 360 degrés

Contenu du colis :

1 x Support tablette haut-parleur

1 x câble de chargement micro USB

1 x manuel de l'utilisateur

Notice d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT





Notice d'utilisation

FONCTIONNEMENT

Veuillez vérifier si le chargeur convient à cette enceinte avant de la charger.

N'utilisez pas la fonction Bluetooth® pendant la charge.

Ce haut-parleur perd automatiquement de la puissance lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est recommandé de charger l'enceinte une fois par mois.

1. Écouter de la musique via une connexion Bluetooth®:

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour ouvrir le mode Bluetooth®, allumez le téléphone portable, recherchez le périphérique Bluetooth «TES239» et cliquez sur «connecter». Une fois le couplage réussi, appuyez sur la touche de lecture > II pour lire la musique sur le téléphone mobile.

Appuyez sur la touche '-': revenir à la chanson précédente, appuyez sur la touche - pendant 2-3 secondes pour baisser le volume.

Appuyez sur la touche '+': jouez la chanson suivante, appuyez sur la touche + pendant 2-3 secondes pour augmenter le volume.

Appuyez sur la touche '> II': suspendre la musique.

Appuyez sur la touche 'M': changement de menu.

Lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth®, veuillez garder le haut-parleur près de votre téléphone.

La réception Bluetooth® n'est pas gênée par une distance d'environ 10 mètres. La qualité du son diminuera et perdra la connexion si la distance entre le haut-parleur et votre téléphone est supérieure à 10 mètres.

2. Écouter de la musique depuis la carte micro SD:

Insérez la carte micro SD et lisez les fichiers musicaux stockés sur la carte micro SD, l'appareil peut prendre en charge l'extension par carte mémoire micro SD jusqu'à 64Go.

3. Appel mains libres Bluetooth®:

Dans l'état Bluetooth®, s'il y a un appel, appuyez sur la touche de lecture '> II' pour répondre à l'appel en mains libres, et appuyez sur la touche de lecture '> II' pendant 2-3 secondes pour rejeter l'appel.

Notice d'utilisation

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique

Support tablette haut-parleur
TES239 (fréquence radio 2402 – 2480MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :
Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Compatibilité électromagnétique
standards en application
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Niveau de sécurité d'équipement informatique
standards en application
EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017
EN 50663 : 2017

Mundolsheim, 17/12/2020

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle.
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.