

Haut-parleur compatible Bluetooth®



Référence : TES245G
Version : 1.6
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

- Gardez ce produit loin de l'eau, liquide ou les zones humides.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, ne doit être placé sur l'appareil.
- Utilisez dans des endroits secs seulement.
- Gardez ce produit loin des flammes nues telles que des bougies.
- Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- Ne placez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenez-le à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
- Assurez-vous que le produit est bien ventilé
- N'appuyez pas sur les boutons trop fort car cela pourrait endommager le produit.
- Ne tentez pas de réparer ce produit vous-même, consultez un technicien agréé. Si vous essayez de retirer les panneaux ou réparer l'appareil vous-même, cela pourrait conduire à un choc électrique.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et stocké dans un endroit frais et sec.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans le produit.
- La surveillance d'un adulte est recommandée si les enfants utilisent ce produit.
- Évitez de laisser tomber le produit, des impacts sévères pourraient l'endommager.
- Assurez-vous que les nourrissons et les enfants ne jouent pas avec des sacs en plastique ou des matériaux d'emballage.

INFORMATIONS GENERALES

Contenu de l'emballage :

1 haut-parleur Bluetooth®
1 câble jack
1 manuel d'utilisation

Spécifications :

Temps d'écoute : jusqu'à 5 heures
Temps de charge : 2 heures
Nom de jumelage : TES245G

Notice d'utilisation

BLUETOOTH

Version Bluetooth	V5.0
Profil Bluetooth	A2DP AVRCP
Bande de fréquence / puissance de sortie	2402-2480MHz
Distance de transmission	≥10m

AUDIO

Puissance de sortie nominale	1*5W
Réponse en fréquence	100-18Khz
Rapport signal/bruit	85dB

INFORMATIONS GENERALES

Entrée	5V, 1A
Batterie intégrée	3.7V 1200mAh

DESCRIPTION



M - + ▷
1 2 3 4 5



1. Bouton mode Bluetooth®
2. Bouton de volume -
3. Bouton ON/OFF
4. Bouton de volume +
5. Bouton lecture
6. Port de chargement (5V)
7. Entrée AUX de 3,5 mm
8. Fente USB
9. Fente pour carte TF

FONCTIONNEMENT

Charge de la batterie

- Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie à l'aide du câble USB fourni. Branchez-le à un port USB (ordinateur portable, ordinateur, chargeur AC, chargeur de voiture, etc.).
- Une LED rouge fixe indique que le haut-parleur est en charge
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, il se met hors tension.

ON / OFF

- Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre ou allumer votre appareil.
- Appuyez brièvement sur le bouton M pour changer de fonction : carte TF, USB, Aux, Bluetooth.

Appairage Bluetooth®

Notice d'utilisation

- Votre haut-parleur Bluetooth® se met directement en mode Bluetooth® lorsqu'il n'y a aucune carte TF, aucun câble AUX ou USB de branché. Lorsque l'un d'eux est branché, appuyez sur le bouton M pour basculer en mode Bluetooth®.
- Ouvrez le paramètre Bluetooth® de votre téléphone, tablette ou tout autre périphérique audio Bluetooth® et sélectionnez « TES245G ».

Lecture de la musique

- Sélectionnez une chanson, artiste, genre ou liste de lecture sur votre téléphone, tablette ou autre périphérique audio Bluetooth®.
- Appuyez brièvement sur le bouton de lecture pour lancer ou mettre en pause la musique.
- Appuyez brièvement sur le bouton +/- pour aller à la chanson précédente ou suivante.
- Appuyez longuement sur le bouton +/- pour ajuster le volume.

Appels mains libres

- Pour décrocher ou raccrocher à un appel, appuyez brièvement sur le bouton Lecture.
- Appuyez brièvement deux fois sur le bouton Lecture pour composer le dernier appel entrant.

AUX./Carte TF

- Insérez la carte TF ou la clé USB dans le port adéquat, la musique se lance automatiquement.
- Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour basculer entre Bluetooth / AUX / TF

Note : La marque Bluetooth appartient au Bluetooth SIG.

NETTOYAGE

- N'utilisez pas un chiffon humide sur le produit. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer ce produit et gardez-le à l'abri de la poussière.
- N'utilisez pas de produits chimiques sur ce produit.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique

Haut-parleur compatible Bluetooth®
TES245G (fréquence radio 2402MHz-2480MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application

Notice d'utilisation

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Compatibilité électromagnétique
standards en application

ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V 3.2.4 (2020-09)

Niveau de sécurité d'équipement informatique
standards en application

EN 62479: 2010

EN 50663:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

Mundolsheim, le 12/08/2021



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis