

# Altoparlante Bluetooth® compatible



Riferimento : TES248  
Versione : 1.5  
Lingua : Italiano

## Manuale dell'utente

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Prestiamo molta attenzione al design, all'ergonomia e alla semplicità d'utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale è disponibile anche su [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### ISTRUZIONI GENERALI

SI PREGA DI LEGGERE BENE LE ISTRUZIONI PER L'USO SOPRATTUTTO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un uso scorretto o da un'errata manipolazione.

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale.
- Tenere questo prodotto lontano da acqua, liquidi o aree umide.
- Questo prodotto non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Utilizzare solo in luoghi asciutti.
- Tenere questo prodotto lontano da fiamme libere come le candele.
- Questo prodotto deve essere azionato solo dal tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta di marcatura.
- Non posizionare il prodotto alla luce diretta del sole o al calore. Tenere lontano da temperature superiori a 40°C.
- Assicurarsi che il prodotto abbia un'abbondante ventilazione.
- Non premere i pulsanti con troppa forza per non danneggiare il prodotto.
- Non usare un panno bagnato sul prodotto. Usare sempre un panno asciutto per pulirlo e tenerlo lontano dalla polvere.
- Non usare prodotti chimici su questo prodotto.
- Non cercare mai di riparare questo prodotto da soli, portarlo da un tecnico autorizzato. Cercare di rimuovere i pannelli o riparare l'unità da soli potrebbe causare scosse elettriche.
- Quando l'unità non è in uso, assicurarsi che sia correttamente spenta e riposta in un luogo fresco e asciutto.
- Non inserire oggetti estranei nel prodotto.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto quando i bambini usano questo prodotto.
- Evitare di far cadere o di stare in piedi sul prodotto, poiché gli urti violenti potrebbero danneggiarlo.

## Manuale dell'utente

- Assicurarsi che i bambini e i neonati non giochino con i sacchetti di plastica o con qualsiasi materiale d'imballaggio

### Contenuto della confezione:

1 altoparlante Bluetooth®  
1 cavo di ricarica USB  
1 manuale dell'utente

## INFORMAZIONI TECNICHE

### BLUETOOTH

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Versione Bluetooth                     | V5.0         |
| Profilo Bluetooth                      | A2DP AVRCP   |
| Banda di frequenza / potenza di uscita | 2402-2480MHz |
| Distanza Bluetooth                     | ≥10 m        |

### AUDIO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Potenza nominale di uscita | 2*3W(RMS) |
| Risposta della frequenza   | 200-20Khz |
| Rapporto segnale/rumore    | 86dB      |

### ALTOPARLANTE

|              |         |
|--------------|---------|
| Impedenza    | 4ohms   |
| Altoparlante | 75mm *2 |
| Sensibilità  | 0-7DBM  |

### INFORMAZIONI GENERALI

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ingresso             | 5V, 0.5A          |
| Batteria incorporata | 3.7V 1200mAh      |
| Dimensioni           | 210 x 120 x 130mm |
| Peso                 | 710 g             |

## DESCRIZIONE

### 1. Pulsante di accensione:

- 1) Premere il pulsante di accensione 3 secondi per accendere/spegnere.
- 2) In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante di accensione, Riproduzione/Pausa.

## Manuale dell'utente

- 3) In modalità chiamata, premere brevemente il pulsante di accensione, rispondere / riagganciare.
- 4) In modalità Bluetooth, premere due volte il pulsante di accensione, comporre l'ultimo numero di chiamata.

### **2. Pulsante M:**

- 1) Premere brevemente il pulsante M per accendere/spegnere la luce RGB
- 2) Premere a lungo il pulsante M per commutare le funzioni (Bluetooth, scheda TF, Aux. se si ha scheda TF o Aux.)

### **3. Controllo volume +/-traccia seguente:**

- 1) Premere a lungo per la traccia seguente (non disponibile in modalità AUX)
- 2) Premere brevemente per aumentare il volume

### **4. Controllo del volume -/traccia precedente**

- 1) Premere a lungo per la traccia precedente (non disponibile in modalità AUX)
- 2) Premere brevemente per abbassare il volume

## FUNZIONAMENTO

### **1. Funzionamento in modalità Bluetooth**

- 1) Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere l'altoparlante, il Bluetooth entrerà in modalità di accoppiamento dopo il tono di avvio, la luce blu lampeggiante significa che il Bluetooth è in attesa di connettersi.
- 2) Aprire il Bluetooth del dispositivo, cercare il nome Bluetooth TES248, cliccare su di esso per accoppiare. Il dispositivo mostrerà che è collegato e la luce blu cambierà.
- 3) Aprire il lettore musicale del dispositivo e riprodurre la musica.
- 4) Stato della luce: luce blu fissa, Bluetooth in attesa di accoppiarsi, quando il Bluetooth collegato, la luce blu lampeggia lentamente.

### **2. Funzione ricarica**

- 1) Prima di utilizzare, caricare completamente la batteria utilizzando il cavo USB in dotazione. Inserire la micro presa del cavo di ricarica nella micro presa USB dell'altoparlante, quindi inserire l'altro lato del cavo di ricarica nella presa USB del computer. La luce dell'altoparlante diventerà rossa durante la carica. Quando la carica della batteria è completa, la luce rossa si spegne.

### **3. Funzione Aux-in:**

- 1) Accendere il set quindi inserire il cavo Aux-in nella presa Aux-in da 3,5 mm dell'altoparlante, quindi il set cambierà automaticamente in modalità Aux-in, estrarre il cavo Aux-in dall'altoparlante e tornare allo stato Bluetooth.

## Manuale dell'utente

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi  
DELTA  
BP61071  
67452 Mundolsheim – Francia

Con la presente dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che l'apparecchiatura radio

Altoparlante compatibile con Bluetooth®  
TES248 (frequenza 2402MHz-2480MHz)  
Soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Radio:  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2020-02)

EMC:  
ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-17 V 3.2.2 (2019-12)

Salute e sicurezza:  
EN 50663:2017  
EN 62368-1:2014+A11:2017

Mundolsheim, il 04/01/2022

**DELTA sas**

1 rue FOCH BP 61071  
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France  
SIRET: 324 432 186 00033 APE: 516 J  
TEL: 33 3 90 22 61 22 FAX: 33 3 90 20 30 20  
e-mail: delta@delta-import.com

## Manuale dell'utente



**Smaltimento corretto di questo prodotto**  
**(Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)**  
**(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)**

La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE)

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.

Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separarlo da altri tipi di rifiuti e riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici dovrebbero contattare il rivenditore dove hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio della loro autorità locale, per i dettagli su dove e come possono portare questo articolo per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



*Pour en savoir plus :*

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non contrattuale
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso