

Lautsprecher Bluetooth® kompatibel



Referenz: TES248
Version: 1.5
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INSBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Ein Fehlgebrauch des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, falls diese durch unsachgemäße Nutzung oder Modifikationen verursacht werden.

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Flüssigkeiten oder feuchten Bereichen fern.
- Dieses Gerät darf keinem Tropfwasser oder Wasserspritzern ausgesetzt werden. Es sollten keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
- Nur in trockenen Umgebungen verwenden.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, fern.
- Dieses Gerät darf nur an Stromnetzen betrieben werden, die den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aussetzen. Halten Sie es von Temperaturen über 40 °C fern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet ist.
- Drücken Sie die Tasten nicht zu fest, da es das Gerät beschädigen könnte.
- Verwenden Sie keine nassen Putztücher am Gerät. Verwenden Sie zur Reinigung stets ein trockenes Tuch und halten Sie das Gerät staubfrei.
- Verwenden Sie keine Chemikalien am Gerät.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät eigenständig zu reparieren, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten Techniker. Der Versuch, die Abdeckungen zu entfernen oder das Gerät eigenständig zu reparieren kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß ausgeschaltet ist und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein.
- Eine Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen, wenn Kinder dieses Gerät verwenden.

Bedienungsanleitung

- Das Gerät nicht fallen lassen oder auf das Gerät treten, da schwere Stoßeinwirkungen das Gerät beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass Säuglinge und Kinder nicht mit Plastiktüten oder Verpackungsmaterialien spielen.

Lieferumfang:

- 1 Bluetooth®-Lautsprecher
- 1 USB-Ladekabel
- 1 Bedienungsanleitung

TECHNISCHE ANGABEN

BLUETOOTH

Bluetooth-Version:	V5.0
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP
Frequenzband / Ausgangsleistung	2402-2480 MHz
Bluetooth-Reichweite	≥10 m

AUDIO

Nennausgangsleistung	2 x 3 W RMS
Frequenzgang	200-20 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	86 dB

LAUTSPRECHER

Impedanz	4 Ohm
Lautsprecher	2 x 75 mm
Empfindlichkeit	0-7 dBm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Eingangsleistung	5 V, 0,5A
Eingebauter Akku	3,7 V, 1200 mAh
Abmessungen	210 x 120 x 130mm
Gewicht	710 g

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

1. Ein-/Aus-Taste:

- 1) Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- 2) Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Titel wiederzugeben/zu pausieren.
- 3) Drücken Sie im Anrufmodus kurz die Ein-/Aus-Taste, um einen Anruf anzunehmen/abzuweisen.
- 4) Doppelklicken Sie im Bluetooth-Modus die Ein-/Aus-Taste, um die letzte Rufnummer erneut zu wählen.

2. M-Taste:

- 1) Drücken Sie kurz auf die M-Taste, um das RGB-Licht ein-/auszuschalten.
- 2) Drücken Sie lange auf die M-Taste, um die Funktionen umzuschalten (Bluetooth, SD-Karte, AUX, falls Sie über eine microSD-Karte oder einen AUX-Anschluss verfügen).

3. Lautstärke „+“ / nächster Titel:

- 1) Langer Tastendruck schaltet zum nächsten Titel (nicht verfügbar im AUX-Modus).
- 2) Kurzer Tastendruck erhöht die Lautstärke.

4. Lautstärke „-“ / vorheriger Titel:

- 1) Langer Tastendruck schaltet zum vorherigen Titel (nicht verfügbar im AUX-Modus).
- 2) Kurzer Tastendruck verringert die Lautstärke.

BEDIENUNG

1. Bluetooth-Modus

- 1) Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Das Bluetooth schaltet nach dem Startton in den Kopplungsmodus. Das Blinken der blauen Kontrollleuchte bedeutet, dass das Bluetooth auf die Kopplung wartet.
- 2) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen „TES248“ und klicken Sie darauf, um es zu koppeln. Das Gerät zeigt an, dass es verbunden ist, und die blaue Kontrollleuchte ändert sich.
- 3) Öffnen Sie den Musikplayer Ihres Geräts und spielen Sie Musik ab.
- 4) Zustand der Kontrollleuchte: konstantes Leuchten des blaues Licht, das Bluetooth wartet auf die Kopplung; Verbindungsherstellung mit dem Bluetooth-Gerät erfolgreich, das blaue Licht blinkt langsam auf.

2. Ladevorgang

- 1) Laden Sie den Akku mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels vor der Inbetriebnahme vollständig auf. Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker des Ladekabels in die Mikro-USB-Buchse des Lautsprechers und

Bedienungsanleitung

stecken Sie dann das andere Ende des Ladekabels in die USB-Buchse am Computer. Die Kontrollleuchte des Lautsprechers leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald der Akku voll aufgeladen, erlischt die rote Kontrollleuchte.

3. AUX-IN-Betrieb:

1) Schalten Sie das Gerät ein und stecken Sie das AUX-IN-Kabel in die 3,5-mm AUX-IN-Buchse des Lautsprechers, das Gerät schaltet daraufhin automatisch in den AUX-IN-Modus. Beim Herausziehen des AUX-IN-Kabels schaltet der Lautsprecher wieder in den Bluetooth-Modus zurück.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Frankreich,

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkausrüstung

Bluetooth®-kompatibler Lautsprecher
TES248 (Frequenzbereich 2402 MHz - 2480 MHz)
die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Folgende Normen wurden angewandt:

Funk:
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2020-02

EMV:
ETSI EN 301 489-1 V V2.2.3:2019-11
ETSI EN 301 489-17 V 3.2.4:2019-12

Gesundheit und Sicherheit:
EN 50663:2017
EN 62368-1:2014 + A11:2017

Mundolsheim, den 04.01.2022

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 432 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 22 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com

Bedienungsanleitung



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

(Anwendbar für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrenntem Sammelsystemen.)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie es bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Nicht-gewerbliche Anwender sollten entweder den Händler, bei dem sie dieses Produkt erworben haben, oder die örtlichen Behörden kontaktieren, um weitere Details zu erhalten, wo und wie dieses Produkt umweltsicher entsorgt werden kann..



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKREICH

- Abbildung dient nur zu Referenzzwecken
- Für eine kontinuierliche Produktverbesserung behält sicher der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.