

Altavoz compatible con Bluetooth®



Referencia: TES248
Versión: 1.5
Idioma: Español

Manual del usuario

Gracias por haber comprado un producto marca LIVOO. Ponemos mucha atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le proporcione total satisfacción.

Este manual también está disponible en www.livoo.fr

INSTRUCCIONES GENERALES

TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ.

El uso inadecuado del dispositivo puede provocar que se dañe o lesionar al usuario.

Asegúrese de utilizar el aparato para el uso para el que está diseñado; rechazamos toda responsabilidad relacionada con daños causados por un uso incorrecto o una mala manipulación.

- Antes de utilizar la unidad, lea atentamente el manual.
- Mantenga este producto alejado del agua u otros líquidos, así como de áreas húmedas.
- Este producto no debe exponerse a goteos o salpicaduras ni objetos llenos de líquidos, como jarrones, deben colocarse sobre el aparato.
- Úsela solo en lugares secos.
- Mantenga este producto alejado de llamas al descubierto, como velas.
- Este producto solo se debe operar con el tipo de fuente de alimentación que se indica en la etiqueta.
- No exponga el producto a la luz directa del sol o al calor. Manténgalo alejado de temperaturas superiores a 40°C.
- Asegúrese de que el producto tenga suficiente ventilación.
- No presione los botones demasiado fuerte ya que podría dañar el producto.
- No utilice paños húmedos sobre este producto. Siempre utilice un paño seco para limpiar este producto y manténgalo libre de polvo.
- No utilice productos químicos sobre este producto.
- Nunca intente reparar este producto por su cuenta, llévelo a un técnico autorizado. Si intenta quitar los paneles o reparar la unidad por su cuenta, podría provocar descargas eléctricas.
- Cuando la unidad no esté en uso, asegúrese de que esté correctamente apagada, y almacénela en un lugar fresco y seco.
- No introduzca objetos extraños en el producto.
- Se recomienda la supervisión de un adulto en el caso de que niños utilicen este producto.

Manual del usuario

- Evite que el producto se caiga o pararse sobre él, ya que los impactos fuertes podrían dañarlo.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con las bolsas plásticas o los materiales de embalaje.

Contenido del paquete:

1 altavoz Bluetooth®
1 cable de carga USB
1 manual del usuario

INFORMACIÓN TÉCNICA

BLUETOOTH

Versión de Bluetooth	V5.0
Perfil de Bluetooth	A2DP AVRCP
Banda de frecuencia/potencia de salida	2402 - 2480MHz
Alcance de Bluetooth	≥ 10 m

AUDIO

Potencia de salida nominal	2*3 W(RMS)
Respuesta de frecuencia	200 KHz - 20 KHz
Relación señal-ruido	86 dB

ALTAVOZ

Impedancia	4 ohm
Altavoz	75 mm *2
Sensibilidad	0 - 7 DBM

INFORMACIÓN GENERAL

Entrada	5 V, 0.5A
Batería incorporada	3,7 V, 1200 mAh
Tamaño	210 mm x 120 mm x 130 mm
Peso	710 g



Manual del usuario

DESCRIPCIÓN

1. Botón de encendido:

- 1) Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el producto.
- 2) En el modo de reproducción, pulse brevemente el botón de encendido para reproducir/pausar.
- 3) En el modo de llamadas, pulse brevemente el botón de encendido, para responder/colgar.
- 4) En el modo de Bluetooth, pulse dos veces el botón de encendido y marque el número de la última llamada.

2. Botón M:

- 1) Presione brevemente el botón M para encender o apagar la luz RGB
- 2) Mantenga presionado el botón M para cambiar de función (Bluetooth, tarjeta TF, aux., si tiene tarjeta TF o aux.)

3. Control de volumen +/siguiente pista:

- 1) Manténgalo presionado para pasar a la siguiente pista (no disponible en el modo AUX)
- 2) Presiónelo brevemente para subir el volumen

4. Control de volumen -/pista anterior:

- 1) Manténgalo presionado para pasar a la pista anterior (no disponible en el modo AUX)
- 2) Presiónelo brevemente para bajar el volumen

OPERACIÓN

1. Operación del modo Bluetooth:

- 1) Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz; el Bluetooth entrará en modo de emparejamiento después del tono de arranque. La luz azul parpadea para indicar que el Bluetooth está esperando que se conecte.
- 2) Abra el Bluetooth de su dispositivo, busque el nombre de Bluetooth TES248 y tóquelo para emparejarlo. El dispositivo indicará que está conectado y la luz azul cambiará.
- 3) Abra el reproductor de música de su dispositivo y reproduzca música.
- 4) Estado de la luz: la luz azul prolongada indica que el Bluetooth está en espera de emparejamiento; cuando el Bluetooth está conectado, la luz azul comienza a parpadear lentamente

2. Operación de carga

- 1) Antes del uso, cargue la batería por completo con el cable USB suministrado. Inserte el conector micro del cable de carga en la toma micro USB del altavoz; luego, coloque el otro lado del cable de carga en la toma USB de su computadora. La luz del altavoz se tornará roja durante la carga. Cuando la batería esté llena, se apagará.

Manual del usuario

3. Operaciones de entrada auxiliar:

1) Encienda el altavoz e inserte el cable auxiliar en la toma auxiliar de 3,5 mm del altavoz. El altavoz cambiará automáticamente al modo auxiliar. Al retirar el cable auxiliar del altavoz se regresa al estado de Bluetooth.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Hemos
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Francia

por el presente, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el equipo de radio

Altavoz compatible con Bluetooth®
TES248 (frecuencia 2402 MHz - 2480 MHz)
cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE.

Se aplicaron las siguientes normas:

Radio:
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2020-02)

EMC:
ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V 3.2.2 (2019-12)

Salud y seguridad:
EN 50663:2017
EN 62368-1:2014+A11:2017

Mundolsheim, le 04/01/2022

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 432 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 22 FAX : 33 3 90 20 30 29
e-mail : delta@delta-import.com

Manual del usuario



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección separados)

Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)

Esta marca que aparece en el producto o en su documentación, indica que no se debe eliminar junto con otros desechos

domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a la eliminación no controlada de residuos, separe este producto

de otros tipos de desechos y reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista del que compraron este producto o con la oficina de su autoridad local para obtener

información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual.
- Preocupado por la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.