

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : TES261

Casque compatible Bluetooth® en ABS recyclable

Bluetooth® compatible headphone in recycled ABS/ Auriculares compatibles con Bluetooth® en ABS reciclado/ Bluetooth®-kompatibler Kopfhörer aus recyceltem ABS/ Cuffie compatibili con Bluetooth® in ABS riciclato/ Auscultadores compatíveis com Bluetooth® em ABS reciclado / Bluetooth®-compatibele hoofdtelefoon in gerecycled ABS



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr



Figure 1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. En cas de dysfonctionnement, confiez votre casque sans fil à un spécialiste.
2. Aucune pièce ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur.
3. En cas de signes d'usure, n'utilisez plus l'appareil.
4. Maintenez votre casque sans fil à l'abri de la poussière, de la pluie, de l'eau ou de l'humidité.
5. Ne mettez pas votre casque sans fil à proximité de sources d'inflammation ou de chaleur importante. Ne le jetez pas au feu.
6. Tenez votre casque sans fil à distance de tout objet aimanté.
7. Maintenez votre casque sans fil hors de portée des enfants.
8. Chargez votre appareil en respectant la tension maximale indiquée sur l'appareil et dans cette notice.

Caractéristiques techniques

Entrée USB-C : 5 V --- 0.15 A. Batterie polymère Li-Ion : 3.7V --- 200mAh

Fréquence : 2402 MHz – 2480MHz.

Autonomie jusqu'à 16 heures en écoute. Temps de charge : environ 2,5 heures

Câble USB-A & USB type C de 30cm. Efficacité de charge : 75%

Portée : ≥ 10 m. Version Bluetooth: V5.3

Schéma de l'appareil

1	Témoin lumineux
2	Port AUX

5	Bouton « - »
6	Bouton multi fonction

www.livoo.fr

3	Entrée port USB C
4	Microphone

7	Bouton « + »
8	Bouton marche arrêt

Utilisation de l'appareil

Chargement

Avant la première utilisation du casque, chargez-le complètement.

Insérez le câble de chargement dans le port type C du casque Bluetooth®. Le témoin lumineux s'allume pour indiquer la charge. Lorsque le chargement est complet, le témoin s'éteint.

ON/OFF (Allumer/Eteindre)

Allumer : appuyez et maintenez le bouton marche arrêt (8) pendant 3 seconde.

Eteindre : appuyez et maintenez le bouton marche arrêt pendant 3 secondes pour éteindre.

Appairage Bluetooth®

Allumer le casque. Le casque cherche à s'apparier l'orsque le témoin lumineux clignote alternativement en rouge et bleu. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil et procédez à la recherche des appareils compatibles. Sélectionnez "Livoo TES261" dans la liste des dispositifs trouvés. Quand l'appairage est réussi, le témoin lumineux reste bleu et un son est émis par le casque.

Lecture/Pause

Lorsque le casque Bluetooth® est connecté avec un appareil Bluetooth® en lecture musique, appuyez brièvement le bouton multi fonction (6), la lecture se mettra en pause. Appuyez brièvement à nouveau, la lecture musique redémarre.

Chanson suivante/précédente

Appuyez longuement sur le bouton « + » (7) pour passer à la chanson suivante et sur le bouton « - » (5) pour revenir à la chanson précédente.

Augmenter/ Baisser le volume

Appuyez brièvement sur le bouton « + » pour augmenter et sur le bouton « - » pour baisser le volume.

Répondre/raccrocher à un appel

Appuyez sur le bouton multi fonction (6) pour répondre ou raccrocher à un appel. Appuyez pendant environ 2 secondes pour rejeter un appel.

Rappeler un numéro

Appuyez deux fois sur le bouton multi fonction (6) pour recomposer le dernier numéro du journal d'appels.

Utilisation du câble auxiliaire

Il est possible d'utiliser le casque sans utiliser la fonction Bluetooth®.

Connectez simplement le casque à votre appareil audio à l'aide du câble auxiliaire (non fourni).

Nettoyage et entretien

Nettoyez votre casque avec un chiffon humide uniquement. N'utilisez pas de détergents.

La marque Bluetooth appartient au Bluetooth SIG

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Nous, DELTA, BP61071, 67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'article :

- **Désignation : Casque compatible Bluetooth® en ABS recyclé**
- **Référence : TES261**

à laquelle cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
------------	---------------------

(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 62368-1 2020+ A11 2020 EN 62479 2010 EN50663 2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-17 V 3.2.4 2020 EN55032 2015+A11 2020 EN55035 2017+A11 2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2 2019

Mundolsheim le 08/11/2023

David Bousquet, CEO

Signature :



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. In case of dysfunction, entrust your wireless headphone to a specialist.
2. No pieces can be repaired or replaced by the user.
3. Any signs of wear and tear please discard immediately.
4. Maintain your wireless headphone shielded from dust, rain, water or from humidity.
5. Do not subject your wireless headphone to sources of inflammation or important heat. Do not throw it to the fire.
6. Do not place the wireless headphone near magnets.
7. Maintain your product out of reach children.
8. Charge your unit at the maximum voltage indicated on the unit and in this instruction manual.

Technical Specifications

USB-C Input: 5 V 0.15 A Li-Ion Polymer Battery: 3.7V 200mAh

Frequency: 2402 MHz – 2480MHz.

Max Up to 16 hours of listening time. Charging time: approximately 2.5 hours

USB-A & USB Type-C 30cm cable included. Charging efficiency: 75%

bluetooth range: ≥ 10m Bluetooth Version: V5.3

Drawing of the device

1	LED Indicator	5	"-" button
2	AUX Port	6	Multi-function button
3	USB Type-C Input Port	7	"+" Button
4	Microphone	8	Power On/Off button

Use of the device

Charging: Before using the headphones for the first time, please fully charge them. Insert the charging cable into the Bluetooth® headset's USB Type-C port. The LED indicator light up to show the charge. When charging is complete, the light will turn off.

Power On/Off:

Turn On: Press and hold the Power On/Off button (8) for 3 seconds to turn on; There will be a short music to prompt for power on/off. **Turn Off:** Press and hold the Power On/Off button (8) for 3 seconds to turn off; there will be a short music to prompt for power on/off

Bluetooth® Pairing: Turn on the headphones. The headphones is attempting to pair when the LED indicator alternates between red and blue flashing. Enable the Bluetooth® function on your device and search for compatible devices. Select "Livoo TES261" from the list of found devices. When pairing is successful, the LED indicator will stay blue, and a sound will be emitted from the headphones.

Play/Pause: When the Bluetooth® headset is connected to a Bluetooth® music-playing device, briefly press the multi-function button (6) to pause playback. Press it briefly again to resume music playback.

Next/Previous Track: Briefly press the "+" button (7) to skip to the next track and the "-" button (5) to go back to the previous track.

Next/Previous song: Press and hold the "+" (7) button to skip to the next song and the '-' (5) button to go back to the previous song.

Volume Up/Down: Press briefly the "+" button to increase the volume and the "-" button to decrease the volume.

Answer/End Calls: Press the multi-function button (6) to answer or end a call. Press for about 2 seconds to reject a call.

Redial: Press the multi-function button (6) twice to redial the last number in the call log.

Using the Aux Cable: You can use the headphones without using the Bluetooth® function. Simply connect the headphones to your audio device using auxiliary cable (not provided).

Cleaning and maintenance

Wipe clean with a damp cloth only. Do not use detergents

Bluetooth SIG is the owner of Bluetooth

Declaration of conformity

We,

DELTA – BP61071 – 67452 Mundolsheim – France

Declare under our own responsibility that the article:

- **Description: Bluetooth® compatible headphone in recycled ABS**
- **Reference : TES261**

to which this declaration applies, is in conformity with the applicable EU harmonization legislation:

DIRECTIVES	STANDARDS or SPECIFICATIONS
(ROHS) 2011/65/EU	The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 62368-1 2020+ A11 2020 EN 62479 2010 EN50663 2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-17 V 3.2.4 2020 EN55032 2015+A11 2020 EN55035 2017+A11 2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2 2019

Mundolsheim, the 08/11/2023

David Bousquet, CEO

Signature:

DELTA sas
rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX FRANCE
SIRET : 324 532 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 22 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

www.livoo.fr

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. En caso de mal funcionamiento, confíe sus auriculares inalámbricos a un especialista.
2. Ninguna pieza puede ser reparada o reemplazada por el usuario.
3. Cualquier señal de desgaste debe desecharse inmediatamente.
4. Mantenga sus auriculares inalámbricos protegidos del polvo, la lluvia, el agua o la humedad.
5. No exponga sus auriculares inalámbricos a fuentes de ignición o calor importante. No los arroje al fuego.
6. No coloque los auriculares inalámbricos cerca de imanes.
7. Mantenga su producto fuera del alcance de los niños.
8. Cargue el aparato respetando la tensión máxima indicada en el aparato y en este prospecto.

Especificaciones técnicas

Entrada USB-C: 5 V 0,15 A Batería de polímero de litio: 3,7V 200mAh

Frecuencia: 2402 MHz – 2480MHz. Máximo de hasta 16 horas de tiempo de reproducción

Tiempo de carga: aproximadamente 2,5 horas

Cable USB-A y USB Type-C de 30 cm incluidos Eficiencia de carga: 75%

Rango de Bluetooth: ≥ 10 m Versión de Bluetooth: V5.3

Diagrama del dispositivo

1	Indicador LED	5	Botón "-"
2	Puerto AUX	6	Botón multifunción
3	Puerto de entrada USB Type-C	7	Botón "+"
4	Micrófono	8	Botón de encendido/apagado

Uso del dispositivo

Carga: Antes de usar los auriculares por primera vez, cárgalos completamente. Inserta el cable de carga en el puerto USB Type-C del auricular Bluetooth®. Cuando la carga esté completa, la luz se apagará.

Encendido/Apagado:

- Encender: Mantén presionado el botón de encendido/apagado (8) durante 3 segundos para encenderlo; se anunciará "Encendido".

- Apagar: Mantén presionado el botón de encendido/apagado (8) durante 3 segundos para apagarlo; se anunciará "Apagado".

Emparejamiento Bluetooth®:

1. Enciende los auriculares. Los auriculares intentarán emparejarse cuando el indicador LED parpadee alternativamente en rojo y azul.
2. Habilita la función Bluetooth® en tu dispositivo y busca dispositivos compatibles.
3. Selecciona "Livoo TES261" de la lista de dispositivos encontrados.
4. Cuando el emparejamiento sea exitoso, el indicador LED se mantendrá en azul y se emitirá un sonido desde los auriculares.

Reproducir/Pausar: Cuando el auricular Bluetooth® esté conectado a un dispositivo de música Bluetooth®, presiona brevemente el botón multifunción (6) para pausar la reproducción. Presiónalo brevemente de nuevo para reanudar la reproducción de música. Siguiente/Anterior pista: Presiona brevemente el botón "+" (7) para saltar a la siguiente pista y el botón "-" (5) para retroceder a la pista anterior.

Siguiente/Anterior canción: Presiona brevemente y mantén presionado el botón "+" (7) para saltar a la siguiente canción y el "-" (5) botón para retroceder a la canción anterior.

Subir/Bajar volumen: Mantén presionado el botón "+" para aumentar el volumen y el botón "-" para disminuir el volumen.

Responder/Finalizar llamadas: Presiona el botón multifunción (6) para responder o finalizar una llamada. Presiona durante aproximadamente 2 segundos para rechazar una llamada.

Redial: Presiona el botón multifunción (6) dos veces para redial el último número en el registro de llamadas.

Uso del cable auxiliar: Puedes usar los auriculares sin utilizar la función Bluetooth®. Simplemente conecta los auriculares a tu dispositivo de audio utilizando el cable auxiliar proporcionado.

Limpieza y mantenimiento

Limpie con un paño húmedo únicamente. No utilices detergentes.

Bluetooth SIG es el propietario de Bluetooth

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el artículo :

Descripción: – Auriculares compatibles con Bluetooth® en ABS reciclado

– Referencia: Tes261

al que se aplica esta declaración, es conforme a la legislación de armonización de la UE pertinente:

DIRECTIVAS	NORMAS o requisitos
(ROHS) 2011/65/EU	La finalidad de la declaración descrita anteriormente es conforme a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. UE 2011/65/UE y UE 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 62368-1 2020+ A11 2020 EN 62479 2010 EN50663 2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-17 V 3.2.4 2020

Mundolsheim le 08/11/2023

David Bousquet, CEO

DELTA sas

1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET: 324 392 186 00099 APE: 516 J
TEL: 33 3 90 22 61 92 FAX: 33 3 90 20 99 29
e-mail: delta@delta-import.com



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

www.livoo.fr

1. Im Falle einer Fehlfunktion sollten Sie Ihre kabellosen Kopfhörer einem Fachmann anvertrauen.
2. Keine Teile können vom Benutzer repariert oder ausgetauscht werden.
3. Bei Anzeichen von Abnutzung bitte sofort entsorgen.
4. Bewahren Sie Ihre kabellosen Kopfhörer vor Staub, Regen, Wasser oder Feuchtigkeit geschützt auf.
5. Setzen Sie Ihre kabellosen Kopfhörer nicht Hitzequellen oder großer Hitze aus. Werfen Sie sie nicht ins Feuer.
6. Platzieren Sie die kabellosen Kopfhörer nicht in der Nähe von Magneten.
7. Halten Sie Ihr Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Laden Sie Ihr Gerät unter Einhaltung der auf dem Gerät und in dieser Anleitung angegebenen Maximalspannung auf.

Technische Spezifikationen

USB-C-Eingang: 5 V 0,15 A Li-Ionen-Polymer-Akku: 3,7V 200mAh

Frequenz: 2402 MHz – 2480MHz.

Maximale Wiedergabezeit von bis zu 16 Stunden Ladezeit: etwa 2,5 Stunden Im Lieferumfang enthaltene

USB-A- und USB-Typ-C-Kabel: 30 cm Ladeeffizienz: 75%

Bluetooth-Reichweite: ≥ 10 m Bluetooth-Version: V5.3

Zeichnung des Gerätes

1	LED-Anzeige	5	"-"-Taste
2	AUX-Port	6	Multifunktionstaste
3	USB-Typ-C-Eingangsanschluss	7	"+"-Taste
4	Mikrofon	8	Ein-/Aus-Taste

Verwendung des Gerätes

Aufladen: Vor der ersten Verwendung der Kopfhörer sollten sie vollständig aufgeladen werden. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-Typ-C-Anschluss des Bluetooth®-Headsets. Wenn das Aufladen abgeschlossen ist, erlischt das Licht.

Ein-/Ausschalten:

- Einschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (8) 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten; eine Stimme sagt "Eingeschaltet".
- Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (8) 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten; eine Stimme sagt "Ausgeschaltet".

Bluetooth®-Kopplung:

1. Schalten Sie die Kopfhörer ein. Die Kopfhörer versuchen, sich zu koppeln, wenn die LED-Anzeige abwechselnd zwischen Rot und Blau blinkt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach kompatiblen Geräten.
3. Wählen Sie "Livoo TES261" aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
4. Wenn die Kopplung erfolgreich ist, bleibt die LED-Anzeige blau und es ertönt ein Ton aus den Kopfhörern.

Play/Pause: Wenn das Bluetooth®-Headset mit einem Bluetooth®-Musikwiedergabegerät verbunden ist, drücken Sie die Multifunktionstaste (6) kurz, um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie sie erneut kurz, um die Wiedergabe von Musik fortzusetzen.

Nächste/Vorherige Titel: Drücken Sie kurz die Taste "+" (7), um zum nächsten Titel zu wechseln, und die Taste "-" (5), um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Nächster/Vorheriger Song: Drücken Sie kurz und halten Sie die Taste "+" (7) gedrückt, um zum nächsten Song zu wechseln, und die "-" (5) Taste, um zum vorherigen Song zurückzukehren.

Lautstärke erhöhen/verringern: Halten Sie die Taste "+" gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen, und die Taste "-", um die Lautstärke zu verringern.

Anrufe annehmen/beenden: Drücken Sie die Multifunktionstaste (6), um einen Anruf anzunehmen oder einen Anruf zu beenden. Drücken Sie etwa 2 Sekunden lang, um einen Anruf abzulehnen.

Wiederwahl: Drücken Sie die Multifunktionstaste (6) zweimal, um die letzte Nummer im Anrufprotokoll erneut zu wählen.

Verwendung des Aux-Kabels: Sie können die Kopfhörer ohne die Verwendung der Bluetooth®-Funktion verwenden. Schließen Sie einfach die Kopfhörer mit dem mitgelieferten Aux-Kabel an Ihr Audiogerät an.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie Ihren Helm nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Die Bluetooth-Marko gehört zum Bluetooth SIG

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankreich

Erklären unter unserer eigenen Verantwortung, dass der Artikel :

Beschreibung: - Bluetooth®-kompatibler Kopfhörer aus recyceltem ABS
- Referenz: TEs261

auf den sich diese Erklärung bezieht, mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt :

RICHTLINIEN	NORMEN oder Anforderungen
(ROHS) 2011/65/EU	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. EU 2011/65/EU und EU 2015/863.
(RED) 2014/53/EU	EN 62368-1 2020+ A11 2020 EN 62479 2010 EN50663 2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-17 V 3.2.4 2020 EN55032 2015+A11 2020 EN55035 2017+A11 2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2 2019

Mundolsheim le 08/11/2023

David Bousquet, CEO

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET: 324 332 186 00033 APE: 516 J
TEL: 33 3 90 22 61 92 FAX: 33 3 90 20 99 99
e-mail: delta@delta-import.com



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.

Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. In caso di malfunzionamento, affidate i vostri auricolari wireless a uno specialista.
2. Nessuna parte può essere riparata o sostituita dall'utente.
3. Si prega di scartare immediatamente qualsiasi segno di usura e deterioramento.
4. Mantenete i vostri auricolari wireless protetti da polvere, pioggia, acqua o umidità.
5. Non esponete i vostri auricolari wireless a fonti di fuoco o calore intenso. Non gettateli nel fuoco.
6. Non posizionate gli auricolari wireless vicino a magneti.
7. Mantenete il vostro prodotto fuori dalla portata dei bambini.
8. Caricare l'apparecchio rispettando la tensione massima indicata sull'apparecchio e in questa nota.

Specifiche tecniche

Ingresso USB-C: 5 V 0,15 A Batteria al polimero di litio Li-Ion: 3,7V 200mAh

Frequenza: 2402 MHz – 2480MHz.

Fino a un massimo di 16 ore di riproduzione Tempo di ricarica: circa 2,5 ore

Cavi USB-A e USB Type-C da 30 cm inclusi Efficienza di ricarica: 75% Raggio

Bluetooth: ≥ 10 m Versione Bluetooth: V5.3

Diagramma del dispositivo

1	Indicatore LED	5	Pulsante "-"
2	Porta AUX	6	Pulsante multifunzione
3	Porta di ingresso USB Type-C	7	Pulsante "+"
4	Microfono	8	Pulsante di accensione/spegnimento

Uso del dispositivo

Ricarica: Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, ricaricale completamente. Inserite il cavo di ricarica nella porta USB Type-C delle cuffie Bluetooth®. Quando la ricarica è completa, la luce si spegnerà.

Accensione/Spegnimento: Accensione: Tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento (8) per 3 secondi per accenderlo; una voce annuncerà "Acceso". Spegnimento: Tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento (8) per 3 secondi per spegnerlo; una voce annuncerà "Spento".

Abbinamento Bluetooth®: Accendete le cuffie. Le cuffie cercheranno di abbinarsi quando l'indicatore LED lampeggia alternativamente tra rosso e blu. Attivate la funzione Bluetooth® sul vostro dispositivo e cercate dispositivi compatibili. Selezionate "Livoo TES261" dalla lista dei dispositivi trovati. Quando l'abbinamento ha successo, l'indicatore LED rimarrà blu e verrà emesso un suono dalle cuffie.

Riproduzione/Pausa: Quando l'auricolare Bluetooth® è collegato a un dispositivo di riproduzione musicale Bluetooth®, premete brevemente il pulsante multifunzione (6) per mettere in pausa la riproduzione. Premetelo brevemente di nuovo per riprendere la riproduzione musicale.

Traccia successiva/precedente: Premete brevemente il pulsante "+" (7) per passare alla traccia successiva e il pulsante "-" (5) per tornare alla traccia precedente. Canzone successiva/precedente: Premete brevemente e tenete premuto il pulsante "+" (7) per passare alla canzone successiva e il "-" (5) pulsante per tornare alla canzone precedente.

Aumento/Riduzione del volume: Tenete premuto il pulsante "+" per aumentare il volume e il pulsante "-" per diminuire il volume.

Risposta/Terminazione delle chiamate: Premere il pulsante multifunzione (6) per rispondere o terminare una chiamata. Premere per circa 2 secondi per rifiutare una chiamata. Riscelta: Premere il pulsante multifunzione (6) due volte per riscattare l'ultimo numero nel registro delle chiamate. **Utilizzo**

del cavo AUX: È possibile utilizzare le cuffie senza utilizzare la funzione Bluetooth®. Collegare semplicemente le cuffie al proprio dispositivo audio utilizzando il cavo ausiliario fornito. Haut du formulaire

Pulizia e manutenzione

Pulire il casco solo con un panno umido. Non usare detergenti.

Il marchio Bluetooth appartiene al Bluetooth SIG

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Francia

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che l'articolo :

Descrizione: - Cuffie compatibili con Bluetooth® in ABS riciclato
- Riferimento: TES261

a cui si applica la presente dichiarazione, è conforme alla normativa di armonizzazione dell'UE applicabile:

DIRETTIVE	STANDARD o requisiti
(ROHS) 2011/65/EU	Lo scopo della dichiarazione sopra descritta è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. UE 2011/65/UE e UE 2015/863

(RED) 2014/53/EU	EN 62368-1 2020+ A11 2020 EN 62479 2010 EN50663 2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-17 V 3.2.4 2020 EN55032 2015+A11 2020 EN55035 2017+A11 2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2 2019
------------------	---

Mundolsheim le 08/11/2023

David Bousquet, CEO

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 824 532 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 92 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Em caso de disfunção, confie seus fones de ouvido sem fio a um especialista.
2. Nenhuma peça pode ser reparada ou substituída pelo usuário.
3. Descarte imediatamente qualquer sinal de desgaste ou deterioração.
4. Mantenha seus fones de ouvido sem fio protegidos de poeira, chuva, água ou umidade.

5. Não exponha seus fones de ouvido sem fio a fontes de inflamação ou calor intenso. Não os jogue no fogo.
6. Não coloque os fones de ouvido sem fio perto de ímãs.
7. Mantenha seu produto fora do alcance das crianças.
8. Carregue o dispositivo com a tensão máxima indicada no dispositivo e neste manual.

Especificações técnicas

Entrada USB Type-C: 5 V 0,15 A Bateria de Polímero de Lítio Li-Ion: 3,7V 200mAh

Frequência: 2402 MHz – 2480MHz.

Até 16 horas de tempo de reprodução máximo Tempo de carregamento: aproximadamente 2,5 horas

Cabo USB-A e USB Type-C de 30 cm incluídos Eficiência de carregamento: 75% Alcance

Bluetooth: ≥ 10 m Versão Bluetooth: V5.3

Diagrama do dispositivo

1	Indicador LED 5 Botão "-"	5	Botão "-"
2	Porta AUX	6	Botão multifuncional
3	Porta de entrada USB Type-C	7	Botão "+"
4	Microfone	8	Botão Liga/Desliga

Utilização do dispositivo

Carregamento: Antes de usar os fones de ouvido pela primeira vez, carregue-os completamente. Insira o cabo de carregamento na porta USB Type-C do headset Bluetooth®. Quando o carregamento estiver completo, a luz se apagará.

Ligar/Desligar: Ligar: Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (8) por 3 segundos para ligar; uma voz anunciará "Ligado". Desligar: Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (8) por 3 segundos para desligar; uma voz anunciará "Desligado".

Emparelhamento Bluetooth®: Ligue os fones de ouvido. Os fones de ouvido estão tentando se emparelhar quando o indicador LED alterna entre o vermelho e o azul piscando. Habilite a função Bluetooth® no seu dispositivo e procure por dispositivos compatíveis. Selecione "Livoo TES261" na lista de dispositivos encontrados. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o indicador LED ficará azul e um som será emitido pelos fones de ouvido.

Reproduzir/Pausar: Quando o fone de ouvido Bluetooth® estiver conectado a um dispositivo de reprodução de música Bluetooth®, pressione brevemente o botão multifuncional (6) para pausar a reprodução. Pressione brevemente novamente para retomar a reprodução de música. Próxima/Faixa Anterior: Pressione brevemente o botão "+" (7) para pular para a próxima faixa e o botão "-" (5) para voltar à faixa anterior.

Próxima/Faixa Anterior da Música: Pressione brevemente e segure o botão "+" (7) para pular para a próxima música e o "-" (5) botão para voltar à música anterior.

Aumentar/Diminuir o Volume: Mantenha pressionado o botão "+" para aumentar o volume e o botão "-" para diminuir o volume.

Atender/Encerrar Chamadas: Pressione o botão multifuncional (6) para atender ou encerrar uma chamada. Pressione por cerca de 2 segundos para rejeitar uma chamada.

Rediscar: Pressione o botão multifuncional (6) duas vezes para rediscar o último número no registro de chamadas.

Uso do Cabo Auxiliar: Você pode usar os fones de ouvido sem usar a função Bluetooth®. Basta conectar os fones de ouvido ao seu dispositivo de áudio usando o cabo auxiliar fornecido

Limpeza e manutenção

Limpe o capacete apenas com um pano úmido. Não use detergentes.

A marca Bluetooth pertence ao Bluetooth GIS

Declarar sob a nossa própria responsabilidade que o artigo :

Descrição: - Auscultadores compatíveis com Bluetooth® em ABS reciclado
- Referência: Tes261

ao qual se aplica esta declaração, está em conformidade com a legislação de harmonização da UE aplicável:

DIRECTIVAS	NORMAS ou Requisitos
(ROHS) 2011/65/EU	O objectivo da declaração acima descrita está em conformidade com a Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos. UE 2011/65/UE e UE 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 62368-1 2020+ A11 2020 EN 62479 2010 EN50663 2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-17 V 3.2.4 2020 EN55032 2015+A11 2020 EN55035 2017+A11 2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2 2019

Mundolsheim le 08/11/2023

David Bousquet, CEO

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 394 396 186 00049 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 92 FAX : 33 3 90 20 99 29
e-mail : delta@delta-import.com



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

www.livoo.fr

NL

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. In geval van een storing dient u uw draadloze koptelefoon toe te vertrouwen aan een specialist.
2. Geen enkel onderdeel kan door de gebruiker worden gerepareerd of vervangen.
3. Gooi het product onmiddellijk weg bij tekenen van slijtage.
4. Houd uw draadloze koptelefoon beschermd tegen stof, regen, water of vochtigheid.
5. Stel uw draadloze koptelefoon niet bloot aan ontstekingsbronnen of grote hitte. Gooi het niet in het vuur.
6. Plaats de draadloze koptelefoon niet in de buurt van magneten.
7. Houd uw product buiten het bereik van kinderen.
8. Laad uw apparaat op bij de maximale spanning die op het apparaat en in deze handleiding is aangegeven.

Technische specificaties

USB-C Input: 5 V 0,15 A Li-Ion Polymeer Batterij: 3,7V 200mAh

Frequentie: 2402 MHz – 2480MHz.

Maximaal tot 16 uur afspeeltijd Laadtijd: ongeveer 2,5 uur USB-A & USB Type-C

kabel van 30 cm inbegrepen Laadefficiëntie: 75%

Bluetooth bereik: ≥ 10 m Bluetooth Versie: V5.3

Schema van het apparaat

1	LED Indicator	5	"-" knop
2	AUX Poort	6	Multifunctionele knop
3	USB Type-C Invoer Poort	7	"+" Knop
4	Microfoon	8	Aan/Uit knop

Gebruik van het apparaat

Opladen: Voordat u de koptelefoon voor de eerste keer gebruikt, laadt u deze volledig op. Steek de oplaadkabel in de USB Type-C poort van de Bluetooth® headset. Wanneer het opladen voltooid is, gaat het licht uit.

Aan/Uit: Aanzetten: Houd de Aan/Uit knop (8) 3 seconden ingedrukt om aan te zetten; een stem zal aankondigen "Aan". Uitzetten: Houd de Aan/Uit knop (8) 3 seconden ingedrukt om uit te zetten; een stem zal aankondigen "Uit".

Bluetooth® Koppelen: Zet de koptelefoon aan. De koptelefoon probeert te koppelen wanneer de LED indicator afwisselend rood en blauw knippert. Activeer de Bluetooth® functie op uw apparaat en zoek

www.livoo.fr

naar compatibele apparaten. Selecteer "Livoo TES261" uit de lijst van gevonden apparaten. Wanneer het koppelen succesvol is, blijft de LED indicator blauw, en er zal geluid uit de koptelefoon worden afgespeeld.

Afspelen/Pauzeren: Wanneer de Bluetooth® headset is verbonden met een Bluetooth® muziekafspeelapparaat, drukt u kort op de multifunctionele knop (6) om de weergave te pauzeren. Druk er kort opnieuw op om de muziekweergave te hervatten.

Volgende/Vorig Nummer: Druk kort op de "+" knop (7) om naar het volgende nummer te gaan en de "-" knop (5) om terug te gaan naar het vorige nummer.

Volgend/Vorig Nummer: Druk kort en houd de "+" (7) knop ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan en de "-" (5) knop om terug te gaan naar het vorige nummer.

Volume Omhoog/Omlaag: Houd de "+" knop ingedrukt om het volume te verhogen en de "-" knop om het volume te verlagen.

Oproepen Beantwoorden/Eindigen: Druk op de multifunctionele knop (6) om een oproep te beantwoorden of te beëindigen. Druk ongeveer 2 seconden om een oproep te weigeren.

Opnieuw Kiezen: Druk tweemaal op de multifunctionele knop (6) om het laatste nummer in het oproeplogboek opnieuw te kiezen.

Gebruik van de Aux Kabel: U kunt de koptelefoon gebruiken zonder de Bluetooth® functie te gebruiken. Sluit eenvoudig de koptelefoon aan op uw audiotoeestel met de bijgeleverde aux-kabel.

Schoonmaak en onderhoud

Reinig je helm alleen met een vochtige doek. Gebruik geen wasmiddelen.

Het merk Bluetooth behoort tot de Bluetooth SIG

U-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

We

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankrijk

Verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het item :

Beschrijving: - Bluetooth®-compatibele hoofdtelefoon in gerecycled ABS

- Referentie: TES261

waarop deze verklaring van toepassing is, in overeenstemming is met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de EU:

RICHTLIJNEN	STANDAARDEN of vereisten
(ROHS) 2011/65/EU	De hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. EU 2011/65/EU en EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 62368-1 2020+ A11 2020 EN 62479 2010 EN50663 2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 2019 ETSI EN 301 489-17 V 3.2.4 2020 EN55032 2015+A11 2020 EN55035 2017+A11 2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2 2019

Mundolsheim le 08/11/2023

David Bousquet, CEO

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET: 824 532 186 00033 APE: 516 J
TEL: 33 3 90 22 61 21 FAX: 33 3 90 20 39 29
e-mail: delta@delta-import.com



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak

is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE