LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

Set per raclette griglia 8 persona

Riferimento: DOC257
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuele di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Avvertenze sulla sicurezza

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente da sole qualsiasi pericolo e devono essere sempre utilizzate misure di prevenzione degli incidenti.
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, asciutta e stabile.
3. Non utilizzare mai l'apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto, se è stato danneggiato o se è caduto in acqua. Portarlo presso un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
4. Non cercare mai di smontare l'apparecchio da soli.

5. In caso di uso improprio dell'apparecchio sussiste il rischio di lesioni.
6. Non coprire l'apparecchio durante l'uso.
7. Non spostare l'apparecchio durante l'uso o quando è caldo.
8. Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
   I bambini non devono effettuare la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
9. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
10. Evitare il contatto con superfici calde o fonti di calore (piastre elettriche, vicino al fornello caldo o su un forno caldo, ecc.).
11. ATTENZIONE: La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
12. ATTENZIONE, l'apparecchio rimane molto caldo dopo l'uso.
13. Lasciare sempre raffreddare prima di riporre o pulire.
14. Non immergere mai la base del vostro apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido per nessun motivo. L'acqua non deve entrare nella base dell'apparecchio.
15. Non usare mai questo prodotto con mani o piedi bagnati.

16. Prima di collegare l'apparecchio, assicuratevi che la tensione della vostra casa corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
17. L'apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
18. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da personale analogamente qualificato per evitare un pericolo (*).
19. Non tirare il cavo di alimentazione o l'unità stessa per staccare la spina.
20. Non lasciare che il cavo penda sul tavolo o sul bancone o tocchi una superficie calda.
21. La presa deve rimanere sempre accessibile quando l'apparecchio è collegato.
22. Collegare l'apparecchio solo a una presa con un collegamento a terra incorporato. Se si usa una prolunga, questa deve avere un collegamento a terra incorporato e deve essere in grado di sopportare la potenza dell'apparecchio.
    Assicurarsi che nessuno sia intrappolato all'interno.
23. Assicurarsi che l'apparecchio si sia raffreddato prima di pulirlo e di riporlo.
24. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti si rimanda al successivo paragrafo "pulizia" del manuale.
25. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato o in funzione.

26. Scollegare sempre l'apparecchio in caso di malfunzionamento, dopo l'uso o prima della pulizia.
27. Conservare il manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da terzi, questo manuale d'istruzioni deve essere fornito. Utilizzare l'apparecchio solo per uso privato e nel modo indicato nel manuale d'istruzioni.
28. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore, in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio.
29. È assolutamente necessario mantenere sempre pulito l'apparecchio, in quanto viene a contatto diretto con gli alimenti.
30. Questo tipo di apparecchio non è progettato per essere usato continuamente, non è un apparecchio professionale, è necessario fermarlo temporaneamente.
31. Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto e non lasciarlo mai in un luogo esposto alle intemperie e all'umidità.
32. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:
    - Zone di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
    - Agriturismi
    - Dai clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
    - Ambienti tipo bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso

SPECIFICHE

Voltaggio: **230V~50-60Hz**
Potenza: 1200W

Prima del primo utilizzo :

- Rimuovere l'imballaggio che protegge l'apparecchio. Non lasciarlo alla portata dei bambini.

- Pulire la piastra di cottura e le pentole con acqua e sapone e strofinarle con un panno morbido.

- Preriscaldare l'apparecchio per 15 minuti senza cibo. È possibile che durante il primo utilizzo si produca un leggero fumo. Questo è normale; assicurarsi che la stanza sia ben ventilata.

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore.

Fare attenzione a non appoggiare l'apparecchio sul bordo di un tavolo o di un piano di lavoro per evitare che si ribalti.

Non appoggiare mai l'apparecchio direttamente su una superficie fragile, come un tavolo di vetro, una tovaglia di stoffa o di plastica o un mobile verniciato.

Non mettere mai un foglio di alluminio o qualsiasi altro oggetto sotto la pietra o il piano di cottura e tra il riflettore e l'elemento riscaldante.

1. Svolgere con cura il cavo di alimentazione e collegare l'apparecchio.
2. Se l'apparecchio è dotato di un pulsante ON/OFF o di un termostato, accenderlo.
3. Lasciare preriscaldare l'apparecchio per 15 minuti.
4. Se l'apparecchio è dotato di un termostato, è possibile regolare la temperatura durante la cottura girando la manopola da Max a Min come desiderato.
5. Dopo l'uso, ruotare il termostato sulla posizione Min o portare l'interruttore su OFF (secondo il modello) per spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo dalla rete e lasciare raffreddare per 1 ora prima di spostare o pulire.

NOTA:
Non lasciare pentole vuote nell'apparecchio mentre è acceso.
Non tagliare il cibo sulla piastra.
Per evitare di danneggiare il rivestimento del piano di cottura, utilizzare sempre una spatola di plastica o di legno.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

La manutenzione e la pulizia devono essere effettuate quando l'apparecchio è scollegato e completamente freddo. Pulire sempre l'apparecchio dopo ogni uso per evitare l'accumulo di cibo cotto e ricotto. Pulire gli

accessori e la piastra di cottura con acqua calda e sapone con una spugna non abrasiva o una spazzola di nylon.
Non mettere l'apparecchio in lavastoviglie.
Il corpo dell'apparecchio può essere pulito con un panno morbido e leggermente umido.
L'elemento riscaldante non può essere pulito. Se è molto sporco, aspettare che si sia raffreddato completamente e pulirlo con un panno asciutto.
Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità o dalle intemperie.

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso

Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

CE

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso