LIVOO
Feel good moments

Manual de instruções

Grelhador Raclette para 4 pessoas

Referência:	DOC261
Versão:	1.4
Língua:	Portugués

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. As instruções de segurança não eliminam por si mesmas qualquer risco completamente, medidas de prevenção de acidente adequadas sempre devem ser usadas.
2. Coloque o aparelho em uma superfície plana, seca e estável.
3. Nunca use este aparelho se não estiver funcionando adequadamente, se tiver caído, danificado ou se tiver sido derrubado na água. Leve-o para um centro de serviço para inspeção e reparo.
4. Nunca tente desmantelar o aparelho você mesmo.

5. Há um risco de lesão se o aparelho for usado indevidamente.
6. Não cubra o aparelho durante o uso.
7. Não mova o aparelho durante o uso ou quando estiver quente.
8. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se for dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
   A limpeza e a manutenção de uso não devem ser feitas por crianças a não ser que sejam maiores de 8 anos e supervisionadas.
9. Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
10. Evite contato com superfícies quentes ou fontes de calor (chapa elétrica, perto de gás quente ou em um forno quente, etc.).
11. ATENÇÃO: A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em operação.
12. ATENÇÃO, o aparelho permanecer muito quente após o uso.
13. Sempre espere resfriar antes de armazenar ou limpar.

14. Nunca submerja a base de seu aparelho na água ou qualquer outro líquido por qualquer razão, seja ela qual for. A água não deve entrar na base do aparelho.
15. Nunca use este produto com as mãos ou pés molhados.
16. Antes de conectar seu aparelho, tenha certeza de que a tensão na sua casa corresponde com a tensão indicada na placa de identificação do aparelho.
17. O aparelho não é destinado a ser operado por meio de cronómetro externo ou sistema de controle remoto separado.
18. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
19. Não puxe o cabo de alimentação ou a própria unidade para desconectar.
20. Não deixe o cabo pendurado sobre a mesa ou a bancada ou tocar em uma superfície quente.
21. A tomada deve sempre permanecer acessível quando o aparelho estiver conectado.
22. Apenas conecte o aparelho em uma tomada com uma conexão aterrada integrada. Se um cabo de extensão é usado, ele deve ter uma conexão aterrada integrada e deve poder resistir a energia do aparelho.
    Tenha certeza de que ninguém esteja encurralado dentro.
23. Tenha certeza de que o aparelho tenha resfriado antes de o limpar e o armazenar.

24. Sobre a instrução de limpeza de superfícies em contato com alimentos, agradecemos por consultar o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.
25. Não deixe o aparelho sem monitoramento quando ele estiver conectado ou em operação
26. Sempre desconecte o aparelho em caso de avaria, após o uso ou antes da limpeza.
27. Mantenha o manual com o aparelho. Se o aparelho será usado por um terceiro, este manual de instrução deve ser fornecido. Use o aparelho apenas para uso privado e na maneira indicada no manual de instrução.
28. Não use nenhum acessório não recomendado pelo fabricante pois isto pode danificar o aparelho.
29. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a qualquer momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
30. Este tipo de dispositivo não é designado para ser usado continuamente, não é um dispositivo profissional, é necessário o parar temporariamente.
31. Nunca use o dispositivo externamente e nunca o deixe em um local exposto a temop ruim e umidade.
32. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
    - áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
    - fazendas

LIVOO
Feel good moments

Manual de instruções

- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes de quarto e café da manhã

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: **230V~50-60Hz**
Potência: 650W

Antes de usar pela primeira vez:

- Remova a embalagem que protege o aparelho. Não deixe eles no alcance das crianças.

- Limpe a placa de cozimento e as panelas com água e sabão e as limpe com pano suave.

- Pré-aqueça o aparelho por 15 minutos sem nenhum alimento. É possível que uma fumaça leve será produzida durante o primeiro uso. Isto é normal; certifique-se de que a sala está bem ventilada.

Coloque o aparelho em uma superfície estável e resistente ao calor.

Tome cuidado para não colocar o aparelho na borda de uma mesa ou bancada para o prevenir de tombar.

Nunca coloque seu aparelho diretamente em uma superfície frágil, como uma mesa de vidro, pano ou pano de mesa de plástico, ou mobília envernizada.

Nunca coloque a folha de alumínio ou qualquer outro objeto sob a pedra ou fogão, e entre o refletor e o elemento de aquecimento.

1. Desenrole cuidadosamente o cabo de alimentação e conecte na unidade.
2. Se o aparelho é equipado com um botão “ON/OFF” ou um termostato, ligue.
3. Espere o aparelho pré-aquecer por 15 minutos.
4. Se o seu aparelho é equipado com um termostato, você pode ajustar a temperatura durante o cozimento girando o botão de Max para Min conforme desejado.
5. Após uso, gire o termostato para a posição Min ou gire para OFF (dependendo do modelo) para desligar o aparelho, desconecte o cabo da rede eétrica e espere esfriar por 1 hora antes de movimentar ou limpar.

NOTA:
Não deixe as panelas vazias no aparelho enquanto estiverem ligadas.
Não corte seu alimento na placa.
Para evitar danos no revestimento da placa, sempre use uma espátula de plástico ou de madeira.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

A manutençao e limpeza devem ser feitas quando o aparelho for desconectado e estiver completamente frio. Sempre limpe seu aparelho após cada uso para evitar o acúmulo de alimentos cozidos e recozidos. Limpe os acessórios e a placa de cozimento em água e sabão com uma esponja não-abrasiva ou escova de náilon.
Não coloque o aparelho na máquina lava-louças.
O corpo do aparelho pode ser limpo com um pano macio e levemente húmido.
O elemento de aquecimento não pode ser limpo. Se estiver realmente sujo, espere até ser resfriado completamente e limpe com um pano seco.
Armazene seu aparelho em um local frio, seco e distante da umidade ou dos elementos.

LIVOO
Feel good moments

Manual de instruções

A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.
Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.
O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.
Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

CE

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos