LIVOO
Feel good moments

Manual del usuario

Tostador de pan

Referencia:	DOD162
Versión:	1.6
Idioma:	Español

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESENA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

1. Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una ueste aparato está destinado para el uso doméstico. Otro uso es excluido. No utilizar fuera.
2. Antes de la utilización, comprobar que la tensión de la toma mural corresponde a la tensión nominal.
3. Enchufe el aparato a una toma mural unida a la tierra.
4. Este aparato no puede ser utilizado por niños que tienen más de 8 años de edad y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas

o que no tuvieran la costumbre de utilizar este tipo de aparato si sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.

5. Los niños no deben jugar con el aparato.
6. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños al menos que tienen más de 8 años de edad y que sean supervisados.
7. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
8. Cuando lo use, nunca deje el electrodoméstico sin supervisión.
9. Desconecte el aparato cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
10. No utilizar el aparato :

- Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño
- En caso de mala utilización

- Si el aparato está dañado de cualquiera manera
- Si el aparato está sumergido en agua
- Si cayó accidentalmente

11. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño. En ese caso, todas las reparaciones deben ser realizadas por un electricista calificado y competente (*).
12. Nunca sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo. Nunca lo coloque en la lavadora de platos.
13. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento o aceite, gracias para mandar al debajo de párrafo "limpieza" en el manual.
14. No toque el enchufe o el aparato con las manos húmedas
15. Evitar que el cable cuelgue por los bordes de las mesas, superficies de trabajo, o que toque superficies calientes.

16. No desenchufe tirando del cable
17. Desenrollar el cable durante la utilización con el fin de evitar el recalentamiento
18. No colocar un aparato sobre o cerca de una llama de gas o sobre un horno caliente con el fin de evitar la deformación de las partidas plásticas.
19. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minutero exterior o por un sistema de mando a distancia separado.
20. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
21. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
    - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
    - casas rurales
    - por los clientes en hoteles, moteles y

otros entornos de tipo residencial
- entornos de tipo alojamiento y desayuno.

(*)**Electricista competente :** Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

MEDIDAS ESPECIALES

Advertencia : Superficie caliente
-Vacíe frecuentemente la bandeja para migajas. Las migajas acumuladas en la bandeja podrían prenderse si no se vacían periódicamente. - No toque las superficies calientes. Use las asas o los mandos. 1. No introduzca las manos ni utensilios (pasadores o agujas) en la tostadora, puesto que podrían causar un incendio o descargas eléctricas. 2. El pan podría quemarse, por lo tanto, no use la tostadora cerca de materiales

combustible tales como, por ejemplo, cortinas. Debe supervisarlo.
3. Use el aparato únicamente con fines domésticos y del modo indicado en las instrucciones.
4. El proveedor no se hace responsable del funcionamiento incorrecto causado por el no cumplimiento de las instrucciones de seguridad.
5. No coloque ni introduzca nada sobre el aparato.
6. No tueste ni recaliente pan con mantequilla o mermelada.
7. No tueste pan del tamaño inadecuado o si está deformado.
8. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana, limpia y resistente al calor.
9. No extraiga el pan durante el calentamiento.

10. No coloque el aparato cerca de placas calefactoras eléctricas o de gas u hornos calientes.
11.La palanca de tueste debe estar en la posición ascendida antes de conectar o desconectar el enchufe de la toma de corriente.
12. Asegúrese de que la bandeja para migajas esté limpia y colocada correctamente en el aparato antes de usarlo.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240V 50-60Hz
Potencia: 650-750W

LIVOO
Feel good moments

Manual del usuario

DESCRIPCIÓN



1. RANURA PARA PAN
2. PALANCA PARA EL TOSTADOR
3. BOTÓN DE PARAR
4. BOTÓN PARA DESCONGELAR
5. BOTÓN PARA RECALENTAR
6. BOTÓN PARA RECALENTAR
7. BANDEJA PARA MIGAJAS

UTILISACIÓN

Antes de usar el aparato por primera vez
1. Extraiga todo el material de embalaje y cualquier dispositivo de seguridad para el transporte.
2. Asegúrese de que todos los accesorios estén presentes.
3. Limpie la tostadora con un paño húmedo según lo descrito en “Limpieza y cuidados”.
4. Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente instaladas y que el aparato esté en una posición estable. Asegúrese de que haya espacio suficiente entre la tostadora y las paredes u otros aparatos, puesto que la tostadora se calentará durante el uso.
5. Conecte el aparato mediante el cable de alimentación al suministro de alimentación (220-240 V 50-60 Hz).
6. Antes de tostar pan por primera vez, realice un ciclo de tueste sin pan. Presione la palanca de la tostadora hacia abajo hasta que se bloquee en posición.
7. Al finalizar el ciclo de tueste, la palanca de la tostadora saltará automáticamente. Ahora podrá comenzar a tostar pan.

Funcionamiento - Tueste

1. Prepare la tostadora según lo descrito en la sección “Antes de usar el aparato por primera vez”.
2. Coloque las rebanadas de pan en las ranuras de la cámara de tueste.
3. Ajuste la intensidad de tueste deseada con el control de tueste. Puede seleccionar entre 7 ajustes: el nivel 1 es el más bajo y el nivel 7 el más alto. Para un tueste dorado, ajuste la palanca en la posición media.
4. Presione la palanca de la tostadora hacia abajo hasta que se bloquee en posición. El indicador de parada se encenderá y la tostadora comenzará a tostar. Puede interrumpir el ciclo de tueste en cualquier momento pulsando el botón “Stop”.

6. Cuando el pan haya sido tostado en el ajuste seleccionado, saltará automáticamente. El aparato se desconectará automáticamente.
7. Para extraer las tostadas de pan con mayor facilidad, la tostadora posee una función de elevación. Pulse la palanca hacia arriba para extraer la tostada.

Funcionamiento - Descongelación

La función DEFROST primero descongela el pan y luego lo tuesta, lo que quiere decir que el ciclo de descongelación dura ligeramente más que el ciclo de tueste normal.
1. Coloque las rebanadas de pan en las ranuras de la cámara de tueste.
2. Presione la palanca de la tostadora hacia abajo hasta que se bloquee en posición.
3. Seleccione el ajuste de tueste deseado.
4. Se recomiendan los siguientes ajustes de tueste:
*Bajo para pan del refrigerador o congelado delgado. (1 a 2 para tostado ligero)
*Medio para gofres congelados. (3 a 4 para tostado medio)
*Alto para para pan congelado y fresco grueso. (5 a 6 para tostado oscuro)
5. Presione la palanca de la tostadora hacia abajo hasta que se bloquee en posición.
6. A continuación, pulse el botón “DEFROST”. El indicador de este botón se encenderá.
7. El pan o bollo se descongela y tuesta.
8. Podrá interrumpir el ciclo en cualquier momento pulsando el botón “Stop”.
9. Una vez concluido el ciclo de descongelación el pan salta automáticamente y los indicadores se apagan. El aparato se desactiva automáticamente.

Función Reheat (Recalentar)

Su tostador puede recalentar el pan tostado si se enfrió rápidamente.
Reemplace el pan tostado en el tostador.
Configure el control de tostado a un tostado bajo.
Presione hacia abajo la palanca de carga.
Presione el botón REHEAT (Recalentar), el indicador de recalentar se encenderá para asegurarse de que el pan tostado no se queme.
La palanca de carga se elevará automáticamente cuando el pan tostado ya esté caliente.

Sugerencias para lograr los mejores resultados

1. Los distintos tipos de pan poseen distintos contenidos de humedad. Por lo tanto, el mismo ajuste puede producir resultados distintos.
2. Con pan ligeramente seco, use un ajuste de tueste menor.
3. Con pan fresco o pan integral, use un ajuste mayor.
4. El pan con superficie irregular requiere un mayor ajuste de tueste.
5. Las rebanadas de pan gruesas necesitan mayor tiempo de tueste; podría ser necesario tener que repetir el ciclo de tueste una vez más.
6.Si solamente tuesta una tostada, seleccione un ajuste de tueste bajo.
7. Si tuesta varias rebanadas una tras otra, el pan será ligeramente más oscuro a pesar de estar en el mismo ajuste de tueste.
8. Para tostar pan, gofres, et., congelados, use el botón de descongelación.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. Antes de la limpieza, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
3. No sumerja el aparato ni el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido. No los lave en el lavaplatos.
4. Limpie la tostadora con un paño húmedo y un poco de detergente para platos. No use agentes abrasivos, estropajos metálicos, objetos metálicos, agentes de limpieza calientes ni desinfectantes, puesto que dañarán el aparato.
5. Para extraer el pan atascado, desenchufe la tostadora, dele la vuelta y agítela ligeramente. Nunca intente extraer rebanadas de pan con herramientas o utensilios afilados o puntiagudos.
6. Retire las migajas y cualquier trozo de pan de la bandeja para migajas con regularidad. Para ello, tire de la bandeja para migajas en el lateral hasta extraerla. Limpie la bandeja para migajas con un paño húmedo y séquela completamente. Vuelva a introducirla en el aparato.
7. Seque completamente el aparato antes de volver a usarlo.

Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.
Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim