LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Waffel- und Knuspergerät

Referenz:	DOP232
Version :	1.4
Sprache:	German

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar
www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.
Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht.
2. Die Sicherheitsanweisungen an sich schließen eine Gefahr nicht komplett aus und es müssen stets angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
3. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Von Kindern und inkompetenten Personen fernhalten.
4. Überprüfen Sie das Kabel von Zeit zu Zeit nach Schäden. Verwenden Sie das Gerät unter keinen Umständen, wenn das Kabel oder das Gerät irgendwelche Schäden aufweisen. In diesem Fall müssen sämtliche Reparaturarbeiten von einem

kompetenten und qualifizierten Elektriker durchgeführt werden(*).

5. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst, oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
6. Legen Sie das Kabel nicht über Gegenstände mit scharfen Kanten und halten Sie es von heißen Gegenständen und nackten Flammen fern. Ziehen Sie stets am Stecker, um das Gerät von der Versorgungsquelle zu trennen.
7. Für extra Schutz ist es möglich, Ihr elektrisches System zu Hause mit einem FI-Schutzschalter mit einer Spannungsunterbrechung bei max. 30 mA auszustatten. Fragen Sie Ihren Elektriker um Rat.
8. Stellen Sie sicher, dass das Kabel oder das Verlängerungskabel nicht versehentlich während der Verwendung von jemandem herausgezogen oder darüber gestolpert wird
9. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es an den Grundverbrauch des Geräts angepasst ist. Andernfalls kann das Verlängerungskabel und/oder der Stecker überhitzen.
10. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und in der in den Anweisungen vorgeschriebenen Art und Weise.
11. Tauchen Sie den Sockel Ihres Geräts niemals aus irgendwelchen Gründen in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Legen Sie es niemals in den Geschirrspüler.
12. Stecken Sie das Gerät sofort aus, wenn es aus Versehen ins Wasser fällt. Lassen Sie es von einem Experten überprüfen, bevor Sie es wiederverwenden, andernfalls entsteht das Risiko, durch einen Stromschlag getötet zu werden.

13. Versuchen Sie nie selbst, das Gehäuse zu öffnen.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände, das Öl oder das Gerät selbst nass bzw. feucht sind.
15. Fassen Sie den Stecker nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
16. Das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
17. Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
18. Verwenden Sie das Gerät niemals draußen und stellen Sie es nur in einer trockenen Umgebung auf.
19. Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Es könnte eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen.
20. Das Gerät niemals bewegen, indem Sie am Kabel ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht irgendwie verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät und knicken Sie es nicht.
21. Stellen Sie das Gerät auf einen Tische oder eine flache Oberfläche.
22. Stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
23. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.
24. Bezüglich der Anweisungen, um Oberflächen in Kontakt mit Nahrung, dank dessen zu reinigen, beziehen sich auf ineinandergreift sind nicht getroffener Absatz "Reinigung und Wartung" im Handbuch
25. Stellen Sie Sicher, dass das Gerät ausgesteckt ist, bevor Sie das Zubehör einlegen, herausnehmen oder reinigen. Es ist absolut

notwendig, dass Sie das Zubehör vor der Reinigung herausnehmen.

26. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuersystem vorgesehen.
27. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät auf. Wenn das Gerät von Dritten verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung beigefügt werden.
28. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
29. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
30. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
31. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre als und werden beaufsichtigt.
32. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
33. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann erhoben sein, als das Gerät funktioniert.
34. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
    - Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen

- Gutshäusern
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
- In Bed & Breakfast-Umgebungen

(*) **Kompetenter, qualifizierter Elektriker:** Der Kundendienst des Herstellers bzw. Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und im Stande ist, diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückschicken.

SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Wichtig

- Der Grill wird während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie niemals die Antihaftgrilloberfläche .
- Verwenden Sie Holz- oder Plastikutensilien, um Lebensmittel auf die Grilloberfläche zu legen oder sie von dort herunter zu nehmen.
  Schneiden Sie niemals Lebensmittel auf dem Waffeleisen Grill Sandwichmaker
- Lassen Sie das Gerät nach der Verwendung an einem sicheren Ort und außer Reichweite von Kindern.

TECHNISCHE DATEN

Spannung : AC 220-240V 50-60Hz
Leistung : 1000W

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch:

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
2. Reinigen Sie die Toastflächen mit einem weichen, feuchten Tuch und trocknen sie ab.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.

VERWENDUNG

Réglez votre appareil sur la position max lors de la première utilisation. Das ist normal. Dies beeinträchtigt nicht die Sicherheit des Gerätes. Sie können unabhängig ohne Nahrungsmittel zuächst einmal vorheizen, um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden

1. Schließen Sie das Gerät und stecken Sie es in die Steckdose, die Netzabdeckung und das Bereit zum Kochen Anzeigelicht gehen an und das Gerät heizt auf. Es wird etwa 5 Minuten dauern, bis die Backtemperatur erreicht ist und das Bereit zum Kochen Anzeigelicht erlischt
2. Regulieren Sie die gewünschte Temperatur, MIN (für ein Kochen, der leicht vergoldet ist), MAX für sehr gefärbte Waffeln)
3. Öffnen Sie das Gerät, legen Sie die Sandwichs ein, gießen Sie den Waffelteig in die Backformen oder legen Sie andere Lebensmittel auf die Kochplatt

Anmerkung: keine übermäßige Menge des Teiges in Waffeln auf die Platte zu legen, könnte das Kochen stören und / oder aus dem Gerät überströmen.

4. Schließen Sie den Kuchenbereiter. Die Bereitschaftsanzeige leuchtet wieder auf.
5. Kochen Sie für ca. 3 bis 6 Minuten, die Bereitschaftsanzeige erlischt wieder, oder Sie können längere Zeit warten, um es ihrem individuellen Geschmack anzupassen.
6. Wenn die Speisen zubereitet sind, verwenden Sie den Griff, um den Deckel zu öffnen. Entfernen Sie die fertige Speise mit Hilfe eines Holzspachtels. Verwenden Sie niemals Metallgegenstände, da dies die Antihaftbeschichtung der Kochplatten beschädigt.
7. Sobald Sie fertig mit dem Kochen sind, ziehen Sie den Stecker.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig ausgekühlt ist.

1. Trennen Sie den Grill-Toaster/das Backgerät vor dem Reinigen immer vom Stromnetz.
2. Setzen Sie das Gerät niemals in Wasser.
3. Wischen Sie die Kochplatten mit einem weichen Tuch ab, um die Lebensmittelreste zu entfernen.
4. Verwenden Sie keine abrasierenden Reinigungsmittel noch Metallutensilien, um die Essensreste zu entfernen, denn somit könnte die Antihaft-Schicht verletzt werden.
5. Wischen Sie die Außenseite des Grill-Toasters/des Backgeräts nur mit einem weichen oder feuchten Tuch ab.

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.
Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.