

Diffusore di olio essenziale



Riferimento : DE122
Versione : 1.6
Lingua : Italiano

Manuale dell'Utente

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Verificate che il tensione settore corrisponde a quell'indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente per loro stesse tutti i pericoli e delle misure adeguate di prevenzione di incidente devono sempre essere prese.
3. Non mai lasciare l'apparecchio in funzionamento senza sorveglianza. Custodite fuori dalla portata dei bambini o delle persone non competenti.
4. Mettete l'apparecchio su un tavolo o una superficie piatta.
5. Disinserite l'apparecchio quando non è utilizzato.
6. Il cavo flessibile esterno di questo trasformatore non può essere sostituito; in caso di danneggiamento del cavo, il trasformatore deve essere scartato.Custodite questo

Manuale dell'Utente

manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale di istruzioni deve essere fornito con.

7. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non deve essere fatto dai bambini meno che non siano di età compresa tra 8 anni e sopra e sorvegliati.
8. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
9. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini vecchi di almeno 8 anni e per le persone che hanno o delle capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte prive di esperienza o di conoscenza, se essi, se esse, sono sorvegliate correttamente o si delle istruzioni relative all'utilizzazione dell'apparecchio in ogni sicurezza sono stati dati loro e se i rischi incorsi sono stati capito.
10. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
11. Esiste un rischio di ferita in caso di cattiva utilizzazione.
12. Spenga l'apparecchio e disconnetta da approvvigionamento prima di cambiando accessori a prima di montare, smontare o riempimento, pulizia e decalcificazione.
13. Fare attenzione quando si utilizza l'apparecchio rispetto alle emissioni di vapore.
14. L'apparecchio deve essere alimentato unicamente sotto la tensione di sicurezza molto bassa corrispondente alla marcatura dell'apparecchio.

Manuale dell'Utente

15. Per dettagli su riempimento, pulizia e decalcificazione, fare riferimento al paragrafo seguente.
16. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:
- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast

SPECIFICHE


Voltaggio: DC5V 0.8A

Potenza: 2W

Asta di cotone e asta di ricambio incluse

Cavo USB in dotazione


DESCRIZIONE



Manuale dell'Utente

UTILIZZO

- Posizionare l'unità su una superficie piana. Si consiglia di riempire con acqua del rubinetto, acqua distillata o acqua minerale a temperatura normale. Non è consigliato versare nell'unità liquido corrosivo.
- Riempire il serbatoio massimo con 270 ml di acqua.



Premere brevemente il pulsante per accendere lo spray, premere di nuovo brevemente per accendere la modalità di spruzzo intermittente, premere la terza volta per spegnere.

La funzione spray si arresta automaticamente quando non c'è più acqua nel serbatoio e il LED bianco lampeggerà.

Illuminazione a led :

1 supporto lungo / luce forte

1 secondo di supporto lungo / luce

1 3° riposo lungo / stop luce

1 supporto breve diffusione continuativa

1 secondo di supporto breve / trasmissione discontinua

1 3a pressione breve / stop trasmissione

La luce a LED si spegnerà automaticamente dopo 6 ore.

Nota: utilizzare solo oli essenziali solubili in acqua e sciacquare il serbatoio dopo l'utilizzo per evitare che si sporchi.

ISTRUZIONE PER LA PULIZIA

Manuale dell'Utente

Si consiglia di svuotare il serbatoio e pulirlo dopo ogni utilizzo.

1. Dopo l'uso, scollegare il dispositivo e svuotare il serbatoio.
2. Utilizzare un panno umido per pulire il serbatoio
3. Sostituzione dello stelo di cotone



DECALCIFICAZIONE

L'apparecchio deve essere regolarmente decalcificato, soprattutto se non ha usato acqua minerale come raccomandato nel foglio illustrativo.

1. Rimuovere il coperchio e riempire il serbatoio con acqua e aceto (1/3 aceto 2/3 di acqua) e attendere alcuni minuti.
2. Risciacquare e pulire bene il serbatoio.

La seguente procedura deve essere seguita per ritirare la batteria.

Le batterie devono essere ritirate prima di gettare l'apparecchio.

Assicuratevi che l'apparecchio sia disinserito per non rischiare nessuno shock elettrico. Scaricatela completamente.

Togliere il coperchio di protezione localizzata al dritto dove raccordarvi il riduttore settore e per aprire lo scompartimento che contiene le batterie. Munitevi di un cacciavite per togliere il coperchio.

Togliete le batterie dell'apparecchio. Tagliate i cavi ed unghia collegando le batterie al circuito tabulato e staccateli.

ATTENZIONE: QUESTE PILE NÉ-MH DEVONO ESSERE RICICLATE O ELIMINATE CONFORMEMENTE AD IL COLLOCAMENTO AL RIFIUTO DI L'APPARECCHIO.

Manuale dell'Utente

Non bruciare, smontare schiacciare o bucare le batterie perché potrebbe liberare delle sostanze tossiche. Non esporre alle temperature estreme. Depositateli nei traghetti a colletta prevista a questo effetto o riportatelo al vostro negozio.



Smaltimento corretto del prodotto

(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso