

Holzkohlegrill



Referenz: DOC229
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF.

Eine inkorrekte Bedienung oder Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde; Wir weisen sämtliche Verantwortung im Fall von Schäden aufgrund von inkorrektur Verwendung oder falschem Umgang von uns.

1. Die Sicherheitsanweisungen alleine begrenzen die Gefahren nicht vollständig und daher sollte eine ordnungsgemäße Unfallverhütung immer eingehalten werden.
2. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nur so verwendet werden, wie in der Anleitung angegeben.

Bedienungsanleitung

4. **Der Grill muss vor dem Gebrauch auf einer stabilen horizontalen Unterlage installiert werden.**
5. **Vor dem ersten Grillen, muss der Grill aufgeheizt werden und das Feuer für mindestens 30 Minuten weißglühend gehalten werden.**
6. Verwenden Sie nur Holzkohle in der Feuerschale.
7. Füllen Sie die Feuerschale nicht über das Niveau des Bratrostes.
8. Die Holzkohle verwendet wird, sollte 1 kg Max. betragen.
9. **Nicht kochen, bevor der Brennstoff eine Ascheschicht aufweist.**
10. Es ist absolut notwendig das Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
11. Lassen Sie das Gerät und das Zubehör vor der Reinigung abkühlen.
12. Bewahren Sie dieses Handbuch zusammen mit dem Gerät auf. Wenn das Gerät von einer dritten Partei benutzt wird, muss diese Bedienungsanleitung mitgeliefert werden.
13. In Bezug auf die Anweisungen zur Reinigung von Oberflächen in Kontakt mit Lebensmitteln, beziehen Sie sich bitte auf den Absatz unten in diesem Handbuch.

Bedienungsanleitung

GEFAHREN

- **Warnung: Die Temperatur des Grills wird sehr hoch. Bewegen Sie den Grill niemals während dem Betrieb.**
- **Warnung! Nicht in Innenräumen benutzen.** Dieser Grill ist nur für die Verwendung im Freien konzipiert. Bei einer Verwendung in Innenräumen bildet sich giftiger Rauch und dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- **Warnung! Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin oder ähnliche Flüssigkeiten, um den Grill anzuzünden oder zu reaktivieren. Nur Feuerlöscher nach EN 1860-3 verwenden!**
- **Warnung! Halten Sie den Grill außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.**
- Wenn Sie einen flüssigen Anzünder verwenden, entfernen Sie jegliche Flüssigkeit, die vor dem Anzünden der Holzkohle durch die unteren Lüftungsöffnungen geflossen sein kann.
- Verwenden Sie den Grill nicht innerhalb von 50 Metern von brennbaren Materialien. Diese

Bedienungsanleitung

umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Holz oder behandelte Holzdecks, Terrassen oder Veranden.

- Benutzen Sie den Grill nicht, wenn nicht alle seine Teile vorhanden sind. Überprüfen Sie, ob die Aschepfanne richtig auf den Füßen unter dem Grillbehälter befestigt ist.
- Entfernen Sie die Asche nicht, bevor die Kohle vollständig verbrannt und vollständig ausgelöscht ist.
- Tragen Sie beim Anzünden oder verwenden des Grills keine Kleidung mit weiten, sich hin und her bewegenden Ärmeln.
- Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Achtung :



Vorsicht heiße Oberfläche!

**Die Metallteile dieses Produkts NICHT REINIGEN
ODER BERÜHREN, wenn sie noch heiß sind**

Bedienungsanleitung



Verwenden Sie den Grill nicht in einem geschlossenen und / oder bewohnbaren Raum, z. B. in Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Todesgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.

- Achtung: Bedecken Sie den Grillrost unter keinen Umständen mit Aluminiumfolie, Grillgerichten oder anderen Gegenständen, da der daraus resultierende Aufbau von Wärme zu irreparablen Schäden am Grill führen könnte.
- Wenn Nahrungsmittel mit hohem Fett- oder Feuchtigkeitsgehalt gegrillt werden, sind Spritzer nicht immer vermeidbar.
- Denken Sie immer daran, dass Lebensmittel mit einem hohen Fett- oder Feuchtigkeitsgehalt dazu neigen können, sich zu entzünden oder zu spritzen.
- Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn Schäden aus unsachgemäßem Gebrauch resultieren, oder wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden.
- Dieser Grill sollte nicht in oder auf Freizeitfahrzeugen und/oder Booten installiert werden
- Verwenden Sie hitzebeständige Grillhandschuhe oder Handschuhe beim Grillen
- Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge, mit langen, hitzebeständigen Griffen.

Bedienungsanleitung

- Geben Sie die Holzkohle immer auf den Holzkohlerost (unten). Geben Sie die Holzkohle nicht direkt auf den Boden der Schüssel.
- Lagern Sie den Grill nicht, bevor Asche und Holzkohle vollständig erloschen sind.
- Halten Sie elektrische Drähte und Schnüre weg von den heißen Oberflächen des Grills und weg von stark frequentierten Bereichen
- Verwenden Sie kein Wasser, um Aufflammen zu steuern oder Holzkohle zu löschen.
- Das Benutzen von Scheuermitteln auf dem Grillrost oder dem Grill selbst, könnte das Gerät beschädigen
- Der Grill sollte in regelmäßigen Abständen gründlich gereinigt werden

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Stellen Sie Ihr Gerät auf einer ebenen, glatten und stabilen Oberfläche auf.
- Heizen Sie das Gerät 30 Minuten ohne Nahrungsmittel vor, um die Schutzschicht zu entfernen. Eine kleine Rauchentwicklung ist normal; achten Sie darauf, dass der Raum gut belüftet wird

TEILELISTE

Bitte überprüfen Sie vor der Montage Ihres Grills die Einzelteile anhand der nachstehenden Liste. Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um sich mit dem Inhalt vertraut zu machen. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Löcher frei von Farbe sind.

1	Rückseitiger Windschutz	1 Stk.	12	Griff	1 Stk.
2	Rechter Windschutz	1 Stk.	13	Achse	1 Stk.
3	Linker Windschutz	1 Stk.	14	Kohlerost	2 Stk.s
4	Mittlerer Windschutz	1 Stk.	15	Grillgriffe	2 Stk.s
5	Grillrost	2 Stk.s	A	M6x12 mm Schrauben	24 Stk.s
6	Grillwanne	1 Stk.	B	M6x45 mm Schrauben	4 Stk.s
7	Langes Standbein	1 Stk.	C	M6 Muttern	24 Stk.s
8	Kurzes Standbein	1 Stk.	D	Unterlegscheibe aus Metall	4 Stk.s
9	Querstangen	2 Stk.s	E	Unterlegscheibe aus Kunststoff	2 Stk.s
10	Gewürzablage	1 Stk.	F	M8 Sicherungsmuttern	2 Stk.s
11	Räder	2 Stk.s			

Bedienungsanleitung

MONTAGEANLEITUNG

VOR DER MONTAGE:

1. Zur Gewährleistung einer schnellen und reibungslosen Montage, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen in der richtigen Reihenfolge.
2. Überprüfen Sie alle Teile sorgfältig und gleichen Sie sie mit der Teileliste ab.
3. Melden Sie alle fehlenden Teile dem Unternehmen, bei dem Sie das Produkt erworben haben.




- Während bei der Fertigung Ihres Grills alle Anstrengungen unternommen wurden, um alle scharfen Kanten zu entfernen, sollten Sie jede Komponente mit Vorsicht handhaben, um eine versehentliche Verletzung zu vermeiden.



- Benötigte Werkzeuge: entweder einen Kreuzschlitzschraubendreher oder Schlitzschraubendreher sowie entweder ein verstellbaren Schraubenschlüssel oder eine Zange.

MONTAGESCHRITTE



SCHRITT 1


Stellen Sie das kurze Standbein (8) auf den Kopf, befestigen Sie die Achse (13) am kurzen Standbein (8) und danach die Räder (11) unter Verwendung der Unterlegscheibe aus Kunststoff (E) und den Sicherungsmuttern (F).

SCHRITT 2

Bringen Sie die Gewürzablage (10) an den beiden Querstangen (9) an.


Schrauben Sie das lange Standbein (7) und das kurze Standbein (8) mit den Schrauben (B) an die beiden Querstangen (9) (welche die Gewürzablage halten).

Bedienungsanleitung




SCHRITT 3

Bringen Sie die Grillwanne (6) mit den Schrauben (A) und Muttern (C) an dem langen Standbein (7) und kurzen Standbein (8) an. Befestigen Sie den Griff (12) mithilfe der Unterlegscheiben aus Metall (D) und den Schrauben (A).



SCHRITT 4

Setzen Sie den Kohlerost (14) in der Grillwanne (6) in Position ein. Bringen Sie den linken Windschutz (3) und den rechten Windschutz (2) mithilfe der Schrauben (A) und Muttern (C) an.



SCHRITT 5

Befestigen Sie den mittleren Windschutz (4) mit den Schrauben (A) und Muttern (C). Bringen Sie den rückseitigen Windschutz (1) mithilfe der Schrauben (A) und Muttern (C) an.

Setzen Sie den Grillrost (5) in Position.

Bringen Sie die Grillgriffe (15) am Grillrost (5) an.

Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest.

Warnhinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen vor dem Gebrauch fest angezogen sind.

Der Grill ist nun einsatzbereit.

Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Verwenden Sie niemals Scheuermittel.
2. Verwenden Sie kein Wasser auf dem Grill während er heiß ist, da dies die Oberfläche beschädigen wird
3. Tauchen Sie den Grill niemals in Wasser.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.