

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Barbacoa de carbon



Referencia : DOC229
Versión : 1.4
Idioma : Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Consignas de seguridad

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO Y GUARDELAS PARA CUALQUIER NECESIDAD ADICIONAL.

La operación o el uso incorrecto probablemente causarán daño al aparato y provocarán lesiones al usuario. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad. Sólo utilice este aparato para el fin para el que ha sido diseñado; declinamos toda responsabilidad en caso de daños por el mal uso o mal manejo.

1. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí mismas todos los peligros de accidente, por lo que deberá usar siempre las medidas de precaución adecuadas.
2. Nunca deje el aparato desatendido durante el uso.
3. Use el aparato únicamente con finalidades domésticas y del modo indicado en las instrucciones.
4. Instale la barbacoa sobre una superficie horizontal antes del uso.
5. Deberá dejar calentar la barbacoa y que el fuego permanezca incandescente durante un mínimo de 30 minutos antes de empezar a cocinar por primera vez.
6. Use el carbón solamente en el contenedor de carbón.
7. No llene el contenedor de carbón por encima del nivel de la rejilla de cocción.
8. El máx. de carbón que se utilice deberá ser hasta 1 kg

Manual de instrucciones

9. **No cocine antes de que el combustible tenga un revestimiento de cenizas.**
10. Es absolutamente necesario mantener el aparato limpio en todo momento, puesto que entra en contacto directo con alimentos.
11. Antes de limpiar los accesorios, espere hasta que se enfríen y desinstálelos.
12. Conserve este manual con el aparato. Si entrega el aparato a un tercero, suministre igualmente este manual.
13. Para más información sobre la limpieza con alimentos, consulte más adelante.

PELIGROS

- **Advertencia:** La temperatura de la barbacoa aumentará considerablemente durante el uso. No mueva la barbacoa durante el uso.
- **¡Aviso! No usar en interiores.** Esta barbacoa ha sido diseñada exclusivamente para su uso en exteriores. De lo contrario, podría acumularse humo y causar lesiones graves o mortales.
- **¡Aviso! No use alcohol, gasolina o líquidos similares para encender o reencender la barbacoa. ¡Utilice únicamente encendedores según EN 1860-3!**
- **¡Aviso! Mantener lejos del alcance de los niños y mascotas.**

Manual de instrucciones

- Si está usando un iniciador de fuego líquido, retire cualquier resto de líquido que pueda haber caído hacia la parte inferior de los orificios de ventilación antes de prender el carbón.
- No use la barbacoa a menos de 50 metros de fuentes combustibles. Incluyendo, sin limitación, madera o plataformas de madera tratada, patios o verandas.
- No use la barbacoa si alguna de las pizas no está instalada. Compruebe que la bandeja de cenizas está asegurada correctamente a las patas debajo del depósito de la barbacoa.
- No retire las cenizas hasta que el carbón se haya quemado y extinguido completamente.
- No use ropa con mangas largas y holgadas al prender y usar la barbacoa.
- No use la barbacoa con vientos fuertes.

Advertencia:



¡Precaución, superficie caliente!

NO LIMPIAR NI TOCAR las partes metálicas de este producto si están calientes.

Manual de instrucciones



No utilice el asador en un área confinada y/o habitable; por ejemplo, casas, casas de campaña, caravanas, cámpers, barcos. Existe riesgo de muerte por envenenamiento con monóxido de carbono.

Este manual de instrucciones se encuentra disponible en nuestro sitio web www.livoo.fr

- Precaución: Bajo ninguna circunstancia cubra la parrilla con papel de aluminio, platos o cualquier otro artículo, pues podría causar la acumulación de calor que causará daños irreparables.
- Al cocinar alimentos con alto contenido en grasa o humedad, no podrá evitar siempre las salpicaduras.
- Recuerde que los alimentos con alto contenido en grasa o humedad tienden a prenderse o salpicar.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso incorrecto o si no se respetan estas instrucciones.
- Esta barbacoa no ha sido diseñada para ser instalada en vehículos recreativos y/o embarcaciones.
- Use guantes para barbacoa u horno mientras cocina.
- Use herramientas correctas con asas largas y resistentes al calor.
- Coloque el carbón sobre la parte superior de la rejilla para carbón (inferior). No coloque el carbón directamente en la parte inferior del contenedor.
- No guarde la barbacoa hasta que las brasas y cenizas se hayan extinguido completamente.
- Mantenga los cables eléctricos alejados de las superficies calientes de la barbacoa y de las zonas de paso.
- No use agua para controlar llamas altas ni para apagar el carbón.
- El uso de limpiadores abrasivos sobre las rejillas de cocción o la propia barbacoa puede dañar su acabado.
- Limpie la barbacoa habitualmente.

Manual de instrucciones

ANTES DEL PRIMER USO

- Limpie con un paño suave y húmedo. Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada.
- Precaliente el aparato durante 30 minutos sin alimentos para eliminar el recubrimiento protector. La emisión de una pequeña cantidad de humo es normal. Asegúrese de que está en una zona bien ventilada.

LISTA DE PIEZAS

Compare las piezas con la lista de abajo antes de ensamblar su parrilla. Tómese unos minutos para familiarizarse con el contenido. Compruebe que todos los orificios estén libres de pintura antes del montaje.

1	Bastidor trasero	1 pieza	12	Asa	1 pieza
2	Bastidor derecho	1 pieza	13	Eje	1 pieza
3	Bastidor izquierdo	1 pieza	14	Rejilla para carbón	2 piezas
4	Bastidor central	1 pieza	15	Asas de la parrilla	2 piezas
5	Parrilla de cocción	2 piezas	A	Tornillos M6x12 mm	24 piezas
6	Cuenco	1 pieza	B	Tornillos M6x45 mm	4 piezas
7	Pata larga	1 pieza	C	Tuercas M6	24 piezas
8	Pata corta	1 pieza	D	Arandela de metal	4 piezas
9	Travesaños	2 piezas	E	Arandela de plástico	2 piezas
10	Bandeja de condimentos	1 pieza	F	Contratuercas M8	2 piezas
11	Ruedas	2 piezas			

Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTES DEL MONTAJE:

1. Para asegurar un montaje rápido y sencillo, siga las instrucciones a continuación en la secuencia adecuada.
2. Revise todas las piezas cuidadosamente y compárelas con la lista de piezas.
3. Informe cualquier faltante a la compañía a la que le compró el producto.




WARNING




- Si bien, en la fabricación de su parrilla, se hizo todo lo posible por eliminar todos los bordes filosos, debe manipular los componentes con cuidado para evitar lesiones accidentales.
- Herramientas necesarias: un destornillador de punta plana o de estrella y una llave ajustable o un par de pinzas.

PASOS DE MONTAJE



PASO 1

Gire la pata corta (8) al revés, fije el eje (13) a la pata corta (8) y, a continuación, monte las ruedas (11) con una arandela de plástico (E) y contratuercas (F).




PASO 2

Coloque la bandeja de condimentos (10) con los dos travesaños (9).


Atornille la pata larga (7) y la pata corta (8) a los dos travesaños (9) (que sujetan la bandeja de condimentos) con tornillos (B).

Manual de instrucciones




PASO 3

Conecte el cuenco (6) con la pata larga (7) y la corta (8) usando tornillos (A) y tuercas (C). Fijar el asa (12) con arandelas metálicas (D) y tornillos (A).



PASO 4

Coloque la rejilla para carbón (14) en su posición en el cuenco (6). Fije el bastidor izquierdo (3) y el derecho (2) con tornillos (A) y tuercas (C).



PASO 5

Fije el bastidor central (4) con tornillos (A) y tuercas (C).

Fije el bastidor trasero (1) con tornillos (A) y tuercas (C).

Coloque las parrillas de cocción (5) en su sitio.

Coloque las asas de la parrilla (15) en las parrillas de cocción (5).

Ajuste todos los tornillos y tuercas

Advertencia: Asegúrese de que todos los accesorios estén bien ajustados antes de usarlos.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Nunca use limpiadores abrasivos.
2. No use aguja sobre la barboca mientras esté caliente. Dañará el acabado.
3. Nunca la sumerja en agua.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.