

Barbecue a carbonella



Riferimento: DOC229
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

L'uso improprio potrebbe provocare danni al dispositivo e lesioni all'utente. Assicurarsi di seguire tutte le precauzioni di sicurezza. Utilizzare l'apparecchio solamente per lo scopo per cui è stato costruito; il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni provocati dall'uso o dal trattamento scorretti.

1. Queste istruzioni di sicurezza non eliminano da sole completamente un pericolo e corrette misure preventive devono essere usate.
2. Non lasciare il dispositivo incustodito quando in uso.
3. Utilizzare solo il dispositivo per scopi domestici e nel modo indicato nelle istruzioni.
4. **Il barbecue deve essere installato su una superficie stabile orizzontale prima dell'uso.**
5. **Il barbecue deve essere riscaldato e il fuoco tenuto incandescente per almeno 30 minuti prima della prima cottura.**
6. Utilizzare solo carbonella nella ciotola del fuoco.
7. Non riempire la ciotola del fuoco oltre il livello della griglia di cottura.
8. Il carbone utilizzato deve essere di 1 kg max.

9. **Non cuocere prima che il combustibile ha un rivestimento di cenere.**
10. È assolutamente necessario tenere questo dispositivo pulito sempre in quanto viene a diretto contatto con il cibo.
11. Far raffreddare e rimuovere gli accessori prima di pulirli.
12. Conservare questo manuale con il dispositivo. Se il dispositivo deve essere usato da terze parti, questo manuale di istruzioni deve essere fornito con esso.
13. In merito alle istruzioni per la pulizia con cibo, fare riferimento al paragrafo seguente delle superfici di contatto.

PERICOLI

- **Attenzione:** La temperatura del barbecue diventerà molto alta. Non spostare il barbecue durante l'utilizzo.
- **Attenzione! Non utilizzare all'interno.** Il barbecue è concepito per essere usato solo in esterni. All'interno, si potrebbe formare fumo tossico e potrebbe causare infortunio grave o morte.
- **Attenzione! Non utilizzare alcol, benzina o liquidi simili per accendere o riattivare il barbecue.** Utilizzare solo accenditori conformi alla norma EN 1860-3!
- **Attenzione! Tenere il barbecue fuori dalla portata di bambini e animali domestici.**
- Se si usa un liquido avviare l'accensione, rimuovere

Manuale d'uso

qualsiasi liquido che può fluire attraverso i fori di ventilazione sulla parte inferiore prima di accendere la carbonella.

- Non utilizzare il barbecue entro 50 m da materiali combustibili. Questi includono, tra l'altro, legno o tetti in legno trattati, patii o verande.
- Non utilizzare la griglia se tutte le sue parti non sono in posizione. Verificare che il contenitore delle ceneri sia correttamente assicurato a un piede sotto il serbatoio del barbecue.
- Non rimuovere la cenere fino a quando la carbonella non è completamente bruciata e non è completamente spenta.
- Non indossare abiti larghi, maniche larghe quando si accende e si usa il barbecue.
- Non utilizzare la griglia in caso di vento forte


Attenzione:



Superficie calda!

NON PULIRE O TOCCARE le parti metalliche di questo prodotto quando ancora caldo

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Non utilizzare il barbecue in un luogo ristretto e/o abitabile, come ad esempio case, tende, roulotte, camper, barche. Pericolo di morte per avvelenamento da monossido di carbonio.

Questo manuale di istruzioni è anche disponibile sul nostro sito web www.livoo.fr

- Attenzione: in nessun caso, coprire la griglia con foglio di alluminio, piatti per barbecue o altri oggetti, in quanto il calore risultante potrebbe causare danni irreparabili alla griglia.
- Quando si griglia cibo con alto contenuto di grasso o umidità, spruzzi non sono sempre evitabili.
- Ricordarsi che il cibo con alto contenuto di grasso o umidità può tendere ad accendersi o spruzzare.
- Nessuna responsabilità è riconosciuta per danni causati da uso improprio o se le istruzioni non sono seguite.
- Questa griglia barbecue non è intesa essere installata su o in veicoli ricreativi e/o imbarcazioni
- Utilizzare presine o guanti per barbecue resistenti al calore mentre si cucina
- Utilizzare utensili appropriati, con impugnature lunghe resistenti al calore.
- Porre sempre carbonelle sulla parte superiore della graticola (inferiore) per carbonella. Non porre la carbonella direttamente sul fondo della ciotola.
- Non riporre la griglia fino a quando le ceneri e la carbonella non sono completamente estinti.
- Tenere fili e cavi elettrici lontano dalle superfici calde della griglia e lontano da aree molto trafficate.
- Non utilizzare acqua per spegnere fiammate o per estinguere la carbonella.
- L'utilizzo di detergenti abrasivi sulle graticole di cottura o il barbecue stesso danneggerà le finiture
- Il barbecue deve essere pulito su base regolare

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Pulire con panno morbido umido. Porre il dispositivo su una superficie piana e stabile.
- Pre-riscaldare il dispositivo per 30 minuti senza cibo per rimuovere il rivestimento protettivo. L'emissione di una piccola quantità di fumo è normale; assicurarsi che l'ambiente sia bene ventilato

ELENCO DELLE PARTI

Si prega di controllare l'elenco seguente prima di assemblare la griglia del barbecue. Prendersi qualche istante per familiarizzare con il contenuto. Controllare che tutti i fori siano liberi da vernice prima di assemblare.

1	Paravento posteriore	1pz	12	Maniglia	1pz
2	Paravento destro	1pz	13	Asse	1pz
3	Paravento sinistro	1pz	14	Griglia carbone	2pz
4	Paravento centrale	1pz	15	Manici griglia	2pz
5	Griglia di cottura	2pz	A	M6x12 mm bulloni	24pz
6	Ciotola	1pz	B	M6x45mm bulloni	4pz
7	Gamba lunga	1pz	C	M6 dadi	24pz
8	Gamba corta	1pz	D	Rondella di metallo	4pz
9	Barre trasversali	2pz	E	Rondella di plastica	2pz
10	Vaschetta del condimento	1pz	F	M8 controdadi	2pz
11	Ruote	2pz			

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO

PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO:

1. Per assicurare un montaggio facile e veloce. Seguire le istruzioni seguenti nella sequenza corretta.
2. Controllare attentamente tutte le parti e confrontarle con l'elenco delle parti.
3. Riferire qualsiasi parte mancante alla società da cui il prodotto è stato acquistato.

Manuale d'uso




- Anche se ogni sforzo è stato fatto nella fabbricazione del barbecue per rimuovere qualsiasi bordo tagliente, si dovrebbero maneggiare tutti i componenti con cura per evitare lesioni accidentali.




- Utensili necessari: un cacciavite a croce o a lama piatta e una chiave regolabile o un paio di pinze.

FASI ASSEMBLAGGIO



FASE 1

Girare la gamba corta (8) a testa in giù, fissare l'asse (13) alla gamba corta (8), quindi montare le ruote (11) con la rondella in plastica (E) e i controdadi (F).




FASE 2

Montare la vaschetta del condimento (10) con le due barre trasversali (9).


Avvitare la gamba lunga (7) e la gamba corta (8) alle due barre trasversali (9) (che sostengono la vaschetta del condimento) con i bulloni (B).

Manuale d'uso




FASE 3

Fissare la ciotola (6) alla gamba lunga (7) e alla gamba corta (8) utilizzando i bulloni (A) e i dadi (C). Fissare la maniglia (12) con rondelle metalliche (D) e bulloni (A).



FASE 4

Collocare la griglia del carbone (14) sulla ciotola (6). Fissare il paravento sinistro (3) e destro (2) con i bulloni (A) e i dadi (C).



FASE 5

Fissare il paravento centrale (4) con i bulloni (A) e i dadi (C).

Fissare il paravento posteriore (1) con i bulloni (A) e i dadi (C).

Posizionare le griglie di cottura (5).

Applicare le maniglie (15) alle griglie di cottura (5).

Serrare tutti i dadi e i bulloni.

Attenzione: Assicurarsi che tutti i raccordi siano completamente serrati prima dell'uso.

Ora il barbecue è pronto per l'uso.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Non utilizzare mai nessun detergente abrasivo.
2. Non utilizzare acqua sul barbecue mentre è caldo altrimenti si danneggia la finitura
3. Non immergere in acqua.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso