

Bollitore senza fili



Riferimento: DOD114
Versione: 1.5
Lingua: Italian

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Prima dell'uso, controllare che il voltaggio della rete domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
2. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni se sotto la supervisione di un adulto, se gli sono state date istruzioni in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i possibili rischi. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
3. L'elettrodomestico può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza se vengono supervisionate o se vengono date loro le istruzioni riguardanti l'uso sicuro

Manuale d'uso

dell'elettrodomestico e se capiscono i pericoli che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.

4. Questo apparecchio non è progettato per funzionare tramite timer esterno o telecomando remoto. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast
5. Non immergerlo in acqua.
6. Non lasciate l'apparecchio senza sorveglianza quando è innestato.
7. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo.
8. Non utilizzare all'esterno (Predisposto solo per uso domestico) e porlo in un ambiente naturale secco.
9. Sempre disinserire l'apparecchio in caso di disfonctionnement, prima di riempirlo, dopo uso o prima di pulirlo.
10. Evitare che l'apparecchio entra in contatto con le superfici calde (placche di cottura) vicino ad un gas caldo o su un forno caldo ecc..
11. Mai non tocchi la superficie calda di prodotto. Usi solamente il manico o il bottone.

Manuale d'uso

12. Quando disinserite il cavo, traetelo sempre al livello dalla scheda, non tirate sul cavo sé. Non avvolgere il cordone intorno all'apparecchio e non lo torcete.
13. Mettere l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
14. Non lasciate pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del bancone o toccare una superficie calda.
15. Non mai mettere l'apparecchio in un forno (microonda inclusa).
16. Sempre spegnere l'apparecchio prima di disinserirlo
17. Assicurarci che la temperatura ambientale è superiore a 0 grado se no l'apparecchio non funzionerà correttamente
18. Regularmente asportare dal bollitore per assicurare un funzionamento ottimale il tartaro e di avvertire ogni disfonctionnement.
19. Assicurarci che l'apparecchio ha raffreddato prima di pulirlo e di sistemarlo.
20. L'apparecchio può liberare dei fumi e degli odori durante alcuni minuti all'epoca della prima utilizzazione, ciò sparisce dopo alcuni minuti di utilizzazione.
21. Questo tipo di apparecchio non è fatto per funzionare in continuo, ciò non è un apparecchio professionale, è necessario fermarlo temporaneamente.
22. È necessario mantenere l'apparecchio proprio perché è in contatto con un prodotto di consumazione.
23. Questo apparecchio non è destinato ad essere messo in funzionamento per mezzo di un contaminuti esterno o per un sistema di ordine a distanza separata.
24. Mai non usò l'apparecchio :

Manuale d'uso

- Se la corda di potere è danneggiata
 - In caso di cattiva operazione
 - È stato danneggiato in alcuna maniera
 - È stato sommerso in acqua
 - Se Lei lo calasse
25. Svolga la corda del suo appartamento per evitare il superheating del apparecchio.
26. La garanzia copre unicamente i difetti di fabbricazione e l'uso domestico. Tutto rompo o deterioramento risultando dal mancata osservanza delle istruzioni di utilizzazione non entra nella cornice della garanzia
27. Non provate mai a smontare l'apparecchio voi stesso.
28. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi si paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
29. Il bollitore deve essere utilizzato col supporto fornito.
30. Assicuratevi che il bollitore sia spento prima di toglierlo del suo supporto.
31. È necessario utilizzare solo il connettore appropriato
32. Esistono dei rischi di ferite in caso di cattiva utilizzazione.
33. La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso
34. Evitare fuoriuscite sul connettore

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

MISURE SPECIALI

Attenzione:

- Non togliere il coperchio quando l'acqua fa bollire
- Sempre utilizzare dell'acqua fredda per riempire il bollitore
- Il livello dell'acqua deve essere compreso tra i segni MAX e MIN.
- Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso.
- La base e l'esterno del bollitore non devono bagnarsi.
- Se il bollitore è riempito troppo, è probabile che ci siano delle eiezioni di acqua bollente.
- Posizionare il coperchio in modo dal vapore si dirige lontano dal manico.

DATI TECNICI

Voltaggio: AC 220-240 V 50-60Hz

Potenza: 900-1100 W

USO DELL'APPARECCHIO

Prima di utilizzarlo per la prima volta, riempire il bollitore con acqua fredda e far bollire due volte senza aggiungere nulla.

1. Riempire il bollitore con acqua. Non riempire troppo il bollitore. Utilizzare l'indicatore di livello dell'acqua
2. Posizionare il bollitore sull'unità.
3. Ruotare l'interruttore nella posizione "1". La spia di controllo sull'indicatore dell'acqua mostra che l'acqua è in fase di bollore.
4. Raggiunto il bollore, il bollitore si spegne automaticamente.
Scollegare il bollitore dall'alimentazione.
Non aprire il coperchio mentre si versa l'acqua bollente.
Se si riempie eccessivamente il bollitore, l'acqua bollente potrebbe traboccare.
Il bollitore deve essere utilizzato solamente con il supporto fornito in dotazione.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente e si sia completamente raffreddato prima di pulirlo.
 2. Per pulire la superficie esterna, passare leggermente un panno morbido e umido e asciugare bene.
 3. Per pulire le superficie interne del bollitore, utilizzare un panno morbido e umido o una spazzola morbida per rimuovere lo sporco.
Nota: Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
 4. Per pulire il filtro, togliere il coperchio e tirar fuori il filtro dall'interno, risciacquarlo con acqua corrente e asciugarlo bene prima di rimontarlo.
 5. Non immergere il bollitore o la sua base in acqua.
 6. Lavastoviglie vieta.
 7. Dall'apparecchio deve essere asportato regolarmente per garantire una prestazione ottimale il tartaro. La frequenza dipende dalla durezza dell'acqua e del numero di utilizzazioni :
 - Se cominciate a notare un aumento del rumore durante il processo, o se il bollitore si spegne prima della fine del processo, un detartraggio è necessario. In generale, il detartraggio deve essere fatto del seguente modo:
 - Con l'acqua dolce, almeno tutti i 6 mesi.
 - Con l'acqua dura, almeno tutti i 3 mesi
- È raccomandato vivamente di utilizzare un prodotto adattato ai bollitori in plastica.
- Leggete attentamente poi le istruzioni del prodotto di detartraggio procedete alla processo tappa per tappa.
 - Dopo il detartraggio, sciacquate l'interno del bollitore sotto l'acqua fredda.

Osservazione: Non mai utilizzare di aceto come prodotto di detartraggio. In caso di dubbio sulla durezza dell'acqua, chiedete alla vostra compagnia delle acque locali.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.