

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Cafetera moka



Referencia: DOD117
Versión: 1.6
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.
2. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
3. Los niños no deben jugar con el aparato
4. Aparatos pueden ser utilizados por personas con minusvalías o la falta de experiencia y conocimientos físicos, sensoriales o mentales que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y si entienden los riesgos que entraña.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños de edad por lo menos de 8 años, a condición de que gocen de una vigilancia o condición de que hubieran recibido instrucciones en cuanto a la utilización del aparato con

Manual de instrucciones

toda seguridad y condición de que comprenden bien los peligros incurridos. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser efectuados por niños, a menos que tengan edad por lo menos de 8 años y sean al cuidado de un adulto.

6. Nunca sumerja el aparato en agua.
7. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro (*).
9. Nunca utilizar al exterior y colocarlo en medio ambiente seco.
10. Desenchufar el aparato en caso de mal funcionamiento, antes de llenarlo de limpiarlo y después de la utilización.
11. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
12. No mueva nunca el aparato tirando del cable. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
13. Poner el aparato en una plana superficie
14. Atención que no le quema con las evaporaciones que provienen del filtro.
15. Nunca utilizar la cafetera sin agua y se necesita agua fría o templada.
16. Asegúrese bien que el nivel de agua no sobrepase el nivel máximo indicado. No utilizar el aparato en caso de desbordamiento.
17. Jamás poner el aparato en un horno (microonda incluida) para calentar el café.
18. No olvide que la temperatura del café preparado es

Manual de instrucciones

elevada, tenga el recipiente con precaución para evitar toda quemadura.

19. Siempre poner el interruptor sobre OFF antes de desenchufar.
20. Asegúrese que la temperatura ambiente es más que 0 grado para un buen funcionamiento del aparato.
21. Se aconseja desincrustar la cafetera regularmente (Mínimo dos veces por año).
22. El aparato puede soltar humos y olores durante algunos minutos en el momento de la primera utilización, esto desaparece después de algunos minutos de utilización.
23. Este tipo de aparato no es hecho para funcionar continuamente, eso no es un aparato profesional, es necesario usarlo temporalmente.
24. No retirar la tapa mientras que el agua hierve.
25. El aparato debe únicamente ser utilizado con la base surtida.
26. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado
27. Nunca utilizar este aparato con las manos mojadas o húmedas
28. Desenrollar el cable durante la utilización con el fin de evitar el recalentamiento.
29. Atención: evite toda consecuencia sobre el conector.
30. Es absolutamente necesario guardar este aparato limpio en todo tiempo visto que es puesto en contacto directo con los alimentos.

Manual de instrucciones

31. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
32. Hay un riesgo potencial de heridas en caso de mala utilización.
33. Atención, un calor residual puede subsistir después de utilización.
34. Cuando el hervidor es demasiado cumplido, puede que hubiera unas eyecciones de agua hirviente.
35. La cafetera no debe colocarse dentro de un armario cuando esté en uso.
36. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

ESPECIFICACIONES


Voltaje: 220-240V~ 50-60Hz

Potencia: 480W

Manual de instrucciones

DESCRIPCIONES

- A. La tapa
- B. Depósito de altura
- C. Depósito de bajo
- D. Base
- E. El cordón
- F. ON/OFF botón
- G. Indicador luminoso
- H. Valva de seguridad
- I. Filtro embudo
- J. Disco
- K. Columna
- L. Junta de sustitución



Este producto es entregado con 2 juntas. Uno de los dos está en el producto. Conserve el otro para cambiarlo cuando la junta esta usado.

Manual de instrucciones

Aquí abajo las explicaciones para cambiarlo:

1/ Retirar la junta gastada del filtro de la cafetera



2/ El filtro y la junta



3/ Coloque la nueva junta



4/ Devolver el filtro y la junta en la cafetera



Manual de instrucciones

UTILISACIÓN

Nota: antes de la primera utilización, limpiar los depósitos con agua caliente.

Hacer algunas pruebas (con o sin café) sin consumir para evitar un mal gusto.

1. Destornillar la cafetera teniendo el depósito de bajo para el agua caliente de una mano y girando el depósito de altura en el sentido inverso de las agujas de un reloj.
2. Retirar el filtro embudo, para cerca de 6 tazas, cumplir el depósito de bajo de agua fría hasta el nivel de la valva de seguridad, no sobrepase este nivel.
3. Poner el filtro embudo en el depósito de bajo de agua y el disco en el filtro
4. Cumplir el filtro de café poco a poco con el fin de evitar desbordamiento, bien allanar el café
5. Atornillar el depósito de altura en el depósito de bajo en el sentido de un reloj
6. Poner la cafetera en su base y cerrar la tapa
7. Apretar el botón ON/OFF , después de algunas minutos, el café está listo

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Siempre desconectar la cafetera antes de limpiarla
2. Nunca sumergir el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. Limpiar el interior del filtro, los depósitos y el disco con una esponja suave y agua caliente
4. Limpiar el exterior del aparato con un paño húmedo, No utilizar productos abrasivos ni estropajos
5. Lava vajilla prohíbe
6. Bien verificar el estado del tubo y del disco (que no sean tapados)
7. Se aconseja desincrustar la cafetera regularmente (Mínimo dos veces por año) Si no el gusto del café no será bueno y los depósitos de caliza dentro de la cafetera causarán daños definitivos e irreparables.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.