

# LIVOO

Feel good moments

## Manual de instruções

# Cafeteira italiana electrica



Referência: DOD117  
Versão: 1.6  
Língua: Português

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)

## Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

**POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.**

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de conectar seu aparelho, certifique-se que a tensão de seu local de residência corresponde com a indicada na placa descritiva do aparelho.
2. Mantenha o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance de crianças menores de 8 anos
3. As crianças não devem brincar com o aparelho
4. Os aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou fornecidas com instrução sobre o uso do aparelho de uma maneira segura e se entenderem os riscos envolvidos.
5. Este aparelho pode ser usado por crianças velho de pelo menos 8 anos se forem supervisionadas ou fornecidas com instrução sobre o uso do aparelho de uma maneira segura e entenderem os riscos envolvidos.

## Manual de instruções

6. O aparelho não deve ser imerso
7. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas similares para evitar um risco. Nunca tente abrir a caixa você mesmo. (\*).
9. Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre em ambientes secos.
10. Sempre desconecte o dispositivo no caso de deficiência, antes do encher, depois de uso ou antes do limpar.
11. Nunca utilize o aparelho próximo de superfícies quentes.
12. Quando você desconectar o cabo, sempre o (isto) puxe ao nível do cartão de índice, não incendeie ao mesmo cabo. Não rolo para cima o cordão ao redor do dispositivo e não o torce.
13. Coloque sobre uma mesa ou numa superfície plana.
14. Atenção para não o queimar com as evaporações que são o resultado do filtro.
15. Nunca use o cafeteira sem ter a enchido de água, use só um pouco de água fria ou tépida.
16. Não exceda o nível de água de máximo autorizado. Não continue usando o dispositivo no caso de alagar.
17. Nunca ponha o dispositivo em um forno (microonda incluiu) esquentar o café.
18. Não esqueça que a temperatura do café preparado está levantada, concorde a tigela com precaução evitar qualquer queimadura.

## Manual de instruções

19. Sempre tire o botão de contato em antes de desconectar.
20. Tenha certeza que a temperatura ambiente é caso contrário superior a 0 graus que o dispositivo não trabalhará corretamente.
21. Regularmente descalcifique o cafeteira para assegurar um ótimo funcionando e advertir qualquer problema
22. O dispositivo pode liberação fumaças e cheiros durante alguns minutos durante o primeiro uso, desaparece depois de alguns minutos de uso.
23. Este tipo de dispositivos não é feito trabalhar continuamente, isso não é um dispositivo profissional, é necessário o parar temporariamente. Consulte a parte " informação importante " da nota.
24. Não remova a tampa enquanto a água chutar.
25. O dispositivo só deve ser usado com a base provida.
26. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
27. Não manipule o dispositivo nem o aperto com as mãos molhadas.
28. Durante o uso, sempre desenrole o cabo de poder de sua acomodação completamente para evitar o superaquecimento do dispositivo.
29. Atenção: evite qualquer borrifadela no conector.
30. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que este entra em contacto direto com comida.

## Manual de instruções

31. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto com comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.
32. Há um risco potencial de feridas no caso de abuse.
33. Assista fora, um calor residual pode permanecer depois de uso.
34. Quando a cafeteira estiver muito cheia, é possível que haja expulsão de ferver água.
35. A cafeteira não deve ser colocada dentro de um armário quando em uso.
36. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares, tais como:
  - Áreas de cozinha
  - Equipamento de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
  - Casas de fazenda
  - Para clientes de hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
  - Nos tipos de ambiente de acomodação.

(\*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V~50-60Hz  
Potência: 480W

**LIVOO**  
Feel good moments

# Manual de instruções

## DESCRIÇÃO

### DESCRIÇÃO

- A. Tampa
- B. Reservatório superior
- C. Reservatório inferior
- D. Base
- E. Tomada
- F. Botão On/Off
- G. Indicador luminoso
- H. Válvula de segurança
- I. Filtro
- J. Disco
- K. Barra
- L. Vedante de substituição



## UTILIZAÇÃO

Este produto vem com dois vedantes. Um deles já está no produto. Mantenha o outro para substituir o desgastado.

Abaixo, as explicações para mudar seu vedante:

1 / Remover o selo do filtro de café usado

## Manual de instruções

### 2 / filtro e vedação



1. Abrir a cafeteira, segurando o reservatório de baixo com uma mão enquanto a rotação do topo do reservatório no sentido horário - direção oposta.
2. Retirar o filtro de "funil", encher com água fresca contendo até ao nível da válvula de segurança, não exceder este nível.
3. Coloque o filtro de "funil" no recipiente de água e do disco no filtro.
4. Encha o filtro de café lentamente para evitar transbordamento.
5. Aperte o jarro no recipiente no sentido dos ponteiros do relógio.
6. Ligue a máquina de café na base e feche a tampa.
7. Pressione o botão on / off, depois de alguns minutos, o café está pronto

## Manual de instruções

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Sempre desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de o limpar.
2. Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos
3. Limpe o interior do tanque de filtro permanente e a taça com uma esponja macia com água quente e sabão. Enxugue com um pano macio e limpo.
4. Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido, nunca use esponja abrasiva ou líquido.
5. Máquina de lavar loiça proibida.
7. Recomenda-se a descalcificação da máquina de café regularmente (duas vezes por ano no mínimo) para manter o café ou o chá com qualidade e prolongar a vida do seu dispositivo



**A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrónico)** (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim – FRANÇA**