

Elektrisch Zitruspresse



Referenz: DOD164
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht.
2. Die Sicherheitsanweisungen an sich schließen eine Gefahr nicht komplett aus und es müssen stets angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
3. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt.
4. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst, oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden(*).
5. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und in der in den Anweisungen vorgeschriebenen Art und Weise.

Bedienungsanleitung

6. Tauchen Sie den Sockel Ihres Geräts niemals aus irgendwelchen Gründen in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Legen Sie es niemals in den Geschirrspüler.
7. Das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
8. Verwenden Sie das Gerät niemals draußen und stellen Sie es nur in einer trockenen Umgebung auf.
9. Das Gerät niemals bewegen, indem Sie am Kabel ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht irgendwie verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät und knicken Sie es nicht.
10. Stellen Sie das Gerät auf einen Tische oder eine flache Oberfläche.
11. Stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
12. Dieses Gerät funktioniert nicht im Dauerbetrieb, da es sich nicht um ein professionelles Gerät handelt. Es ist nötig, das Gerät zwischendurch anzuhalten. Sie Abschnitt « Wichtige Informationen » in der Bedienungsanleitung.
13. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die umlaufenden Siebe beschädigt ist.
14. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.
15. Berühren Sie niemals die beweglichen Teile mit Ihren Händen, um nicht verletzt zu werden. Strapazieren Sie die Mechanik nicht über, indem Sie die Früchte zu stark hinein drücken und zerquetschen. Eine Vorrichtung verhindert, dass zu viel Druck ausgeübt wird. Die Kernrotation geht dann in die andere Richtung, d.h. Sie müssen leicht den

Bedienungsanleitung

Druck von der Frucht nehmen, bevor Sie weiter machen können.

16. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuersystem vorgesehen.
17. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät auf. Wenn das Gerät von Dritten verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung beigelegt werden.
18. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren eingesetzt werden und würden, wenn sie unter Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gegeben, und wenn sie die Gefahren zu verstehen.
19. Reinigung und Wartung durch den Benutzer werden nicht von Kindern gemacht, es sei denn sie werden von 8 Jahren gealtert und überwacht werden.
20. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
21. Immer, das Gerät der Ernährung abschalten, wenn man ihn ohne Aufsicht und vor Montage, Zerlegung oder Reinigung zurückläßt.
22. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und wenn sie verstehen, die damit gegebenen verbundenen Gefahren.
23. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bedienungsanleitung

24. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
25. Es gibt ein potentiell Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.
26. Das Gerät ins Stoppen Legen und es der Ernährung abschalten, bevor die Zubehörteile zu ändern oder die Teile näherzubringen, die während des Funktionierens beweglich sind
27. Bezüglich der Benutzung der Zubehörteile, Benutzungszeit und der Einstellung der Geschwindigkeiten, beziehen Sie sich auf die Absätze weiter unten des Vermerkes.
28. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
 - Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
 - Gutshäusern
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
 - in Bed&Breakfast-Umgebungen

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektriker: Der Kundendienst des Herstellers bzw. Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und im Stande ist, diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückschicken.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 V~, 50-60 Hz

Leistung: 160 W


Kapazität des Saftbehälters: 0,37 L

Dauerbetrieb: 1 min

Ein Drehvorgang: EIN: 15 Sek / AUS: 15 Sek

BESCHREIBUNG

1. Betätigung der Kegelabdeckung
2. Großer Konus
3. Kleiner Konus
4. SSL Filter
5. Saftbehälter
6. Hauptgehäuse
7. Hebel
8. Abnehmbarer Auslauf



Vor dem ersten Gebrauch

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!

Packen Sie den Zitrus-Juicer aus und entfernen Sie alle Verpackungen.

Material: Überprüfen Sie den Juicer auf eventuelle Beschädigungen und sehen Sie nach, ob alle Geräteteile in der Verpackung enthalten sind.

Bedienungsanleitung

Sie sollten das Gerät vor dem ersten Gebrauch reinigen, die Motorbasis mit einem feuchten Tuch abwischen und die Drehköpfe, die Siebe, den Saftbehälter sowie den transparenten Staubdeckel mit warmen Wasser und einigen Tropfen Geschirrspülmittel.

VERWENDUNG

Die Auswahl des Zubehörs

Je nach der Größe der Früchte, die Sie pressen werden, können Sie den größeren oder kleineren Drehkopf auswählen.

- Der größere Dreh Kopf ist für große Zitrusfrüchte wie Grapefruits, Orangen, etc. geeignet
- Der schmalere Dreh Kopf ist für schmale Zitrusfrüchte wie Zitronen oder Limonen vorgesehen
- Setzen Sie den schmalen Dreh Kopf direkt auf die Drehwelle
- Sollten Sie den größeren Dreh Kopf verwenden, setzen Sie auch vorerst den schmalen Dreh Kopf auf die Drehwelle und fixieren infolge den größeren auf den schmäleren
- Sie müssen die Aussparungen im Clip suchen, um infolge den größeren Dreh Kopf über dem Rührflügel des schmäleren einzusetzen
- Um die Drehköpfe zu trennen, nehmen Sie einfach den größeren Dreh Kopf ab
- Ziehen Sie den Ausguss nach oben, wenn Sie den Saft im Behälter halten möchten.

Achtung: wenn Sie zu viel Druck auf die Fruchtpresse ausüben, kann der Motor beschädigt werden.

1. Fixieren Sie den richtigen Dreh Kopf auf der Drehwelle
 - a. Möchten Sie den Fruchtsaft im Behälter auffangen, so drücken Sie den Ausgießer nach oben, um ihn zu schließen.
 - b. Wenn Sie den Saft direkt ins Glas zu gießen wünschen, drücken Sie den Ausgießer nach unten und stellen Sie das Glas unter den Ausguss.
2. Schneiden Sie die Zitrusfrucht in zwei Hälften und setzen Sie die eine Hälfte auf den Drehkopf. Die Fruchtsaftpresse schaltet sich automatisch ein, sobald Sie die Frucht niederdrücken, zur selben Zeit startet der Drehvorgang des Drehkopfes. Der Juicer schaltet sich automatisch aus, sobald der Druck auf den Drehkopf nachlässt. Der Drehkopf schrammt die Fruchtpulpe aus und drückt den Saft aus der Frucht aus. Der Saft fließt in den Behälter oder in ein Glas (zu diesem Zweck muss der Ausguss offen sein). Der Sieber halt die dicken Fruchtteile zurück.
3. Um so viel wie möglich Fruchtsaft zu pressen, können Sie den Pressvorgang mit einer und derselben Frucht mehrmals wiederholen.

Nach dem Gebrauch

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

Entnehmen Sie den Dreh Kopf, den Sieber, den Saftbehälter sowie die Drehwelle und reinigen Sie sie.

Ratschläge zu den Fruchtsaftpressen

Zitrusfrucht-Säfte sollten sofort genossen und keinesfalls in Metallbehältern aufbewahrt werden. Zitrusfrüchte sind ideal zum Vermixen geeignet.

Bedienungsanleitung

Frisch gepresste Zitrusfrüchte verfügen über ein fein-herbes Aroma und besseren Geschmack. Limonen Saft fügt besonders Tee köstlichen Geschmack bei und bereichert Ihre Immunkräfte in der kalten Jahreszeit.

PFLEGE & REINIGUNG

Trennen Sie den Zitrus-Juicer vom Stromnetz, bevor Sie ihn reinigen.

Die Motorbasis darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden noch unter fließendem Wasser gereinigt werden. Es besteht Gefahr von Elektroschock!

Die Zitrus-Drehkopf-Aufsätze, der Sieber sowie der Fruchtsaftbehälter können im Geschirrspüler gereinigt werden.

Wischen Sie die Motorbasis mit einem feuchten Tuch ab.

Wenn Sie den Ausguss am Fruchtsaftbehälter regelmäßig verwenden, kann Fruchtpulpe im Ausgießer hinter bleiben. Aus diesem Grund sollte der Ausguss auch nach jeder Verwendung gereinigt werden.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Entsorgung von Elektrische & Elektronische Ausrüstung)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, der das Mülltrennungssystem übernommen hat)



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Müllentsorgungseinrichtungen Elektrisch und Elektronisch (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder dessen Beschriftung weist darauf hin, dass es am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit dem anderen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden aufgrund von unkontrollierter Müllentsorgung an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, trennen Sie diesen Müll bitte von den anderen Müllsorten und recyceln ihn verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen.

Hausverbraucher sollten zu näheren Angaben, wo und wie sie dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recyceln beisteuern entweder den Händler, bei dem sie das Produkt gekauft haben oder den lokalen Behörden kontaktieren.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.