

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Espremedor electrico



Referência: DOD164
Versão: 1,4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Verifique se a tensão elétrica corresponde à indicada no aparelho.
2. As instruções de segurança por si só não eliminam completamente qualquer perigo, no entanto, as medidas adequadas para a prevenção de acidentes devem ser sempre seguidas.
3. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso.
4. Caso o cabo de alimentação fique danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, para evitar perigos (*).
5. Só use o dispositivo para um uso doméstico e do modo indicado por estas ordens.

Manual de instruções

6. Nunca mergulhe a base de seu dispositivo em um pouco de água ou líquido bastante diferente, por qualquer razão. Nunca o ponha em uma lavadora de louça.
7. Nunca utilize o aparelho próximo de superfícies quentes
8. Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre em ambientes secos.
9. Nunca mova o dispositivo na alça da bota pelo cordão. Assegure que o cordão não pode ser pegado de qualquer forma. Não enrole o cordão ao redor do dispositivo e não dobre.
10. Coloque sobre uma mesa ou numa superfície plana;
11. Desligue o aparelho quando este não estiver em uso
12. Este tipo de dispositivos não tem que constantemente trabalhar, ele não é o tipo industrial. É necessário fazer paradas temporárias. Veja a seção " Informação importante " no livro de ensino de ordens.
13. Não use o dispositivo se a peneira giratória for estragada
14. É absolutamente necessário remover os acessórios antes de limpar;
15. Nunca toque as partes móveis com suas mãos não o ferir. Não force no mecanismo sendo urgente muito em frutas. O dispositivo é equipado com um dispositivo que previne uma pressão muito forte. A rotação do cone será invertida e você terá que libertar a pressão ligeiramente em frutas antes de continuar.

Manual de instruções

16. Este dispositivo não é concebido para ser usado com um cronómetro externo ou um sistema separado de controlo remoto.
17. Mantenha este livro de ensino com o dispositivo se o dispositivo deve ser usado por um terço, este livro de ensino de ordens deve ser provido.
18. Este dispositivo pode ser usado por crianças de 8 e mais anos velho se eles foram vigiados ou educaram como para a manipulação do dispositivo de um modo seguro e se eles inclua os riscos incursos
19. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos.
20. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças a menos que estas tenham mais de 8 anos e estejam supervisionados.
21. Verifique se o aparelho está desligado antes de inserir, remover ou limpar os acessórios.
22. Esta unidade pode ser usada por pessoas com reduzida experiência ou conhecimento se estes estiverem supervisionados ou com instruções recebidas para uma utilização segura do aparelho e se estes compreenderem os riscos físicos, sensoriais ou mentais.
23. As crianças não devem brincar com o aparelho.
24. Em relação às instruções para a limpeza das superfícies em contacto com alimentos ou óleo, é obrigatório a consultar o parágrafo abaixo do manual.
25. Há um risco de ferida no caso de abuse.

Manual de instruções

26. Ponha o dispositivo na parada e desconecte da provisão antes de acessórios variáveis ou chegando as partes que são móvel durante o funcionar.
27. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares, tais como:
- Áreas de cozinha
 - Equipamento de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - Casas de fazenda
 - Para clientes de hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
 - Nos tipos de ambiente de acomodação

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 230V~ 50-60Hz

Alimentação: 160W

Capacidade da bandeja de suco: 0,37L


KB: 1 min

Operação de um ciclo: LIGADO: 15 seg / DESLIGADO: 15 seg

Manual de instruções

DESCRIÇÃO

1. Tampa cônica de pressão
2. Cone grande
3. Cone pequeno
4. Filtro de SSL
5. Tanque do suco
6. Encaixe principal
7. Alavanca
8. Bico removível



Antes da primeira utilização:

Manter a embalagem fora do alcance das crianças, pois podem sufocar.

Remoção do artigo da embalagem. Verifique se o equipamento não está danificado e que todos os componentes estão presentes. Limpe o aparelho antes de usá-lo pela primeira vez, limpe a base do motor com um pano húmido, lavar os cones, o filtro e recipiente do suco com água morna e sabão

USO DO SEU APARELHO

Seleção de acessórios:

Dependendo do tamanho da fruta, pode usar o pequeno ou grande cone

- A grande cone é recomendado para espremer laranjas, toranjas ...
- O pequeno cone é recomendado para espremer frutos menores, como limões, limas ...
- Depois da montagem do recipiente, coloque o pequeno cone no eixo rotativo

Nota: Para usar o grande cone, em primeiro lugar remover o cone pequeno

- Vai sentir os entalhes da pressão sob cone.
- Para separar os cones, puxe o grande cone para cima.
- Empurre a bica para cima se você quiser manter o suco no tanque.

Aviso: se exercer demasiada pressão sobre os cones ao pressionar frutas, isso pode danificar o motor

1. Depois de ter colocado o recipiente com bico e filtro no motor de base, definir o cone apropriado no eixo rotativo. Se quiser que os sucos permaneçam no recipiente, levante o bico para cima, que vai parar o fluxo.

b. Se quiser que o suco flua diretamente para um copo, pressione o bico, isso vai abrir e

Manual de instruções

deixar os sucos fluir para o copo colocado por baixo.

2. Cortar os citrinos ao meio e colocar uma metade no cone selecionado, o dispositivo começará automaticamente quando exercer uma leve pressão sobre a fruta.

Dependendo do tamanho da fruta, também é possível utilizar o braço de alavanca. O cone pode separar a polpa do sumo, que vai fluir através do filtro para dentro do recipiente e, em seguida, para o copo se abriu o bico. A polpa e sementes permanecem no filtro.

3. Para obter o máximo de suco possível, espremer suas frutas várias vezes.

Após o uso:

Desligue o aparelho.

Remover os cones, o filtro, a base com saída para líquidos e lavar com água e sabão. Deixar secar.

Conselhos de utilização:

O suco extraído deve ser consumido imediatamente.

Suco natural dá uma nota ácida para cocktails e melhor sabor. O suco de limão também é delicioso no chá quente e ajuda a aumentar suas defesas quando está resfriado

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO


Desconecte o dispositivo antes do limpar A máquina básica não deve ser imergido na água ou líquido bastante diferente.

A esfregue com uns Cones de pano molhados, banheira (transporte em balsa, diploma de escola secundária) do filtro, a tigela com bica pode ser limpada na lavadora de louça. A polpa pode bloquear a bica, se você o usar muito, isso é por que era recomendado para o lavar depois de todo uso.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos