

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Exprimidor eléctrico



Referencia: DOD188
Versión: 1.4
Idioma: Español

Manual de instrucciones

Agradecemos que haya adquirido un producto de la marca LIVOO. Nos preocupamos y ponemos especial atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le brinde una completa satisfacción.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Asegúrese de que el voltaje de su corriente eléctrica corresponda a la especificada en el electrodoméstico.
2. Las instrucciones de seguridad no excluyen por sí solas completamente cualquier peligro, por lo que deben tomarse siempre medidas apropiadas para la prevención de accidentes.
3. Cuando lo use, nunca deje el electrodoméstico sin supervisión.
4. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente capacitadas para evitar cualquier riesgo (*).
5. Use el aparato sólo para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones.

Manual de instrucciones

6. Por ningún motivo sumerja la base de su electrodoméstico en agua o cualquier otro líquido. Tampoco la coloque en el lavaplatos.
7. Nunca use el electrodoméstico cerca de superficies calientes.
8. Nunca use el electrodoméstico al aire libre y colóquelo siempre en un ambiente seco.
9. Nunca mueva el electrodoméstico halando del cable. Asegúrese de que nadie tome el cable. No enrolle el cable alrededor del electrodoméstico ni lo doble.
10. Coloque el electrodoméstico sobre una superficie firme y plana.
11. Desconecte el electrodoméstico cuando no lo use.
12. Este tipo de electrodoméstico no puede funcionar de forma continua. No es un electrodoméstico profesional. Es necesario hacer pausas transitorias. Revise la sección " Información importante" en el manual de instrucciones.
13. No use la aplicación si el tamiz rotativo es dañado.
14. Es absolutamente necesario mantener el electrodoméstico limpio todo el tiempo, ya que tiene contacto directo con alimentos.
15. Nunca toque las piezas movibles con sus manos para evitar lastimarse. No fuerce el mecanismo exprimiendo las frutas, pues puede ejercer demasiada presión. Existe un dispositivo que evita el funcionamiento si se mantiene una presión demasiado firme, por lo que la rotación del cono será en el sentido contrario, lo que significa que usted

Manual de instrucciones

tendrá que disminuir la presión sobre las frutas antes de continuar la preparación.

16. El electrodoméstico no está diseñado para que opere por medio de controladores externos o sistemas de control remoto por separado.
17. Guarde este manual junto al electrodoméstico. Si el electrodoméstico es usado por terceros, se debe proporcionar el manual de instrucciones también.
18. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y por encima de si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una forma segura y si entienden los riesgos que entraña.
19. Limpieza y mantenimiento del usuario no será hecha por los niños a menos que sean de edades a partir de 8 años en adelante y supervisados por un adulto.
20. Este aparato no debe ser utilizado por los niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños de menos de 8 años.
21. Siempre desconectar el aparato si se lo deja sin vigilancia y antes de montaje, desmontaje o limpieza.
22. Electrodomésticos puedan ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o por falta de experiencia y conocimientos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y si entienden los riesgos que entraña.
23. Los niños no deben jugar con el aparato.

Manual de instrucciones

24. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
25. Existe un riesgo potencial de herida en caso de mala utilización
26. Poner el aparato en la parada y desconectarlo la alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercar las partes que son móviles en el momento del funcionamiento.
27. En cuanto a la utilización de los accesorios, el tiempo de utilización y el arreglo de las velocidades, refiérase a los párrafos a continuación de la reseña.
28. Los accesorios, distintos de los suministrados con el aparato, incluyen instrucciones para su uso seguro.
29. Esta máquina es para fines domésticos y usos similares, tales como:
 - en áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo
 - en granjas
 - por clientes en hoteles, moteles y otros lugares de tipo residencial
 - en lugares de tipo hostel


(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

Manual de instrucciones



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz



pagado: 15 segundos

DESCRIPCIÓN



1. Base de alimentación
2. Escala de contenido de pulpa (5= Alto contenido de pulpa; 1= Bajo contenido de pulpa)
3. Vaso de jugo
4. Filtro de residuos
5. Cono pequeño

Manual de instrucciones

6. Cono grande

Antes del primer uso

Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que podrían asfixiarse.

Desembale el exprimidor de cítricos y retire todo el material de embalaje. Examine el exprimidor en busca de daños visibles y compruebe que todas las piezas están presentes.

Debe limpiar el aparato antes de utilizarlo por primera vez. Limpie la base del motor con un paño húmedo, enjuague los conos, el colador y el recipiente de jugo con agua tibia y unas gotas de detergente.

USO

Selección de los accesorios

Dependiendo del tamaño de la fruta que utilice, puede utilizar el cono grande o el pequeño.

- El cono grande es adecuado para exprimir cítricos de gran tamaño, como pomelos, naranjas, etc.
- El cono pequeño es adecuado para exprimir cítricos pequeños, como limones, limas, etc.

Instalación y desmontaje

- Presione el cono pequeño para hacer jugo (5) directamente sobre el filtro de residuos (4) y, luego, coloque el filtro de residuos en el vaso de jugo (3).
- Si desea utilizar el cono grande (6), colóquelo directamente sobre el cono pequeño.
- Instale el vaso de jugo en la base de alimentación (1). El proceso de instalación es el siguiente:
 - ✓ Apunte la flecha del extremo izquierdo de la escala de contenido de pulpa (2) hacia una flecha en la base de alimentación (a) e instálela el vaso en la base.
 - ✓ A continuación, gire el vaso de jugo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bloqueado en la base de alimentación. Para desmontarlo, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj.

Para exprimir

Después de instalar el producto, presione la mitad de la fruta cítrica en el cabezal del cono. Cuando se presiona la fruta, el exprimidor se pone en marcha inmediatamente. Cuando se retira la fruta del cabezal del cono, el motor se detiene de forma automática. El motor puede detenerse y ponerse en marcha levantando y presionando la fruta sobre el cabezal del cono, o bien puede cambiarse el sentido de rotación del cabezal del exprimidor del cono para aumentar la cantidad de jugo.

Retire el vaso de zumo de la base de alimentación antes de verter el jugo.

Precaución: si se aplica demasiada presión al cono exprimidor, el motor puede sobrecargarse.

Después del uso

Desenchufe el aparato.

Retire el cono, el filtro de residuos y el recipiente de zumo de la base del aparato y límpiellos.

Después del uso

Manual de instrucciones

Desenchufe el aparato.

Retire el cono, el colador, el contenedor de zumo y el eje de tracción y límpielos.

Consejos

El zumo de cítricos debe consumirse inmediatamente y nunca almacenarse en contenedores metálicos.

Los zumos de cítricos son ideales para mezclas.

El zumo recién exprimido proporciona a los cócteles un sabor ácido y mejor sabor. El zumo de limón es igualmente delicioso con té caliente y ayuda a sus defensas a luchar contra los resfriados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Desenchufe el exprimidor antes de limpiarlo.

No sumerja la base del motor en agua ni en ningún otro líquido, ni la deje bajo el chorro de un grifo, ya que podría causar descargas eléctricas.

Lo conos, el colador y el contenedor de zumo pueden lavarse en el lavaplatos.

Limpie la base del motor con un paño húmedo.

Si usa el surtidor frecuentemente en el contenedor de zumo, la pulpa podría acumularse sobre él. Por lo tanto, limpie el surtidor después de cada uso.



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)



La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE



Manual de instrucciones

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo