

Spremiagrumi



Riferimento: DOD188
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO . Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle vostre aspettative.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMA UTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Verificate che il tensione settore corrisponde a quell'indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente per loro stesse tutti i pericoli e delle misure adeguate di prevenzione di incidente devono sempre essere prese.
3. Non mai lasciare l'apparecchio in funzionamento senza sorveglianza.
4. Se il cordone di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante o per il suo agente di servizio o per le persone qualificate in modo simile (*).
5. Solamente usi l'apparecchio per scopi nazionali e nel modo indicato in queste istruzioni.
6. Non mai immergere la base del vostro apparecchio nell'acqua o tutto altro liquido, per qualche ragione che questo sia. Non lo mettete mai in una lavastoviglie.
7. Non mai utilizzare l'apparecchio vicino a superfici calde.

Manuale d'uso

8. Sempre disinserire l'apparecchio del settore prima di pulirlo.
9. Non mai spostare l'apparecchio nel tirante per il cordone. Assicuratevi che il cordone non può essere preso comunque questo sia. Non avvolgete il cordone intorno all'apparecchio e non lo piegate.
10. Mettete l'apparecchio su un tavolo o una superficie piatta.
11. Disinserite l'apparecchio quando non è utilizzato.
12. Questo tipo di apparecchio non può funzionare è stato continuamente di tipo industriale. È necessario effettuare degli arresti temporanei. Vedere la sezione " Notizie importanti" nel manuale di istruzioni .
13. Non utilizzare l'apparecchio se il setaccio girevole è danneggiato.
14. È assolutamente necessario custodire sempre questo apparecchio proprio siccome è in contatto diretto con gli alimenti.
15. Non toccate mai le parti mobili con le vostre mani per non ferirvi. Non costringete sul meccanismo premendo troppo sui frutti. Ha un dispositivo che impedisce una pressione troppo forte. La rotazione del cono si invertirà e dovrete rilasciare leggermente la pressione sui frutti prima di continuare.
16. Questo apparecchio non è concepito per essere utilizzato con un minuteur esterno o un sistema si separato da controllo a distanza.

Manuale d'uso

17. Custodite questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale di istruzioni deve essere fornito con.
18. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni e soprattutto se sono stati sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se capiscono i rischi del caso.
19. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non deve essere fatto dai bambini meno che non siano di età compresa tra 8 anni e sopra e sorvegliati.
20. Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
21. Sempre sconnettere l'apparecchio dell'alimentazione se lo si lascia senza sorveglianza e prima di montaggio, smontaggio o pulizia.
22. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, se non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se capiscono i rischi del caso.
23. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
24. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
25. Esiste un rischio potenziale di ferita in caso di cattiva utilizzazione.

Manuale d'uso

26. Mettere l'apparecchio all'arresto e sconnetterlo dell'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinare le parti che sono mobili all'epoca del funzionamento
27. In ciò che riguarda l'utilizzazione degli accessori, il tempo di utilizzazione e la regolazione delle velocità, vi rifarete qui di seguito ai paragrafi dell'avvertenza.
28. Gli accessori, diversi da quelli forniti con l'apparecchio, includono le istruzioni per il loro uso sicuro.
29. Questo apparecchio è concepito per essere utilizzato alla casa o nelle applicazioni simili come:
 - zona di cucina di personale nei negozi, uffici ed altri ambienti naturali di lavoro
 - case di fattoria
 - per i clienti nei hotel, motel ed altri ambienti naturali di tipo residenziale
 - ambienti naturali di tipo leggono e piccolo-pranzare

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 220-240V~ 50-60Hz

Potenza: 40W


Capacità del vassoio del succo: 0,5L

Un ciclo operativo: ON: 15sec / OFF: 15sec

Numero di cicli: 10

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

DESCRIZIONE



1. Basa di alimentazione
2. Scala contenuto polpa (5= Elevato contenuto di polpa; 1=Basso contenuto di polpa)
3. Tazza per il succo
4. Filtro per i residui
5. Cono piccolo
6. Cono grande

Prima del primo utilizzo

Tenere il materiale d'imballaggio lontano dai bambini, potrebbero soffocare.

Manuale d'uso

Disimballare lo spremiagrumi e rimuovere tutto l'imballaggio. Esaminare lo spremiagrumi alla ricerca di danni visibili e controllare che tutte le parti siano presenti.

Si consiglia di pulire l'apparecchio prima di utilizzarlo per la prima volta, pulire la base del motore con un panno umido, sciacquare i coni, il colino, il contenitore del succo con acqua calda e qualche goccia di detersivo.

UTILIZZO

Selezionare gli accessori

A seconda delle dimensioni della frutta che usate, potete usare il cono grande o quello piccolo.

- Il cono grande è adatto alla spremitura di agrumi, come pompelmi, arance, ecc
- Il cono piccolo è adatto per la spremitura di piccoli agrumi, come limoni, lime, ecc..

Installazione e smontaggio

- Premere il cono piccolo per la spremitura (5) direttamente sul filtro dei residui (4), poi posizionare il filtro dei residui sulla tazza del succo (3).
- Se si desidera utilizzare il cono grande (6), inserire direttamente il cono grande sul cono piccolo.
- Installare la tazza di succo sulla base di alimentazione (1). Il processo di installazione è il seguente:
 - ✓ Puntare la freccia sull'estremità sinistra della scala del contenuto di polpa (2) su una freccia sulla base di alimentazione (a) e installarla sulla base.
 - ✓ Poi ruotare la tazza del succo in senso orario fino a quando non è bloccata sulla base di alimentazione. Ruotare in senso antiorario quando è smontata.

Spremitura

Dopo aver installato il prodotto, premere il mezzo agrume sulla testa del cono. Quando il frutto viene premuto, lo spremiagrumi si avvia immediatamente. Quando il frutto viene rimosso dalla testa a cono, il motore si ferma automaticamente. Il motore può essere fermato e avviato sollevando e premendo il frutto sulla testa a cono, o la direzione di rotazione della testa dello spremiagrumi a cono può essere cambiata per aumentare la quantità di succo.

Rimuovere la tazza del succo dalla base di alimentazione prima di versare.

Attenzione: se si applica troppa pressione al cono di spremitura, il motore potrebbe bloccarsi.

Dopo l'uso

Scollega l'elettrodomestico.

Rimuovi il cono, il filtro, il contenitore per il succo e l'albero di trasmissione dall'elettrodomestico e puliscili.

Consigli per la spremitura

Il succo di agrumi deve essere consumato immediatamente e non conservato in contenitori metallici.

Il succo d'agrumi è ideale per dei mix di succhi.

Il succo appena spremuto dona ai cocktail un gusto pungente e un sapore più buono. Anche il succo di limone è delizioso nel tè caldo e aiuta ad aumentare le difese immunitarie se sei raffreddato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollega lo spremiagrumi prima di pulirlo.

La base non deve essere immersa in acqua o in altri liquidi o tenuta sotto l'acqua corrente in quanto c'è il rischio di shock elettrico.

I coni per spremere, il filtro e il contenitore per il succo possono essere lavati in lavastoviglie.

Pulisci la base con un panno umido.

Se utilizzi di frequente il beccuccio sul contenitore, si potrebbe accumulare della polpa nel beccuccio, perciò puliscilo dopo ogni utilizzo.



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.