

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Molino a cafe



Referencia : DOD190
Versión : 1.5
Idioma : Español



Manual de Instrucciones

Usted ha comprado un producto de la marca LIVOO y le damos las gracias. Tomamos un gran cuidado en el diseño, la ergonomía y en simplificar la utilización de nuestros productos. Esperamos que este producto le dé completa satisfacción.

INSTRUCCIONES GENERAL DE SEGURIDAD

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO Y GUARDELAS PARA CUALQUIER NECESIDAD ADICIONAL.

La operación o el uso incorrecto probablemente causarán daño al aparato y provocarán lesiones al usuario. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad. Sólo utilice este aparato para el fin para el que ha sido diseñado; declinamos toda responsabilidad en caso de daños por el mal uso o mal manejo.

1. Este aparato no debe ser utilizado por los niños. Mantenerlo y su cable fuera del alcance de los niños.
2. Este aparato puede ser utilizado por las personas con alguna incapacidad físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de una manera segura del aparato y comprenden los riesgos involucrados.
3. Los niños no deben jugar con el aparato
4. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales

Manual de Instrucciones

- por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno.
5. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.
 6. No toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas, con desnudos pies.
 7. Desconecte el aparato si hay problema de funcionamiento.
 8. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna forma.
 9. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando está en funcionamiento
 10. Nunca mover el aparato cuando esta functionando.
 11. Proteja el aparato de la humedad y de la helada.
 12. Nunca utilice el cable si muestra algún signo de daño. En ese caso, todas las reparaciones deben ser realizadas por un electricista calificado y competente (*).
 13. Desconecte el aparato si está sin vigilancia y antes del montaje, el desmontaje o de él limpieza.
 14. Apagará el aparato y desconectarlo de la toma antes de cambiar los accesorios o de acercar las partes en movimiento en el momento de la utilización.
 15. No toque las láminas de copa y no inserte cualquier objeto (cuchillos, tenedores, cucharas, etc.) en el tazón mientras que el producto está en marcha
 16. Todos los aparatos están sometidos a un control calidad severa. Pruebas prácticas de utilización son hechas con

Manual de Instrucciones

aparatos tomados al azar, lo que explica rastros eventuales de utilización

17. Aleje el aparato, su base y el cable de alimentación de toda fuente de calor, de toda superficie mojada o resbaladiza, de ángulos vivos.
18. La caldera es sólo para ser usado con el soporte proporcionado.
19. Nunca sumerja la base, el cable de alimentación o la toma del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo. Nunca lo coloque en la lavadora de platos.
20. La garantía cubre los defectos de fabricación y el uso únicamente doméstica. Todo desguace o deterioro que resulta del incumplimiento de las instrucciones de utilización no entra en el marco de la garantía.
21. No utilice tapones abrasivos para la limpieza.
22. No llena encima o abajo del nivel máximo, o por debajo del nivel mínimo.
23. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de temporizador externo o un sistema de control remoto.
24. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo
25. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
26. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento, gracias para mandar al debajo de párrafo "Limpieza" en el manual.
27. En cuanto a la utilización de los accesorios, el tiempo de

Manual de Instrucciones

utilización y el arreglo de las velocidades, refiérase a los párrafos a continuación de la reseña.

28. Precauciones deben ser tomadas en el momento de la manipulación de las láminas cortantes, mientras que se vacía y se limpia la tapa.

(*)**Electricista competente:** Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

MEDIDAS PARTICULARES

ADVERTANCIA

1. Jamás toque las láminas cuando la máquina es conectada.
2. Aleje los dedos, los trajes, los cabellos y los utensilios del aparato que cuelgan la mezcla con el fin de disminuir los riesgos de heridas corporales graves o de daños al aparato.
3. Utilice el aparato no más de 10 segundos a la vez, déjelo reposar un poco antes de la utilización próxima para evitar todo recalienta.

Manual de Instrucciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: **220 V - 240 V ~ 50 Hz - 60 Hz**

Potencia: **210 W**

KB: **30 segundos con periodos de descanso de 1 min, 3 ciclos (tiempo máximo de funcionamiento continuo)**

DESCRIPCIÓN

Cubierta de
conservación
hermética

Cubierta



Tazón con cuchilla

Botón



Base del motor

USO

Tenga cuidado de no sobrecargar la unidad. No coloque granos de café más allá del borde de la unidad. Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón (excepto el motor). Limpie y seque todos los elementos. Asegúrese de haber retirado todos los materiales de embalaje.

1. Para poner en marcha el molinillo de café, llene el tazón con cuchilla, coloque la tapa transparente y fíjela en la parte del motor. Coloque la unidad en un espacio de trabajo plano y estable. Pulse el

Manual de Instrucciones

interruptor de encendido/apagado. Para detenerla, simplemente suelte el interruptor de encendido/apagado.

2. Durante la molienda, si polvo de café comienza a acumularse en el borde del aparato, fuera del alcance de la cuchilla, agite el aparato suavemente para que el polvo de café vuelva a caer en el interior.
3. Después de moler el café, retire la tapa transparente de la parte del motor y vierta el café molido. Para mayor precisión, utilice las calibraciones que se encuentran en el lateral de la tapa transparente

Notas:

- Para obtener sabores óptimos, se recomienda moler los granos de café inmediatamente antes de preparar café.
- Si se muele una cantidad excesiva, utilice la tapa de cierre para cubrir el café y almacenarlo mejor.
- El grado de molido del café se ve influenciado por la cantidad de granos de café que se añaden y la duración del proceso de molienda.
Cuanto más tiempo se muele el café en grano, más fino será el polvo de café. Al moler de a pulsos, se obtiene un polvo de café más grueso.

Grado de molienda	Gramos	Hora
Gruesa	70 g	30 s
Medio	50 g	30 s
Fina	30 g	30 s

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Desenchufar el aparato
2. Retirar la tapa y limpiarlo con agua jabonosa
3. Utilizar un paño suave para limpiar el depósito y el bloque motor.
4. Nunca sumerja la base del aparato en agua.

Manual de Instrucciones



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.