

Barbecue Standgrill



Referenz: DOM297
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF.

Eine inkorrekte Bedienung oder Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde; Wir weisen sämtliche Verantwortung im Fall von Schäden aufgrund von inkorrektur Verwendung oder falschem Umgang von uns.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgebraachten Versorgungsspannungsangabe ereinstimmt.

Bedienungsanleitung

2. Da durch die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen nicht alle Gefahren ausgeschlossen werden können, so sehen Sie bitte ebenfalls persönliche Sicherheitsvorkehrungen vor.
3. Lassen Sie niemals das Gerät unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
4. Halten Sie das Gerät und das Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und unter Aufsicht.
7. Das Gerät darf keinesfalls von Kindern, selbst über 8 Jahren oder mehr, noch von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person

Bedienungsanleitung

beaufsichtigt, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.

8. Um Gefahren zu vermeiden, muss das Stromkabel bei Beschädigung vom Hersteller oder seinem Kundendienstbeauftragten oder einer Elektriker durchgeführt werden(*).
9. Achten Sie darauf, dass das Netzmaterial nicht in Kontakt mit scharfen Geräten oder Kanten kommt. Halten Sie es von heißen Objekten oder züngelnden Flammen fern. Ziehen Sie immer den Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
10. Versichern Sie sich, dass keine Gefahr eines unbeabsichtigten Herausziehens der Kabel (ebenso für Verlängerungskabel gültig). Das gleiche gilt für Stolperunfälle im Haushalt.
11. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, versichern Sie sich, dass der Energieverbrauch des Geräts dem maximal zulässigen Wert seiner Kategorie entspricht. Sollte dies nicht der Fall, riskiert man die

Bedienungsanleitung

Überhitzung des Kabels und / oder des Steckers.

12. Das Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht zu gewerblichen Zwecken.
13. Niemals das Gerät oder das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
14. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, trennen Sie es augenblicklich vom Stromnetz. Lassen Sie es vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann prüfen, um Elektroschocks zu vermeiden.
15. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerätegehäuse zu öffnen.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder fettigen Händen, oder wenn das Gerät selbst Feuchtigkeit ausgesetzt sein sollte.
17. Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder fettigen Händen.

Bedienungsanleitung

18. Niemals das Gerät in die Nähe von heißen Oberflächen bringen.
19. Nur Zubehör/Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden.
20. Bewegen Sie das Gerät bitte nie durch das Ziehen am Netzkabel. Das Kabel muss so gestellt sein, dass es sich nicht verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel bitte nicht um das Gerät herum und knicken Sie es nicht.
21. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile, hitzebeständige Oberfläche.
22. Ziehen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht Gebrauch ist.
23. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
24. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist, bevor Sie die Accessoires einfügen, entnehmen oder säubern. Es ist absolut notwendig, die Zusatzteile aus dem Gerät vor dem Säubern zu entnehmen.

Bedienungsanleitung

25. Lassen Sie das Gerät auskühlen und entnehmen Sie die Accessoires, bevor Sie den Reinigungsvorgang vornehmen.
26. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
27. Behalten Sie diese Bedienungsanleitung mit dem Gerät auf. Sollte das Gerät von Drittpersonen in Gebrauch genommen werden, muss die Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen werden.
28. Befördern Sie niemals das Gerät, solange es noch heiß ist.
29. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:
 - Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen


Bedienungsanleitung

- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

30. **WARNUNG:** Holzkohle oder die Heizöl gleichartigen Brennstoffe soll mit diesem Gerät nicht benutzt sein.

31. Füllen Sie stets die Tank mit Wasser bevor Sie das Gerät einschalten. Das Wasser hilft, die Tank abzukühlen, vermindert den Aufbau von Rauch und vereinfacht die Reinigung.

32. Stellen Sie sicher, dass der Wasserpegel während des Gebrauchs die ganze Zeit zwischen der 'Min.' und der 'Max.' Markierung bleibt.



← — — Max.

Wasserpegelanzeige

← — — Min.

Wasserpegelanzeige

Die

Wasserpegelanzeige befindet sich innerhalb der Tank.

33. Das Gerät darf nicht ohne Wasser verwendet werden.

Bedienungsanleitung

34. In Bezug auf die Anweisungen zur Reinigung von Oberflächen in Kontakt mit Lebensmitteln, beziehen Sie sich bitte auf den Absatz unten in diesem Handbuch.
35. Das Gerät ist nur für den Innengebrauch.

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bedienungsanleitung



Achtung : Achtung, heiße Oberfläche Gerät kann während der Nutzung heiss werden

NEHMEN SIE DAS GERÄT NICHT in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten oder Wasserquellen in Betrieb.

NICHT REINIGEN UND DIE METALLISCHEN TEILE DES GERÄTES NICHT BERÜHEN, wenn er noch warm ist

VERWENDEN SIE KEINEN SCHNEIDENDEN GEGENSTÄNDE, wenn Sie das Gerät in Verwendung nehmen.

Holzkohle oder ähnliche brennbare Kraftstoffe müssen nicht mit diesem Gerät verwendet