

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Bilancia da cucina digitale



Riferimento: DOM354
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Leggi attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Leggi attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare la bilancia da cucina. Conserva il manuale per consultazioni future.

1. La bilancia da cucina è solo per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo (medico o commerciale) non è consentito.
2. Posiziona sempre la bilancia su una superficie piana e stabile. Non appoggiarla sul bordo di un tavolo o su una superficie da lavoro.
3. La bilancia è una pesa elettronica di precisione: utilizzala con attenzione. Non provare a smontarla ed evita forti vibrazioni e colpi.
4. Non schiacciarla, non farla cadere, non far cadere oggetti sulla bilancia.
5. Non appoggiare oggetti sulla bilancia.
6. Non esporla alla luce diretta del sole. Tenerla lontano da fonti di calore e umidità.
7. I bambini non devono giocare con la bilancia.
8. Non sovraccaricare la bilancia (peso massimo: 5 Kg).
9. Se il risultato non è mostrato correttamente, controlla che le batterie tocchino correttamente i punti di contatto. Sostituisci le batterie se la bilancia non è stata usata a lungo e prova a riaccendere la bilancia.
10. Evita di utilizzare la bilancia in luoghi in cui i campi magnetici potrebbero interferire con i dati trasmessi dalla bilancia.
11. Quando sposti la bilancia in un luogo con una differenza di temperatura di più di 10°C, lascia ferma la bilancia per almeno due ore prima di avviarla.
12. Non immergerla in acqua o altro liquido e non esporla a schizzi.

Caratteristiche del Prodotto

1. Tasto On/Spegnimento automatico/Tasto off
2. Peso massimo: 5kg
3. Precisione: 1g/
4. Funzione tara
5. Due unità di misura per il peso: g-lb:oz
6. Due unità di misura del volume: ml-fl'oz
7. Indicatore batteria scarica/sovraccarico
8. Funziona con 1 batteria
9. Schermo LCD

Specifiche tecniche

Batteria : 1 x CR2032 3V

Manuale di Istruzioni

Funzionamento dei tasti



Tasto on/ off/Zero/Tara



Unità Conversione: g-lb:oz, ml-fl'oz

Funzionamento display LCD



: valore negativo

g: unità di peso



: peso tara

lb: oz: unità di peso

ml

: unità di volume

fl'oz: unità di volume



modalità peso




modalità latte




modalità volume dell'acqua


Per inserire o sostituire la batteria



1. Dalla base della bilancia, rimuovi con attenzione il coperchio dello scomparto della batteria seguendo la direzione della freccetta. Rimuovi lo strato isolante prima dell'uso.



2. Rimuovi la batteria usata con l'aiuto di un oggetto appuntito, per sostituirla con una nuova.




3. Dopo aver inserito la batteria nuova, riposiziona il coperchio dello scomparto della batteria e spingilo indietro.

Attenzione: l'errata polarità causerà un impatto permanente sulle parti elettroniche.

Manuale di Istruzioni

Funzionamento




Prima dell'uso, appoggia la bilancia su una superficie solida e piana. Posiziona un recipiente o ciotola (se utilizzati) sulla bilancia prima di metterla in funzione.



Tocca delicatamente il tasto  per accendere la bilancia.




Il display LCD della bilancia mostrerà i valori di avvio non appena si accende.



Aspetta finché non compare "0" sul display.



Appoggia il prodotto da pesare sulla bilancia (o nel recipiente se necessario). Il display LCD mostrerà il peso rilevato.



Dopo la pesatura, tocca il tasto  per 3 secondi per spegnere la bilancia, oppure dopo circa 2 minuti di inutilizzo, la bilancia si spegnerà automaticamente.

Modalità conversione

La bilancia è dotata di tre modalità di peso. Per pesare i diversi prodotti, l'utente può selezionare la modalità di pesatura richiesta toccando il tasto "UNIT" per cambiare la modalità desiderata: modalità peso, modalità volume del latte o modalità volume dell'acqua. Nell'angolo a sinistra dello schermo LCD compare il tipo di modalità di pesatura scelta.


Conversione unità:

La bilancia è dotata sia del sistema metrico (g, ml) che di quello imperiale (lb:oz, fl'oz), l'utente può selezionare l'unità di misura cambiando da g a lb:oz o da ml a fl'oz.


Quando la bilancia è accesa, seleziona l'unità di misura toccando per 3 secondi il tasto  finché non compare l'unità di misura desiderata, g/lb:oz o ml/fl'oz.

Manuale di Istruzioni


1. Modalità peso



2. Modalità volume del latte



3. Modalità volume dell'acqua




Funzione tara


La funzione tara ti permette di pesare un altro prodotto subito dopo aver pesato il primo, senza però rimuoverlo dalla bilancia.



Tocca delicatamente il tasto  per accendere la bilancia.



Aspetta finché non compare "0" sul display. Metti il contenitore sulla bilancia.




Il display LCD mostrerà il peso del contenitore.



Tocca il tasto  per azzerare il peso del contenitore (si resetta)



Nell'angolo in basso a sinistra comparirà l'icona  che significa che è attiva la funzione tara.



Aggiungi gli ingredienti nel contenitore.



Il display LCD mostrerà solo il peso degli ingredienti.

Tocca di nuovo il tasto  per pesare un nuovo ingrediente.

Manuale di Istruzioni

Valore negativo



Il display mostrerà un valore negativo (vedi il funzionamento del display LCD), se è stato

rimosso un peso dalla bilancia. Tocca il tasto  per azzerare il valore negativo. Sul display comparirà di nuovo il valore "0".


Segnalazione di errore



Il simbolo "Lo" sul display indica che la batteria è quasi esaurita. Sostituiscila con una batteria nuova.

Il simbolo "Err" sul display indica che la bilancia è sovraccarica. Interrompi l'utilizzo per evitare possibili danni alla bilancia.

Pulizia e manutenzione della bilancia




1. Appoggia la bilancia su una superficie solida e piana prima dell'uso.
2. Evita di colpire o far cadere la bilancia in quanto potrebbe danneggiarsi.
3. Non sovraccaricare la bilancia e non appoggiare oggetti pesanti su di essa quando non è in funzione.




1. Maneggia la bilancia con cura in quanto è uno strumento elettronico di gran precisione.
2. Non immergere la bilancia in acqua o altro liquido. Tenere la superficie asciutta.
3. Pulisci la bilancia con un panno morbido umido, non utilizzare prodotti chimici o abrasivi.
4. Fare attenzione a non entrare in acqua nel corpo del dispositivo


Consigli per la batteria



- * Se la bilancia non viene utilizzata per lunghi periodi, si consiglia di rimuovere la batteria per evitare danni alla bilancia causati da una possibile perdita.
- * Tieni la batteria lontano dalla portata dei bambini.




- * Non mischiare batterie vecchie e nuove, con diverse composizioni o di diverse marche, in modo da evitare possibili perdite o esplosioni.
- * Non scaldare o deformare le batterie e non esporle al fuoco.



- * Le batterie scariche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.
- * Verifica con le autorità locali il corretto riciclo delle batterie.

Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Per salvaguardare l'ambiente, smaltisci le batterie secondo le normative vigenti. Gettale in un contenitore di batterie apposito o portale da un rivenditore. Non ricaricare le batterie, non smontarle, non gettarle nel fuoco, non esporle ad alte temperature o alla luce diretta del sole, non incenerirle.

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso