

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Ventilador de torre



Referencia: DOM384
Versión: 1.4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR



Manual de instrucciones

Ha adquirido un producto de marca LIVOO y le damos las gracias por ello. Prestamos mucha atención al diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto satisfaga plenamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión de alimentación indicada en la placa indicadora del aparato se corresponde adecuadamente a la de su instalación eléctrica.
2. Ninguna responsabilidad puede ser asumida en caso de daños causados por el incumplimiento de este manual por el usuario o por el uso o manipulación incorrecta.
3. Este aparato está destinado sólo para uso doméstico y **PARA USO INTERNO.**
4. Use este aparato sólo como se indica en el método de funcionamiento.
5. Ensamble completamente el ventilador antes de encenderlo.
6. Antes de cada uso, asegúrese de que el cable de

Manual de instrucciones

alimentación está en buen estado.

7. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente capacitadas (*) para evitar cualquier riesgo.
8. Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
9. No manipule el enchufe del aparato con las manos mojadas o pies.
10. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad reales al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños menores de 8 años de edad sin vigilancia.
11. Los niños pequeños, los ancianos o las personas con discapacidad no deben ser expuestos directamente al aire del ventilador durante largos períodos.
12. Cuando desconecte el cable de alimentación, extraígallo siempre de la clavija. No tire del propio cable.
13. Siempre desconecte el aparato de su punto de enchufe cuando no utilice el aparato, antes de moverlo o limpiarlo.
14. Nunca introduzca los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de las rejillas de ventilación.
15. Asegúrese de que el ventilador siempre se coloca sobre

Manual de instrucciones

una superficie plana, seca y estable.

16. No use el ventilador cerca de una ventana. La lluvia puede causar riesgos de descargas eléctricas.
17. No coloque el ventilador o sus partes cerca de un horno, un aparato de cocina o cualquier otra fuente de calor.
18. Nunca intente desmontar o reparar el aparato usted mismo. En caso de reparación por una persona no cualificada, la garantía se anula.
19. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no utilice este producto con las manos mojadas, no derrame líquido sobre el producto ni lo sumerja en agua.
20. Es necesaria una vigilancia directa cuando el aparato sea utilizado cerca de niños o personas con discapacidad.
21. No utilice en exteriores (sólo para uso interno). Este aparato no es apto para el uso industrial o al aire libre.
22. Evite el sobrecalentamiento del dispositivo mediante la prevención del bloqueo de la entrada y salida de aire. Limpie todas las entradas y salidas de vez en cuando para quitar el polvo acumulado.
23. Deje un espacio seguro de 50 cm alrededor del ventilador, por arriba y en los lados, y un espacio seguro de 120 cm en el frontal.
24. Este aparato no está diseñado para ser utilizado con un temporizador externo o un sistema de control remoto.
25. Asegúrese de que el ventilador se desconecta de la

Manual de instrucciones

toma eléctrica antes de retirar la protección.

26. Este aparato está diseñado para ser utilizado dentro de la casa o en aplicaciones similares, tales como:

- . zona de la cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
- . por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- . casas
- . entornos de "alojamiento y desayuno".

(*) **Electricista calificado competente:** departamento post-venta del fabricante o el importador o cualquier otra persona cualificada, aprobada y autorizada para llevar a cabo este tipo de reparación para evitar cualquier peligro. En cualquier caso, debe enviar el aparato a este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

Información :

- NUNCA CUBRA EL ARTEFACTO, ni siquiera temporalmente, porque podría recalentarse y generar un riesgo de incendio.
- No use el ventilador cerca de una ducha, bañera o una piscina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje : 220-240V~ 50-60Hz

Potencia : 45W

3 Velocidades

Clase II



Manual de instrucciones


Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Velocidad máxima de aire del ventilador	F	29,83	m3/min
Entrada de energía del ventilador	P	40,90	W
Valor del servicio	SV	0,73	(m3/min)/W
Consumo de energía en espera	P SB	-	W
Consumo de energía en modo apagado	P off	0	W
Nivel de energía de sonido del ventilador	L WA	54,61	dB(A)
Velocidad máxima de aire	c	2,85	meters/sec
Consumo estacional de electricidad	Q	13,09	kWh/a
Medidas estándar para el valor del servicio	GB/T 13380: 2007		
Detalles del contacto para obtener más información	DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France		

Ensamblaje


Atención: el ventilador solo puede usarse si cuenta con la base de apoyo (base 1 y base 2).

Atención: siempre desconecte el aparato antes de ensamblarlo.

Para ensamblarlo, consulte la figura: coloque primero la base 1 (C) luego, la base 2 (D) en el cuerpo, asegurándose de bloquear los 4 tornillos que se proporcionan (E);



- A. Perilla del cronómetro
- B. Interruptor de velocidad
- C. Base 1
- D. Base 2
- E. Tornillos de unión




USO

Antes de usarlo por primera vez

- Lea estas instrucciones antes de usarlo y manténgalas en un lugar seguro. Si le da este ventilador a alguien más, también entréguele las instrucciones.
- Retire todo el empaque, pero guárdelo hasta que esté seguro de que el ventilador está funcionando.
- Desenrolle completamente el cable e inserte el enchufe eléctrico en un punto de conexión a tierra en la pared.
- El ventilador ya está listo

Manual de instrucciones

1. Asegúrese de que el voltaje local corresponda al voltaje del aparato.
2. Gire la perilla de velocidad a la velocidad seleccionada: 0 (apagado) y las velocidades 1, 2, 3 corresponden a Bajo, Medio, Alto.
3. Para activar la oscilación (derecha-izquierda), gire la figura correspondiente para alinear con la pequeña flecha en la posición del medio de "VELOCIDAD" (consulte la imagen de referencia a un lado).



1 = Velocidad mínima con osc. 2 = Velocidad media con osc. 3 = Velocidad máxima con osc.

4. Cronómetro: para configurar el tiempo, gire la perilla del cronómetro (A) hacia la derecha a la posición correspondiente al tiempo deseado (0-120 min.); para hacer funcionar el aparato de manera continua, y por lo tanto, excluir el uso del cronómetro, gire la perilla hacia la izquierda a la posición "ENCENDIDO".

Para apagar el aparato, gire a la posición "0" alineando hacia la flecha pequeña en la posición del medio de "VELOCIDAD" o gire la perilla del cronómetro a la posición "APAGADO", y luego retire el enchufe del tomacorriente.

5. ¡Nunca toque las aspas con las manos o con cualquier objeto!
6. No jale el cable demasiado. Si se daña después de mucho uso, hágalo reparar por un electricista.

Advertencia: Cuando no lo use por períodos prolongados, el enchufe siempre se debe retirar del tomacorriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. En primer lugar asegúrese de que el ventilador está apagado y retire el enchufe de la toma de corriente.
2. No limpie hasta que el aparato se enfríe completamente.
3. Limpieza de la parte externa: Limpie la parte externa con un paño suave.
4. Nunca use limpiadores abrasivos ni objetos puntiagudos (por ejemplo cepillo exfoliante o un cuchillo) para la limpieza
5. **Advertencia:** No sumerja el aparato en agua u otros líquidos. Es un peligro para la vida debido a la posibilidad de una descarga eléctrica
6. Cuando no se utiliza el aparato, éste, todos sus accesorios y el manual de instrucciones deben guardarse en un lugar seguro y seco.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo