

Torre de Ventilação



Referência: DOM384
Versão: 1.4
Língua: Português

Manual do utilizador

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Não se assume responsabilidade por quaisquer danos causados pela falta de cumprimento das instruções do manual por parte do utilizador ou um uso ou manipulação errada.
3. Este aparelho destina-se apenas à UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA e PARA USO INTERNO.
4. Deve apenas utilizar este aparelho conforme indicado no manual de instruções.
5. Monte completamente o ventilador antes do início.
6. Antes de cada utilização, deve garantir que o cabo de alimentação está em boas condições.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma

Manual do utilizador

pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).

8. Nunca mergulhe o aparelho, o seu cabo de alimentação ou a ficha na água ou noutro.
9. Não deve manipular a ficha do aparelho com as mãos molhadas.
10. Este aparelho podem ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.
11. Crianças jovens, idosos ou pessoas com deficiência não devem ser expostas diretamente ao ar da ventoinha durante longos períodos.
12. Quando desconectar o cabo de alimentação, deve sempre tirar a ficha da tomada. Não deve puxar o cabo em si.
13. Sempre desconecta o dispositivo do aperto se for esfero sem supervisão e antes da assembléia, ou a limpeza.
14. Nunca deve inserir os seus dedos, lápis ou quaisquer outros objetos nas grelhas de ventilação.

Manual do utilizador

15. Deve garantir que a ventoinha está sempre colocada numa superfície lisa, seca e estável.
16. Não deve colocar a ventoinha perto de uma janela. A chuva pode causar um risco de choques elétricos.
17. Não deve colocar a ventoinha ou partes desta perto de um forno, um aparelho de cozinhar ou qualquer outra fonte de calor.
18. Nunca deve tentar desmontar ou reparar o seu aparelho. Em caso de reparação por parte de uma pessoa não qualificada, a garantia é nula.
19. Para reduzir o risco de um choque elétrico, nunca deve operar este produto com mãos molhadas, derramar líquido em cima do produto ou mergulhar este na água.
20. É necessária uma supervisão de perto quando o seu aparelho está a ser utilizado perto de crianças ou pessoas com uma invalidez.
21. Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre em ambientes secos.
22. Deve evitar sobreaquecer o aparelho ao prevenir o bloqueio de entrada e saída de ar. Deve limpar todas as entradas e saídas de tempo em tempo, para remover o pó acumulado.
23. Deixar num espaço seguro de 50 cm à volta da ventoinha, em cima e em ambos os lados, e um espaço seguro de 120 cm à frente.
24. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um

Manual do utilizador

temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

25. Assegure de que o ventilador esteja desligado da tomada de energia antes de remover a proteção.
26. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - . áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - . casas de fazenda.
 - . uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - . ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECIAIS

Informações:

- NUNCA DEVE COBRIR O APARELHO, mesmo temporariamente, uma vez que este pode sobreaquecer e causar o risco de um fogo.
- Não deve utilizar esta ventoinha perto de um chuveiro, banheiro ou uma piscina.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem : 220-240V~ 50-60Hz

Potência : 45W

3 velocidades

ClasseII



Manual do utilizador


Descrição	Símbolo	Valor	Unidade
Máxima taxa de fluxo do ventilador	F	29,83	m ³ /min
Entrada de energia do ventilador	P	40,90	W
Valor do serviço	SV	0,73	(m ³ /min)/W
Consumo de energia do modo de espera	P SB	-	W
Consumo de energia do modo "Off" [Desligado]	P off	0	W
Nível de energia do som do ventilador	L WA	54,61	dB(A)
Velocidade de ar máxima	c	2,85	meters/sec
Consumo de eletricidade sazonal	Q	13,09	kWh/a
Padrão de medição para o valor de serviço	GB/T 13380: 2007		
Detalhes de contato para obter mais informações	DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France		

Conjunto


Atenção: o ventilador pode somente ser usado se completo com a base de suporte (base1 e base 2).

Atenção: sempre desconecte o aparelho antes de montá-lo.

Para montá-lo, consulte a figura: posicionando primeiro a base1 (C) depois a base 2 (D) no corpo, se certificando de travar com os 4 parafusos fornecidos (3);



- A. Botão do cronómetro
- B. Interruptor de velocidade
- C. Base 1
- D. Base 2
- E. Parafusos de anexação



USO


Antes do primeiro uso

- Leia essas instruções antes de usar e mantenha elas seguras. Se você dar este ventilador para alguém, dê também as instruções.
- Remova toda a embalagem, mas retenha elas até que você fique satisfeito de que o ventilador funciona.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação e insira o conector elétrico em um ponto de conexão aterrado na parede.
- O ventilador agora está pronto

1. Assegure de que a tensão local corresponde com a tensão do aparelho.

Manual do utilizador

2. Gire o botão de velocidade selecionando a velocidade: 0 (desligado) e velocidades 1, 2, 3 correspondem a Baixa, Média, Alta.
3. Para ativar a oscilação (direita-esquerda), gire a figura correspondente para alinhar a seta pequena na posição média de "SPEED" (consulte uma imagem de ref. na lateral).



1 = Velocidade mínima com Osc. 2 = Velocidade média com Osc. 3 = Velocidade máxima com Osc.

4. Cronómetro: para definir a hora, gire o botão do cronómetro (A) no sentido anti-horário para o tempo de operação desejado (0-120 min.); para operar o aparelho de uma maneira contínua e, portanto, excluir o uso do cronómetro, gire o botão no sentido anti-horário para a posição "ON".

Para desligar o aparelho, gire a posição "0" alinhando para a seta pequena na posição média de "SPEED" ou gire o botão do cronómetro para a posição "OFF" e em seguida remova o conector da tomada.

5. Nunca toque as lâminas com as mãos ou um objeto!
6. Não empurre muito no cabo. Se for danificado após um longo uso, conserte usando um eletricitista.

Aviso: Quando não estiver em uso por longos períodos, o conector sempre deve ser removido da tomada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Deve primeiro garantir que a ventoinha está desligada e deve retirar o a fica do aparelho da tomada.
2. Não deve limpar o aparelho até este ter arrefecido por completo.
3. Limpeza da estrutura externa: limpe a estrutura externa com um pano macio.
4. Nunca deve utilizar agentes de limpeza abrasivos ou objetos afiados (por ex. escova de lavagem ou faca) para limpeza. Nunca deve utilizar líquidos corrosivos que possam danificar a tinta, o metal ou o plástico!
5. **Advertência:** Não deve mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos. Existe perigo de vida devido a um choque elétrico.
6. Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, deve arrumar este bem com os acessórios e o manual de instruções num local seguro e seco.

Manual do utilizador

A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)



(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 /EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.



Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos .