

LIVOO

Feel good moments

Manuale di istruzioni

Ventilatore a torre



Riferimento: DOM384
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

WWW.LIVOO.FR

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto dal marchio LIVOO. Prestiamo grande attenzione a design, ergonomia e semplicità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo possa essere completamente soddisfatto di questo prodotto.

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima di collegare l'apparecchio, verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio corrisponda a quello della rete domestica.
2. Non assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dal non rispetto del presente manuale da parte dell'utente o utilizzo improprio.
3. Questo apparecchio è stato progettato SOLO PER USO DOMESTICO e PER USO INTERNO.
4. Utilizzare questo apparecchio solo come indicato nel metodo di funzionamento.
5. Assemblare completamente il ventilatore prima di iniziare a usarlo.
6. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia un buone condizioni.

Manuale di istruzioni

7. Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, esso deve essere sostituito dal rivenditore, il suo servizio post-vendita o da parte di una persona con capacità simili onde evitare qualsiasi pericolo.(*)
8. Il dispositivo, il suo cavo di alimentazione o la spina non devono mai essere immersi in acqua o altri liquidi.
9. Non toccare la spina dell'apparecchio con le mani umide o piedi.
10. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorveglino l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non deve essere effettuata da bambini a meno che non abbiano oltre 8 anni e sotto supervisione.
11. Bambini, anziani o disabili non devono essere esposti direttamente all'aria proveniente dal ventilatore per lunghi periodi.
12. Quando si scollega il cavo di alimentazione, rimuovere sempre dalla spina. Non tirare per il cavo.
13. Scollegare sempre l'apparecchio dalla sua presa quando non è utilizzato, prima di spostarlo o pulirlo.
14. Non inserire mai le dita, pastelli o qualsiasi altro

Manuale di istruzioni

oggetto attraverso le griglie di ventilazione.

15. Assicurarsi che il ventilatore sia posto sempre su una superficie piana, asciutta e stabile.
16. Non utilizzare il ventilatore accanto a una finestra. La pioggia può causare rischio di scosse elettriche.
17. Non porre il ventilatore o una sua parte accanto a forno, apparecchi per la cottura e qualsiasi altra fonte di calore.
18. Non cercare mai di smontare o riparare l'apparecchio da soli. In caso di riparazione da parte di una persona non qualificata, la garanzia è annullata.
19. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non utilizzare mai questo prodotto con le mani umide, né versare liquidi sul prodotto o immergerlo in acqua.
20. Sorveglianza diretta è necessaria se l'apparecchio è usato in prossimità di bambini o persone disabili.
21. Non utilizzare all'aperto (Solo per uso interno). Questo apparecchio non è idoneo per utilizzo industriale o all'aria aperta.
22. Evitare il surriscaldamento dell'apparecchio prevenendo il bloccaggio dell'ingresso e dell'uscita dell'aria. Pulire periodicamente gli ingressi e le uscite per rimuovere la polvere accumulata.
23. Lasciare uno spazio di sicurezza di 50 cm intorno al ventilatore, al di sopra e nei lati, e uno spazio di sicurezza di 120 cm sulla parte anteriore.
24. Questo apparecchio non è inteso per l'uso con un timer

Manuale di istruzioni

esterno o un sistema di controllo remoto separato.

25. Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla presa elettrica prima di rimuovere la protezione.

26. Questo apparecchio è stato concepito per uso domestico o in applicazioni simili come:

- . aree di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- . da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- . case coloniche
- . ambienti tipo bed and breakfast.

(*)Elettricista qualificato autorizzato : dipartimento post-vendita del produttore, importatore o qualsiasi altra persona qualificata, approvata e autorizzata per condurre questo tipo di riparazione per evitare qualsiasi pericolo. In ogni caso, si deve inviare l'apparecchio a questo elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI SPECIALI PER LA SICUREZZA

Informazioni :

- NON COPRIRE MAI L'APPARECCHIO, anche temporaneamente, in quanto ciò potrebbe surriscaldare e generare un rischio di incendio.
- Non utilizzare il ventilatore in prossimità di docce, vasche da bagno o piscine.

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio : 220-240V~ 50-60 Hz
Potenza : 45W

Classe II



Manuale di istruzioni

3 velocità

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Livello massimo del flusso d'aria	F	29,83	m3/min
Alimentazione del ventilatore	P	40,90	W
Valore del servizio	SV	0,73	(m3/min)/W
Consumo energetico in standby	P SB	-	W
Consumo energetico da spento	P off	0	W
Livello della potenza acustica del ventilatore	L WA	54,61	dB(A)
Massima velocità dell'aria	c	2,85	meters/sec
Consumo elettrico stagionale	Q	13,09	kWh/a
Misurazione standard per il valore del servizio	GB/T 13380: 2007		
Contatti per ricevere ulteriori informazioni	DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France		

Montaggio


Attenzione: il ventilatore può essere usato solo se completo di base (base1 e base 2).

Attenzione: scollegare sempre l'elettrodomestico prima di montarlo.


Per montare il ventilatore, far riferimento alla figura seguente: posizionare prima la base 1 (C) poi la base 2 (D) sul corpo,

assicurandosi che siano ben bloccate

con le 4 viti in dotazione(E);



- A. Manopola del timer
- B. Velocità
- C. Base 1
- D. Base 2
- E. Viti



UTILIZZO

Prima del primo utilizzo


- Leggere le istruzioni prima dell'uso e conservarle per il futuro. Se si presta il ventilatore a terzi, fornire

Manuale di istruzioni

anche le istruzioni.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio ma conservarli finché non si è sicuri che il ventilatore funzioni.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione e inserire la spina in una presa di corrente con messa a terra.
- Il ventilatore è ora pronto all'uso.

1. Assicurarsi che il voltaggio domestico corrisponda a quello indicato sull'elettrodomestico.
2. Ruotare la manopola della velocità per selezionare la velocità che si preferisce: 0 (off) e le velocità 1, 2, 3 corrispondono a Basso, Medio, Alto.
3. Per attivare l'oscillazione (destra-sinistra), ruotare la figura corrispondente fino ad allinearla con la freccia nella posizione centrale della "VELOCITA'" (vedere l'immagine di riferimento a lato).



1 Velocità minima con Oscill. = 2 Velocità media con Oscill. = 3 Velocità massima con Oscill.

4. Timer: per impostare il tempo ruotare la manopola del timer (A) in senso orario sulla posizione corrispondente al tempo di funzionamento desiderato (0-120 min.); per utilizzare l'elettrodomestico in modo continuativo e non utilizzare il timer, ruotare la manopola in senso antiorario su "ON".

Per spegnere l'elettrodomestico, ruotare la manopola sulla posizione "0" allineandola alla freccia piccola nella posizione media della "VELOCITA'" o ruotare la manopola del timer su "OFF" e poi togliere la spina dalla presa.

5. Non toccare le lame con le mani o con altri oggetti!
6. Non tirare troppo il cavo di alimentazione. Se il cavo è danneggiato per l'uso prolungato, farlo riparare da un elettricista.

Avvertenze: Quando l'elettrodomestico non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima assicurarsi che il ventilatore sia spento e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
2. Non pulire finché l'apparecchio non è completamente freddo.
3. Pulizia della parte esterna: Pulire la parte esterna con un panno morbido.
4. Non utilizzare mai agenti pulenti abrasivi od oggetti taglienti (ad esempio, spazzole o coltelli) per pulire. Non usare in liquido corrosivo che può danneggiare la vernice, il metallo o la plastica!
5. **Attenzione** Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. C'è pericolo di vita per scossa elettrica.
6. Quando l'apparecchio non è utilizzato, conservarlo come tutti i suoi accessori e il manuale di istruzioni in un luogo sicuro e asciutto.

Manuale di istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.