

LIVOO
Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Ferro a vapore



Riferimento: DOM405
Versione : 1.4
Lingua: Italiano

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto LIVOO . Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuele di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito, rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Assicurati che il voltaggio domestico corrisponda a quello indicato sull'etichetta.
2. Utilizza il ferro solo per gli usi descritti nel manuale di istruzioni.
3. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno
4. Un'attenta supervisione è necessaria quando si utilizza l'elettrodomestico in presenza di bambini. Non lasciare l'elettrodomestico incustodito quando è collegato alla presa di corrente o quando è sull'asse da stiro.
5. Rischio di scottature toccando le parti metalliche, l'acqua calda o venendo a contatto con il vapore.
6. Tieni il ferro lontano dalla portata dei bambini.
7. Il ferro non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente.

Manuale di Istruzioni

8. Il ferro deve essere utilizzato e appoggiato su una superficie piana e stabile per evitare qualsiasi rischio di caduta. Se il ferro da stiro è riposto su un supporto, assicurarsi che sia stabile.
9. L'apertura di riempimento non deve essere aperta durante l'uso.
10. Rimuovi la spina dalla presa di corrente prima di riempire il serbatoio dell'acqua.
11. Scollega il ferro dalla presa di corrente :
 - Prima di pulirlo
 - Prima di riempire o svuotare il serbatoio dell'acqua
 - Subito dopo l'utilizzo.
12. Non tirare il cavo per scollegare l'elettrodomestico dalla presa di corrente.
13. Non utilizzare mai il ferro con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, o dopo che è caduto o è stato danneggiato in qualche modo. Per evitare il rischio di shock elettrico, non smontare il ferro, ma portalo da un elettricista qualificato perché lo esamini e lo ripari.
14. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto del servizio clienti o da persone qualificate in modo da evitare qualsiasi pericolo(*).
15. Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi superfici calde.
16. L'apparecchio non deve essere azionato da un timer esterno o da un telecomando separato.

Manuale di Istruzioni

17. Non utilizzare mai l'apparecchio con la presa di corrente danneggiata.
18. L'apparecchio deve essere collegato ad una presa di terra.
19. Se si utilizza il ferro da stiro con una prolunga, assicurarsi che abbia una spina a terra e che supporti l'alimentazione dell'apparecchio. Fare attenzione che nessuno si metta in mezzo.
20. Per proteggerti contro il rischio di shock elettrico, non immergere il ferro in acqua o in qualsiasi altro liquido.
21. Non maneggiare il dispositivo né la presa con le mani bagnate.
22. Il ferro non deve essere utilizzato se è caduto, se ci sono segni visibili di danneggiamento o se ha una perdita.
23. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con poca esperienza e conoscenza, purché vengano supervisionati o date loro istruzioni sul corretto e sicuro funzionamento dell'elettrodomestico e comprendano i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
24. Tieni il ferro e il suo cavo di alimentazione lontano da bambini con meno di 8 anni, quando è in funzione o si sta raffreddando.
25. Solo personale qualificato e autorizzato può riparare l'elettrodomestico. Qualsiasi riparazione che non rispetta

Manuale di Istruzioni

gli standard di sicurezza può aumentare considerevolmente il livello di rischio per l'utente!

26. Non aggiungere mai profumo, aceto o altri liquidi chimici al serbatoio; potrebbero danneggiare l'apparecchio.
27. Pericolo di ustioni: La piastra diventa estremamente calda durante l'uso. Non toccarla perché ci si potrebbe bruciare. Fare attenzione anche quando si utilizza la funzione vapore, perché potreste bruciarvi.
28. Il ferro deve essere utilizzato solo con lo zoccolo fornito
29. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - . cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - . fattorie
 - . dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali; bed and breakfast

(*) Elettricista competente e qualificato: servizio post vendita del produttore o importatore o qualsiasi persona che è qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare qualsiasi pericolo. In qualsiasi caso, porta l'elettrodomestico all'elettricista.


SPECIFICHE

220-240V ~ 50-60Hz
2100w

Manuale di Istruzioni

DESCRIZIONE

1. Manopola temperatura ferro
2. Interruttore on/off
3. Pulsante vapore continuo
4. Serbatoio dell'acqua removibile
5. Posaferro
6. Cavo dell'alimentazione
7. Cavo + tubo vapore
8. Spia dell'acqua
9. Spia pronto
10. Spia riscaldamento
11. Spia dell'alimentazione
12. Pulsante vapore breve



UTILIZZO

1. Estrarre il serbatoio dell'acqua (4) e riempirlo fino al livello MAX.
2. Accendere la stazione di vapore muovendo l'interruttore ON/OFF (2), la spia dell'alimentazione (3) si accende.
3. Regolare il termostato del ferro su MAX per stirare con il vapore.

NOTA: durante l'operazione di riempimento, prestare attenzione che l'acqua non fuoriesca.

STIRATURA A VAPORE

1. Impostare la temperatura del ferro sulla posizione del vapore "COTONE-LINO" girando la manopola (1). A questa temperatura possono essere stirati tutti i tipi di tessuti.
2. Attendere che la spia del vapore (9) si accenda e che la luce del pulsante del vapore (10) si spenga. Premere il pulsante (3) sul ferro per rilasciare il vapore continuo dai fori sulla piastra.
3. Per fermare il vapore continuo, si pregare di premere il pulsante del vapore per poco (12).
4. Per un getto singolo di vapore, premere il pulsante del vapore breve (12). Rilasciare il pulsante e il vapore si fermerà.

Manuale di Istruzioni

NOTA: durante il funzionamento iniziale del ferro, alcune gocce di acqua con vapore possono uscire dalla piastra fino a quando la temperatura si stabilizza. Si consiglia di dirigere i primi getti di vapori su un indumento vecchio fino a quando si ottiene un getto di vapore stabile e uniforme.

Quando si esaurisce l'acqua all'interno del serbatoio, fare quanto segue:

- Posizionare l'interruttore on/off su off (2).
- Premere il pulsante di richiesta del vapore sul ferro (3) per fare in modo che si interrompa subito l'erogazione di vapore dal serbatoio.
- Posizionare il ferro sul posaferro (5)
- Scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa.
- Riempire con attenzione come descritto in precedenza.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Assicurarsi di scollegare sempre il dispositivo dalla presa elettrica.

È possibile utilizzare l'acqua normale del rubinetto. Tuttavia, poiché l'acqua dura, per sua natura, contiene calcare, che può causare un accumulo di calcare nel serbatoio, nelle zone di acqua dura si consiglia di utilizzare una soluzione di aceto (75% di acqua + 25% di aceto) per pulire il serbatoio.

Per la pulizia del corpo dell'apparecchio è sufficiente utilizzare un panno umido. Non utilizzare solventi o detersivi che possono danneggiare il materiale del corpo.

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso