

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

Ferro Caldeirail



Referência: DOM405
Versão: 1.4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

(*) Electricista qualificado e competente: departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

1. Deve garantir que a potência utilizada corresponde a aquela indicada na etiqueta de classificação e a tomada tem ligação à terra.
2. Deve utilizar o ferro apenas para o uso necessário, conforme descrito no manual de instruções.
3. Não use este aparelho em área aberta
4. É necessária uma supervisão de perto quando qualquer aparelho é utilizado perto de crianças. Não deve deixar o ferro de o sem supervisão quando estiver conectado ou em cima de uma tábua de passar a ferro.
5. Podem ocorrer queimaduras ao tocar em partes de metal

Manual de instruções

quentes, água quente ou vapor de água.

6. Deve manter o ferro fora do alcance das crianças.
7. O ferro de engomar nunca deve ser deixado sem supervisão quando ligado à tomada; e até ter arrefecido durante 1 hora.
8. O ferro de passar deve ser usado e colocado numa superfície plana e estável para evitar qualquer risco de queda. Se o ferro de passar for armazenado numa superfície de aço, certifique-se que também esteja estável.
9. A abertura de enchimento não deve ser aberta durante a utilização.
10. A ficha deve ser removida da tomada, antes de encher o reservatório de água com água.
11. Deve tirar a ficha do ferro de engomar da tomada:
 - Antes de o limpar
 - Antes de encher com água ou tirar a água do tanque de água
 - Imediatamente depois de utilizar.
12. Não deve puxar o cabo para tirar a ficha do aparelho da tomada.
13. Nunca deve utilizar o ferro com um cabo de alimentação ou ficha danificados, ou depois do aparelho ter caído ou ter ficado danificado de alguma forma. Para evitar o risco de um choque elétrico, não deve desmontar o ferro de engomar, deve levá-lo a um profissional qualificado para ser examinado e reparado.
14. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes(*) no sentido de

Manual de instruções

evitar perigos.

15. Não deve deixar o cabo tocar em superfícies quentes.
16. O aparelho não é destinado para ser operado através de cronómetro externo ou sistema de controle remoto separado.
17. Nunca use o aparelho com a tomada de parede danificada.
18. O dispositivo deve ser conectado a uma tomada aterrada.
19. Se você usar o ferro de passar com um cabo de extensão, certifique de que tenha um conector aterrado e que suporta a energia da unidade. Preste atenção para que ninguém entre no caminho.
20. Para proteger contra o risco de perigos elétricos, não deve mergulhar o ferro em água ou outro líquido qualquer.
21. Não manipular o dispositivo nem a tomada com as mãos molhadas.
22. Não deve utilizar o ferro de engomar caso este tenha caído, ou hajam sinais visíveis de danos ou caso esteja a vazar.
23. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com uma capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionado ou tenham recebido instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com este aparelho. As crianças não devem fazer a limpeza e manutenção de utilizador sem supervisão.
24. Deve manter o ferro de engomar e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos, quando estiver ligado ou a

Manual de instruções

arrefecer.

25. Apenas pessoas qualificadas e autorizadas têm a autorização para reparar o seu aparelho. Quaisquer reparações não feitas de acordo com os padrões podem significativamente aumentar o nível de risco para o utilizador!
26. Nunca adicione perfume, vinagre ou outro líquido químico no tanque; isso pode danificar o aparelho.
27. Risco de queimaduras: A base fica extremamente quente durante o uso. Não toque porque você pode se queimar. Tome cuidado também quando usando a função de vapor, pode o queimar.
28. O ferro só deve ser usado com a base fornecida
29. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - . cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - . fattorie
 - . dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - . bed and breakfast

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Voltagem: 220-240V ~ 50-60Hz

Potência: 2100W

Manual de instruções

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA

1. Botão da temperatura de ferro
2. Interruptor "on/off" [ligado/desligado]
3. Botão de vapor contínuo
4. Tanque d'água destacável
5. Descanso do ferro
6. Cabo de alimentação
7. Cabo + tubo de vapor
8. Luz do indicador de água
9. Luz do indicador pronto
10. Luz do indicador de aquecimento
11. Luz do indicador de energia
12. Botão de vapor curto



USO

1. o tanque d'água (4) e preencha-o no nível MAX.
2. Ligue a estação de vapor colocando o interruptor na posição "ON/OFF" [LIGADO/DESLIGADO] (2), a luz do Indicador de alimentação (3) está ativada.
3. Ajuste o termostato de ferro em MAX para engomar a vapor.

OBSERVAÇÃO: durante a operação de reabastecimento, tome cuidado para que a água não transborde.

ENGOMAR A VAPOR

1. Ponha a temperatura do ferro na posição de vapor "ALGODÃO-LINHO" ao ativar o botão (1). Todos os tipos de tecido podem ser engomados nesta temperatura.
2. Espere pela luz do indicador de vapor (9) acender e espere a luz do botão de vapor (10) apagar. Pressione o botão (3) no ferro para liberar vapor contínuo dos furos na base.
3. Para parar o vapor contínuo, pressione o botão de vapor curto (12).
4. Para vapor curto, pressione o botão de vapor curto (12). Solte o botão e o vapor irá parar.

OBSERVAÇÃO: durante a operação inicial do ferro, algumas gotas de água misturadas com vapor podem sair da base até que a temperatura estabilize. É aconselhável direcionar os primeiros jatos de vapor no pano antigo até que o jato estável uniforme do vapor seja obtido.



Manual de instruções

Quando você tiver usado toda a água no tanque, faça o seguinte:

- Coloque o interruptor “on/off” na posição “off” [desligado] (2).
- Pressione o botão de solicitação de vapor no ferro (3) de modo que escape totalmente o fornecimento de vapor do tanque.
- Coloque o ferro de volta no descanso do ferro (5)
- Desconecte o cabo de alimentação de energia da saída de energia.
- Reabasteça cuidadosamente o tanque conforme a descrição acima.

CUIDADOS E LIMPEZA

Certifique-se de desconectar o aparelho da tomada de energia.

- Água regular de torneira pode ser usada. Todavia, como a dureza de água contém calcário por natureza, isso pode causar acúmulo de escala de cal no tanque, em áreas de água dura recomendamos usar a solução de vinagre (75% de água +25% de vinagre) para limpar o tanque.
- Para limpar o corpo do aparelho, simplesmente use um pano húmido. Não use solventes ou detergentes que podem danificar o material do corpo.

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos .