

Luftbefeuchte



Referenz: DOM406
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Achten Sie vor dem Anschließen Ihres Geräts darauf, dass die auf dem Hinweisschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
2. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung oder unsachgemäße Benutzung oder Handhabung durch den Nutzer entstehen.
3. Dieses Gerät ist **NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH** und **NUR FÜR DIE BENÜTZUNG INNERHALB DES HAUSES** bestimmt.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nur wie in der Betriebsanleitung angegeben.

Bedienungsanleitung

5. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Netzkabel in gutem Zustand ist.
6. Wenn das Kabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es von Ihrem Einzelhändler, dem Kundendienst-Service oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation(*) ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
7. Tauchen Sie das Gerät, sein Stromversorgungskabel oder seinen Stecker nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
8. Handhaben Sie den Stecker am Gerät nie mit nassen Händen.
9. Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und fehlendem Wissen bedient werden, wenn Sie beaufsichtigt wurden oder die Anweisungen in Bezug auf den sicheren Gebrauch des Geräts und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre als und werden beaufsichtigt.
10. Ziehen Sie immer den Netzstecker heraus, wenn Sie die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
11. Das Gerät während der Ausfüllung und der Reinigung ausschalten
12. Benutzen Sie keine chemischen Produkte oder ätzenden

Bedienungsanleitung

Reinigungsmittel für die Reinigung des Geräts, da diese Ihr Gerät beschädigen oder Formveränderungen hervorrufen können.

13. Beim Gebrauch des Geräts ist Vorsicht geboten, da heißer Wasserdampf austritt.
14. Versuchen Sie nie, Ihr Gerät selbst auseinander zu nehmen oder zu reparieren. Im Fall einer Reparatur durch eine unqualifizierte Person erlischt die Garantie.
15. Um die Gefahr eines Stromschlages zu verringern, benutzen Sie dieses Produkt nie mit nassen Händen und spritzen Sie nie Flüssigkeiten auf das Produkt oder tauchen dieses in Wasser ein.
16. Platzieren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißem Gas oder in einem Heizofen.
17. Betreiben Sie den Nebelventilator nie unbeaufsichtigt.
18. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung mit einem externen Timer oder einer separaten Fernsteuerung geeignet.
19. Verwenden Sie den Luftbefeuchter niemals ohne Wasser
20. Fügen Sie niemals Reinigungsmittel, Chemikalien oder Duftstoffe hinzu.
21. Verwenden Sie immer kaltes Wasser. Wir empfehlen, destilliertes Wasser zu verwenden, um einen optimalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
22. Lassen Sie kein Wasser für längere Zeit im Tank. Dies kann zur Vermehrung von Bakterien führen.
23. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine ebene und

Bedienungsanleitung

stabile Oberfläche ohne direkte Sonneneinstrahlung.

24. Dieses Gerät wurde für die Benutzung im Hausinneren oder für Anwendungen wie folgt entwickelt:

- Küchenpersonalbereich in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- Bauernhäuser.
- „Bett und Frühstück“-Umgebungen

(*)Autorisierter qualifizierter Elektriker: Kundendienst-Abteilung des Herstellers oder des Importeurs oder eine andere qualifizierte Person, zugelassen und bevollmächtigt zum Durchführen dieser Art von Reparatur zur Vermeidung von Risiken. Sie müssen das Gerät in jedem Fall zu diesem Elektriker bringen.

SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN


Informationen:

Achtung: Füllen Sie niemals ätherisches Öl in den Wassertank

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Leistung: 220-240 V ~, 50-60 Hz, 23 W


Bedienungsanleitung BESCHREIBUNG:



- 1. Nebeldüse
- 2. Aroma Box
- 3. Wassertank
- 4. Ultraschallwandler

- 5. Aschedämpfer
- 6. Regler
- 7. Nachlichtschalter

BEDIENELEMENTE / EINSTELLUNGEN:



Bedienungsanleitung

Vor der ersten Verwendung:

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe des menschlichen Körpers auf, um körperliche Beschwerden zu vermeiden
 - Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Holzmöbeln auf, um zu verhindern, dass Möbel feucht und beschädigt werden
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf und halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zur Wand, damit es normal funktioniert.
- Achtung: Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch zuerst den Ultraschallwandler. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn der Ultraschallwandler beschädigt ist

VERWENDUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter ausgeschaltet ist (Knopf ganz nach links gedreht)
2. Trennen Sie den Tank vom Boden des Geräts
3. Drehen Sie den Tank um und schrauben Sie das Ventil ab.
4. Füllen Sie den Tank mit Leitungswasser oder destilliertem Wasser
5. Schließen Sie das Ventil fest, drehen Sie den Wassertank um und setzen Sie ihn auf den Befeuchtersockel.
Hinweis: Warten Sie einige Sekunden, bevor der Boden des Befeuchters mit Wasser gefüllt wird
6. Stecken Sie das Gerät mit dem Netzkabel in eine Steckdose.
7. Schalten Sie das Gerät ein und drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn. Die LED-Anzeige wird dann grün. Wenn Sie den Knopf ganz nach rechts drehen, wird die höchste Feuchtigkeit erzeugt. Wenn Sie nach links drehen, wird bei längerer Laufzeit weniger Feuchtigkeit erzeugt.
8. Richten Sie dann den Dampf mit der Abdeckung in die gewünschte Richtung.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Dampf nicht in eine Steckdose oder ein anderes elektrisches Gerät geleitet wird.
9. Wenn der Befeuchter kein Wasser mehr hat, leuchtet die LED-Anzeige rot, der Schallwandler und der Ventilator schalten sich automatisch ab. Sobald der Tank leer ist, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
10. In der Nebeldüse befindet sich eine Aromabox. Sie können die Düse öffnen und einige Tropfen ätherisches Öl in den Schwamm geben und dann die Düse wieder befestigen. Wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist, tritt das Aroma zusammen mit dem Nebel aus.

REINIGUNG UND WARTUNG

Warnung: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen und warten. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, um einen Stromschlag zu vermeiden!

1. Reinigen Sie die Schwingplatte (siehe den roten Pfeil auf dem Bild auf der rechten Seite):

- Nehmen Sie den Wassertank des Luftbefeuchters heraus.
- Gießen Sie das restliche Wasser in die Spüle
- Verwenden Sie eine saubere Bürste, um die



Bedienungsanleitung

Schwingplatte zu reinigen. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger zum Reinigen der Schwingplatte, da dies deren Lebensdauer beeinträchtigt.

2. Reinigen Sie das äußere Erscheinungsbild des Befeuchters:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker heraus
- Außen mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen
- Lassen Sie kein Wasser in das Innere der Maschine fließen. Dies kann die Maschine beschädigen und einen elektrischen Schlag verursachen.
- Stellen Sie das Gerät nach der Reinigung an einen belüfteten Ort, um es zu trocknen (nicht der Sonne aussetzen). Nur wenn die Maschine vollständig trocken ist, können Sie sie verwenden.

3. Entkalken: Je nach Wasserhärte sollte die Entkalkung im Allgemeinen wöchentlich oder alle zwei Wochen erfolgen, um die Leistung des Geräts zu optimieren

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Wasserdampf und Luftfeuchtigkeit werden nicht erzeugt.	Netzstecker: Ziehen Sie den Netzstecker und versuchen Sie es erneut. Stromausfall: Versuchen Sie es erneut, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Tank-Installation: Stellen Sie sicher, dass der Tank richtig angebracht ist. Überprüfen Sie, ob die schwimmende Kugel an der richtigen Stelle montiert ist
Luft bläst, aber es entsteht kein Wasserdampf.	Übermäßiges Wasser: Nehmen Sie eine bestimmte Menge Wasser aus dem Tank.
Die Luftfeuchtigkeit hat einen schlechten Geruch.	Schlechte Wartung oder schmutziges Wasser: Reinigen Sie das Produkt gründlich und füllen Sie es mit frischem Wasser.
Gerät funktioniert nicht mehr.	Kein oder zu wenig Wasser. Gerät ausstecken und Tank auffüllen.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben
Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.
Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.