

Manual de instrucciones

Humidificador



Referencia: DOM406
Versión: 1.4
Idioma: Español

Manual de instrucciones

Ha adquirido un producto de marca LIVOO y le damos las gracias por ello. Prestamos mucha atención al diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto satisfaga plenamente.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión de alimentación indicada en la placa indicadora del aparato se corresponde adecuadamente a la de su instalación eléctrica.
2. Ninguna responsabilidad puede ser asumida en caso de daños causados por el incumplimiento de este manual por el usuario o por el uso o manipulación incorrecta.
3. Este aparato está destinado sólo para uso doméstico y **PARA USO INTERNO.**
4. Use este aparato sólo como se indica en el método de funcionamiento.
5. Antes de cada uso, asegúrese de que el cable de alimentación está en buen estado.

Manual de instrucciones

6. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente capacitadas (*) para evitar cualquier riesgo.
7. Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
8. No manipule el enchufe del aparato con las manos mojadas.
9. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad reales al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños menores de 8 años de edad sin vigilancia.
10. Cuando desconecte el cable de alimentación, extraígallo siempre de la clavija. No tire del propio cable.
11. Desconectar el aparato en el momento del relleno y en el momento de la limpieza.
12. No utilice productos químicos o detergentes abrasivos para la limpieza, lo que puede dañar fácilmente o deformar su aparato.
13. Se debe tener cuidado al utilizar el aparato debido a la emisión de vapor de agua caliente.
14. Nunca intente desmontar o reparar el aparato usted mismo. En caso de reparación por una persona no cualificada, la garantía se anula.
15. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no utilice

Manual de instrucciones

este producto con las manos mojadas, no derrame líquido sobre el producto ni lo sumerja en agua.

16. No coloque el aparato sobre o cerca de un gas caliente o un horno caliente.
17. No deje el aparato funcionando sin vigilancia.
18. Este aparato no está diseñado para ser utilizado con un temporizador externo o un sistema de control remoto.
19. Nunca utilice el humidificador sin agua.
20. Nunca agregue detergente, productos químicos o fragancias.
21. Utilice siempre agua fría. Recomendamos utilizar agua destilada para garantizar el funcionamiento óptimo del aparato.
22. No deje agua en el depósito por períodos prolongados, dado que puede provocar la proliferación de bacterias.
23. Coloque el humidificador sobre una superficie plana y estable, alejado de la luz directa del sol.
24. Este aparato está diseñado para ser utilizado dentro de la casa o en aplicaciones similares, tales como:
 - zona de la cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
 - casas
 - entornos de "alojamiento y desayuno".

(*) **Electricista calificado competente:** departamento post-venta del fabricante o el importador o cualquier otra persona calificada, aprobada y autorizada para llevar a cabo este tipo de reparación para evitar cualquier peligro. En cualquier caso, debe enviar el aparato a este electricista.

Manual de instrucciones INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD


Información

ATENCIÓN: Nunca vierta aceites esenciales en el depósito de agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 220 - 240 v ~ 50 - 60 Hz 23 W


DESCRIPCIÓN



Manual de instrucciones

1. Boquilla de vapor
2. Caja de aroma
3. Depósito de agua
4. Transductor ultrasónico
5. Depósito de ceniza
6. Perilla de control
7. Interruptor de luz nocturna

CONTROLES/AJUSTES:



Antes del primer uso:

- No coloque este aparato cerca del cuerpo humano para evitar molestias físicas.
- No coloque este aparato cerca de muebles de madera para evitar que se humedezcan y se dañen.
- Coloque este aparato nivelado y mantenga una distancia de, por lo menos, 30 cm de la pared para mantener un funcionamiento normal.

Atención: antes de usar el aparato, compruebe el transductor ultrasónico. Si el transductor ultrasónico está dañado, no utilice el aparato.

USO

1. Asegúrese de que el humidificador esté apagado (con la perilla girada completamente hacia la izquierda).
2. Separe el depósito de la base de la unidad.
3. Voltee el depósito y desatornille la válvula.
4. Llene el depósito con agua de grifo o destilada.
5. Cierre bien la válvula, luego, voltee el depósito de agua y colóquelo en la base del humidificador.

Nota: Espere unos segundos para que la base del humidificador se llene de agua

Manual de instrucciones

6. Enchufe el aparato en una toma de corriente de pared utilizando el cable de alimentación.
7. Encienda la unidad y gire la perilla de control de volumen en el sentido de las agujas del reloj. El indicador LED se tornará de color verde. Al girar la perilla completamente hacia la derecha, se obtiene mayor humedad. Al girarla hacia la izquierda, se producirá menos humedad y el tiempo de funcionamiento será mayor.
8. luego, oriente el vapor a la dirección deseada con la cubierta.
Nota: asegúrese de que el vapor no se dirija hacia un enchufe de pared u otro dispositivo eléctrico.
9. Cuando el humidificador se quede sin agua, el indicador LED se tornará rojo, y el transductor y el ventilador se apagarán automáticamente. Cuando el depósito esté vacío, apague la unidad y desenchúfela.
10. Hay una caja de aroma en la boquilla de niebla. Puede abrir la boquilla, colocar unas gotas de aceite esencial en la esponja, y volverla a cerrar. Cuando se enciende el humidificador, el aroma sale junto con el vapor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Advertencia: antes de limpiar y llevar a cabo tareas de mantenimiento en este aparato, apáguelo y desenchúfelo. ¡Asegúrese de que esté apagado para evitar descargas eléctricas!

1. Limpie la placa oscilante (vea la flecha roja en la imagen de la derecha):

- Retire el depósito de agua del humidificador.
- Vierta el agua residual en el fregadero.
- Utilice un cepillo limpio para limpiar la placa oscilante. No utilice productos de limpieza domésticos para limpiar las placas oscilantes dado que pueden afectar a su vida útil.



2. Limpie el exterior del humidificador:

- Apague el aparato y desenchúfelo.
- Limpie el exterior con un paño suave y húmedo.
- No deje que fluya agua hacia el interior de la máquina. Hacerlo podría provocar daños en la máquina y descargas eléctricas.
- Después de la limpieza, coloque el aparato en un lugar ventilado para que se seque (no lo exponga al sol). La máquina se puede usar solo cuando esté completamente seca.

3. Descalcificación: Dependiendo de la dureza del agua, por lo general, la descalcificación se debe realizar una o dos veces por semana para optimizar el rendimiento de la unidad.

Manual de instrucciones

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aparato no produce vapor ni humedad.	Enchufe: Desenchufe el aparato y vuelva a intentarlo. Falla de alimentación: Vuelva a intentarlo cuando se restablezca el suministro eléctrico. Instalación del depósito: Asegúrese de que el depósito esté instalado correctamente. Compruebe que la bola flotante esté instalada y ubicada en el lugar correcto.
Sale aire, pero no se produce vapor.	Exceso de agua: Retire un poco de agua del depósito.
La humedad tiene mal olor.	Mantenimiento deficiente o agua sucia: Limpie el producto a fondo y llénelo con agua limpia.
La unidad no funciona.	Tiene poca agua o nada en absoluto. Desenchufe la unidad y vuelva a llenar el depósito.



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.