


LIVOO

Feel good moments

Manuale di istruzioni

Purificatore d'aria



Riferimento: DOM407
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

WWW.LIVOO.FR

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto dal marchio LIVOO. Prestiamo grande attenzione a design, ergonomia e semplicità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo possa essere completamente soddisfatto di questo prodotto.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima di collegare l'apparecchio, verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio corrisponda a quello della rete domestica.
2. Non assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dal non rispetto del presente manuale da parte dell'utente o utilizzo improprio.
3. Questo apparecchio è stato progettato SOLO PER USO DOMESTICO e PER USO INTERNO.
4. Utilizzare questo apparecchio solo come indicato nel metodo di funzionamento.
5. Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, esso deve essere sostituito dal rivenditore, il suo servizio post-vendita o da parte di

Manuale di istruzioni

una persona con capacità simili onde evitare qualsiasi pericolo.(*)

6. Il dispositivo, il suo cavo di alimentazione o la spina non devono mai essere immersi in acqua o altri liquidi.
7. Non toccare la spina dell'apparecchio con le mani umide.
8. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non deve essere effettuata da bambini a meno che non abbiano oltre 8 anni e sotto supervisione.
9. Quando si scollega il cavo di alimentazione, rimuovere sempre dalla spina. Non tirare per il cavo.
10. Scollegare sempre l'apparecchio dalla sua presa quando non è utilizzato, prima di spostarlo o pulirlo.
11. disinserire l'apparecchio all'epoca del riempimento e della pulizia.
12. Assicurarsi che l'apparecchio sia sempre posizionato su una superficie piana, asciutta e stabile.
13. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti abrasivi, per la pulizia, che possono facilmente danneggiare o deformare l'apparecchio.
14. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non utilizzare

Manuale di istruzioni

mai questo prodotto con le mani umide, né versare liquidi sul prodotto o immergerlo in acqua.

15. Non utilizzare all'aperto (Solo per uso interno). Questo apparecchio non è idoneo per utilizzo industriale o all'aria aperta.
16. Questo apparecchio non è inteso per l'uso con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
17. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti grassi, come la cucina. Questo prodotto non è destinato a filtrare l'olio o il grasso dall'aria.
18. Non utilizzare il depuratore d'aria nei bagni o in altri ambienti umidi. Non utilizzare in prossimità di caminetti o in zone in cui possono essere presenti vapori o prodotti infiammabili o combustibili.
19. Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica quando il depuratore non è in uso, prima di pulire, inserire o rimuovere parti o prima di spostarsi in un altro luogo.
20. Non azionare mai il depuratore d'aria se non è completamente assemblato.
21. Spegnerne sempre tutti i comandi prima di scollegare il purificatore d'aria dalla presa.
22. In caso di sostituzione dell'emettitore UV-C, leggere attentamente i punti di sicurezza 24,25,26,27 e 28.
23. Questo apparecchio contiene un emettitore UV-C
24. L'uso involontario dell'apparecchio o il danneggiamento dell'alloggiamento può provocare la fuoriuscita di pericolose radiazioni UV-C. Le radiazioni UV-C, anche in

Manuale di istruzioni

piccole dosi, possono causare danni agli occhi e alla pelle..

25. Gli apparecchi chiaramente danneggiati non devono essere azionati.
26. Leggere le istruzioni per la manutenzione prima di aprire l'apparecchio.
27. L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione prima di sostituire l'emettitore UV-C.
28. Questo apparecchio è stato concepito per uso domestico o in applicazioni simili come:
 - aree di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - case coloniche
 - ambienti tipo bed and breakfast.

(*)Elettricista qualificato autorizzato : dipartimento post-vendita del produttore, importatore o qualsiasi altra persona qualificata, approvata e autorizzata per condurre questo tipo di riparazione per evitare qualsiasi pericolo. In ogni caso, si deve inviare l'apparecchio a questo elettricista.

ISTRUZIONI SPECIALI DI SICUREZZA

Attenzione:

- **Avviso lampada UV:** La luce UV è dannosa per la pelle nuda e gli occhi e può causare una perdita temporanea o pulibile della vista. Non fissare mai direttamente la lampada UV mentre è accesa; ciò potrebbe causare la perdita della vista! Osservare solo l'illuminazione attraverso la finestra nella parte anteriore dell'unità. Per evitare l'esposizione alla luce ultravioletta, scollegare l'alimentazione all'unità prima di effettuare interventi di manutenzione su qualsiasi parte di questo apparecchio.

- **Smaltimento lampada UV:** In caso di rottura della lampada UV, spegnere l'apparecchio. Non utilizzare l'unità con una lampada rotta. Non usare l'aspirapolvere per

Manuale di istruzioni

pulire le parti rotte. Spazzare i detriti in un sacchetto di plastica e smaltirli correttamente. Contattare l'autorità locale di gestione dei rifiuti per istruzioni sul riciclaggio e sul corretto smaltimento delle vecchie lampade.

- **Avviso mercurio:** poiché questo apparecchio contiene una lampadina che contiene mercurio, prestare attenzione ai seguenti punti:

- . Non gettare le lampade usate nel cestino. Lo smaltimento di qualsiasi articolo contenente mercurio deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti del proprio stato in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi o di riciclaggio.


- . Questo prodotto è conforme alla concentrazione massima consentita di ozono di 0,05 parti per milione di volume (ppmv) in un periodo di 24 giorni.

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V~50Hz

Potenza: 70W

DESCRIZIONE




Manuale di istruzioni UTILIZZO

Prima del primo utilizzo

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal depuratore d'aria, **compreso il materiale di imballaggio intorno al filtro dell'aria all'interno dell'apparecchio.**
2. Si prega di tenere il prodotto lontano dal ventilatore per evitare di comprometterne il normale funzionamento.
3. Non posizionare il prodotto vicino alle tende per evitare che queste vengano aspirate e quindi danneggiate.
4. Durante l'uso e assicurarsi che l'apparecchio sia ad almeno 30 cm di distanza dalla parete per assicurare il normale funzionamento.
5. Si prega di posizionare il prodotto nell'area dell'aria inquinata per migliorare efficacemente la qualità dell'aria dell'interno.

Avviso: Controllare il filtro prima dell'uso. Non utilizzare questo prodotto se il filtro è danneggiato. Sostituire un nuovo filtro se ci sono crepe o fori nei filtri.



Manuale di istruzioni



Pulsante On/Off : Premere il tasto di accensione per accendere l'apparecchio.



Regolazione velocità ventola: Nello stato di accensione, premere il pulsante "SPEED" per regolare la velocità della ventola. Premere continuamente il pulsante della velocità del vento (ritardo di 0,5 secondi tra una posizione di marcia e l'altra), la velocità della ventola dell'apparecchio sarà commutata da 1 a 3.



Modalità sleep: Nello stato di accensione premere il tasto “ + ” e la macchina entrerà in modalità sleep: la macchina funzionerà alla velocità 1, e l'altra spia sarà spenta tranne la spia luminosa della velocità; premerlo nuovamente e l'apparecchio uscirà dalla modalità sleep.



Sensore dell'aria: Il depuratore d'aria è dotato di un sensore d'aria per monitorare la qualità dell'aria. È sufficiente premere il pulsante on/off e il pulsante del sensore dell'aria per attivare il sistema di monitoraggio dell'aria. Il monitor controlla la qualità dell'aria e regola automaticamente la velocità della ventola per rimuovere i contaminanti dell'aria. La parte anteriore del display è dotata di luci a LED per segnalare la qualità dell'aria. Il colore ROSSO è per scarsa qualità, ARANCIO per giusta e BLU per una buona qualità dell'aria.



Pulsante ionizzatore: Premere il pulsante Ionizzatore per accendere gli IONI. Premere di nuovo per spegnere gli Ioni.



Pulsante controllo UV: Premere il pulsante di controllo "UV" per accendere la lampada UV e il filtro fotocatalizzatore.



Controllo del timer: il depuratore d'aria può essere programmato per spegnersi dopo un periodo di tempo prestabilito. Premere il pulsante "TIMER" per programmare il timer 2-4-8H.



Spia sostituzione filtro: Quando il tempo di lavoro cumulativo della macchina raggiunge le 1500 ore, la spia del pre-filtro si accende (rossa) per ricordarvi di sostituire il filtro; quando il

Manuale di istruzioni

tempo di lavoro cumulativo della macchina raggiunge le 3000 ore, la spia del filtro HEPA si accende (rossa) per ricordarvi di sostituire il filtro.


Quando è accesa solo la spia del filtro PRE, premere il pulsante Timer+AUTO per 3 secondi per spegnere la spia PRE e azzerare la temporizzazione dello schermo del filtro PRE; quando è accesa la sola spia del filtro HEPA, premere il pulsante Timer+AUTO per 3 secondi per spegnere la spia HEPA e azzerare la temporizzazione del filtro HEPA; quando entrambe le spie del filtro sono accese, premere a lungo il pulsante Timer+AUTO. In 3 secondi, due indicatori dei filtri possono essere spenti e la temporizzazione di due filtri viene cancellata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione: Prima di pulire questo prodotto ed effettuare la manutenzione, assicurarsi di spegnere l'alimentazione e scollegarlo dalla fonte di alimentazione per evitare scosse elettriche.

Sostituzione del filtro HEPA

1. Estrarre la griglia di ingresso dell'aria (vedere figura).
2. Come mostrato in figura, la griglia di ingresso dell'aria è stata aperta.
3. Afferrare la cornice su entrambi i lati del filtro HEPA e rimuovere il filtro dal prodotto.
4. Sostituire il filtro HEPA non utilizzato con l'operazione inversa come mostrato di seguito.



Manutenzione pre-filtro

Il filtro preliminare può essere pulito con acqua. Si sconsiglia di utilizzare il depuratore d'aria in luoghi che sono pieni di candele, fumo, fuliggine del camino. Se utilizzato in un ambiente di questo tipo, il

Il filtro dovrebbe essere pulito frequentemente.

Attenzione:

- Si prega di identificare attentamente la direzione anteriore e posteriore del gruppo filtro per evitare un'installazione errata.
- Si raccomanda di indossare guanti quando si sostituisce il filtro. E al fine di prevenire l'inquinamento secondario nei vecchi componenti del filtro, si prega di mettere i vecchi componenti del filtro in sacchetti di plastica prima di gettarli per evitare l'inquinamento

Manuale di istruzioni

secondario all'ambiente.

Pulizia superficie esterna

1. Spegner l'alimentazione e staccare la spina
2. Pulire la superficie dell'alloggiamento dell'apparecchio con un panno morbido e un po' d'acqua saponata.
3. Non lasciare che l'acqua penetri nell'apparecchio, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio e causare scosse elettriche e danni all'utente.
4. Dopo la pulizia, si prega di mettere il prodotto in un luogo ventilato (non esposto), fino a quando la macchina è completamente asciutta prima di accenderlo.

Risoluzione dei problemi

Problema comune	Causa possibile	Soluzione
L'apparecchio non funziona	1 Non è acceso 2 Scollegato dall'alimentazione	1 Premere il pulsante dell'accensione 2 Controllare se l'alimentazione è stata accesa
Flusso dell'aria ridotto o effetto della depurazione non soddisfacente	1 L'ingresso o l'uscita dell'aria sono bloccate 2 Il pre-filtro può essere bloccato 3 Filtro scaduto	1 Controllare e assicurarsi che l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano bloccati 2 Controllare e pulire il filtro se necessario 3 Sostituire il filtro
La spia del filtro lampeggia di continuo	1 Filtro scaduto 2 Fil filtro non è stato resettato dopo la sostituzione	1 sostituire il filtro 2 Resettare le impostazioni del filtro

Manuale di istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.