


LIVOO
Feel good moments
Bedieningshandleiding

Luchtververser



Referentie: DOM407
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Bedieningshandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer alvorens het apparaat te gebruiken of de spanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning aanduiding.
2. Er wordt geen verantwoordelijkheid geaccepteerd in geval van schade veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing door de gebruiker of door het foutieve gebruik of behandeling.
3. Dit apparaat is bedoeld voor HUISHOUELIJK GEBRUIK en voor INTERN GEBRUIK.
4. Dit apparaat uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

Bedieningshandleiding

5. Controleer van tijd tot tijd het netsnoer op beschadigingen. Nooit het apparaat gebruikt, indien het netsnoer of het apparaat tekenen van beschadiging tonen.
6. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd person, teneinde gevaar te voorkomen(*).
7. Duik het apparaat, de snoer of de stekker in water of een andere vloeistof nooit.
8. De stekker niet met natte handen hanteren.
9. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
10. Als u de voedingskabel uit het stopcontact trekt, altijd eerst de stekker eruit trekken. Niet aan de kabel zelf trekken.
11. Koppel het toestel tijdens het vullen en tijdens het

Bedieningshandleiding

reinigen.

12. Zorg ervoor dat het apparaat altijd op een vlakke ondergrond staat, die droog en stabiel is.
13. Geen chemische producten of schurende reinigingsmiddelen gebruiken, die gemakkelijk het apparaat kunnen beschadigen of vervormen.
14. Teneinde het risico van elektrische schokken te verminderen, dit apparaat nooit met natte handen bedienen, vloeistof in het product morsen of onderdompelen in water.
15. Niet buiten gebruiken (alleen voor intern gebruik). Dit apparaat is niet geschikt voor industrieel of buitengebruik.
16. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door externe timer of afzonderlijke afstandsbedieningssysteem.
17. Gebruik dit apparaat niet in vettige omgevingen, zoals een keuken. Dit product is niet bedoeld om olie of vet uit de lucht te filteren.
18. Gebruik de luchtreiniger niet in badkamers of andere vochtige omgevingen. Gebruik het niet in de buurt van open vlammen of in gebieden waar ontvlambare of brandbare dampen of producten kunnen voorkomen.
19. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als de luchtreiniger niet in gebruik is, alvorens u onderdelen reinigt, plaatst of verwijdt of voordat u het verplaatst naar een andere locatie.
20. Laat de luchtreiniger nooit draaien tenzij deze volledig is

Bedieningshandleiding

gemonteerd.

21. Schakel altijd alle bedieningselementen uit voordat u de stekker van de luchtreiniger uit het stopcontact trekt.
22. Lees de veiligheidspunten 24,25,26,27 en 28 zorgvuldig als u de UV-C-zender gaat vervangen.
23. Dit apparaat is uitgerust met een UV-C-zender
24. Onbedoeld gebruik van het apparaat of schade aan de behuizing kan resulteren aan blootstelling aan gevaarlijke UV-C-straling. UV-C straling kan, zelfs in kleine doses, letsel veroorzaken aan de ogen en de huid
25. Apparaten die duidelijk beschadigd zijn, mogen niet worden gebruikt.
26. Lees de onderhoudsinstructies voordat u het apparaat opent.
27. De stekker van het apparaat moet uit het stopcontact worden getrokken voordat u de UV-C-zender vervangt.
28. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Keukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - Bed and breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Bedieningshandleiding SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing:

- **UV-lamp mededeling:** UV-licht is schadelijk voor de blote huid en ogen en kan tijdelijk of permanent verlies van het gezichtsvermogen veroorzaken. Kijk nooit rechtstreeks in de UV-lamp terwijl deze brandt; dit kan verlies van het gezichtsvermogen veroorzaken! Bekijk de verlichting alleen door het raam aan de voorkant van het apparaat. Om blootstelling aan ultraviolet licht te voorkomen, schakelt u de stroom naar het apparaat uit vóór u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan enig onderdeel van dit apparaat.

- **Afdanken UV-lamp:** Als UV-lamp kapot gaat, schakelt het toestel. Gebruik het apparaat niet met een kapotte lamp. Gebruik geen stofzuiger om scherven op te ruimen. Vuil in een plastic zak vegen en op de juiste manier verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke instantie voor afvalbeheer voor instructies met betrekking tot recycling en de juiste verwijdering van oude lamp(en).

- **Mercury Mededeling:** omdat dit apparaat een gloeilamp gebruikt die kwik bevat, moet u aandacht besteden aan de volgende punten:

. Gooi geen gebruikte lampen bij het huisvuil. Verwijdering van elk item dat kwik bevat, moet in overeenstemming plaatsvinden met de wetten en voorschriften voor de verwijdering van gevaarlijk afval of recycling.


. Dit product voldoet aan de maximaal toegestane concentratie van ozon van 0,05 delen per miljoen per volume (ppmv) in een periode van 24 uur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning: 220-240V~50Hz

Voltage: 70W

Bedieningshandleiding BESCHRIJVING



GEBRUIK

Vóór de eerste ingebruikname


1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de luchtreiniger, **met inbegrip van het verpakkingsmateriaal rond het luchtfilter in het apparaat.**
2. Houd het product uit de buurt van de ventilator om de normale werking daarvan niet te beïnvloeden.
3. Plaats het product niet in de buurt van de gordijnen om te voorkomen dat het gordijn wordt aangezogen en daardoor het product beschadigt.
4. Zorg er bij gebruik voor dat het apparaat minimaal 30cm van de muur verwijderd is om een normale werking te garanderen.
5. Plaats het product in het gebied met vervuilde lucht om de kwaliteit van de binnenlucht effectief te verbeteren

Opmerking: Controleer het filter voor gebruik. Gebruik dit product niet als het filter beschadigd is. Plaats een nieuwe filter als er barsten of gaten in de filters zitten.

Livoo

Feel good moments

Bedieningshandleiding



Aan-/uitknop: Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen



Afstellen ventilatorsnelheid: Druk tijdens het inschakelen op de knop "SPEED" [SNELHEID] om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk continu op de windsnelheidknop (wacht 0,5 seconden tussen elke versnellingspositie), de windsnelheid van de machine wordt geschakeld van 1 naar 3.



Slaapmodus: Druk in de ingeschakelde toestand op de “ + ” knop en de machine gaat in de slaapstand: de machine draait op snelheid 1, en andere indicator wordt uitgeschakeld, behalve het snelheidslampje; druk er nogmaals op en de machine verlaat de slaapstand.



Lucht sensor: De luchtreiniger is uitgerust met een luchtsensor om de kwaliteit van uw lucht te bewaken. Druk eenvoudig op de aan-/uitknop en de luchtsensorknop om het

Bedieningshandleiding

luchtbewakingssysteem te activeren. De monitor test de luchtkwaliteit en past automatisch de ventilatorsnelheid aan om de luchtverontreinigingen te verwijderen. De voorkant van het display is uitgerust met LED-lampjes om u op de hoogte te stellen van de luchtkwaliteit. De kleur ROOD is voor slecht, ORANJE voor redelijk en BLAUW voor lucht van goede kwaliteit.



Ionisator knop: Druk op de ionisatieknop om de Ionen in te schakelen. Druk er nogmaals op om de IONEN uit te schakelen.



UV-besturingsknop: Druk op de UV-besturingsknop "UV" om de UV-lamp en het fotokatalysatorfilter in te schakelen.



Timerregeling : Luchtreiniger kan worden geprogrammeerd om na een vooraf ingestelde tijd uit te schakelen. Druk op de knop "TIMER" om de timer 2-4-8UUR te programmeren.



Indicator filter vervangen : Wanneer de cumulatieve werktijd van de machine 1500 uur bereikt, gaat het indicatielampje van het voorfilter branden (rood) om u eraan te herinneren het filter te vervangen; wanneer de cumulatieve werktijd van de machine 3000 uur bereikt, gaat het HEPA-filterindicatielampje branden (rood) om u eraan te herinneren dat u het filter moet vervangen.

Wanneer alleen het indicatielampje van de voorfilter brandt, drukt u gedurende 3 seconden op de Timer+AUTO knop om het VOOR indicatielampje uit te schakelen en de timing van het voorfilterscherm te wissen; indien alleen het HEPA-filterindicatielampje brandt, drukt u gedurende 3 seconden op de Timer+AUTO knop om het HEPA-indicatielampje uit te schakelen en de timing van het HEPA-filter te wissen; wanneer beide filterindicatielampjes branden, drukt u lang op de knop Timer+AUTO. Binnen 3 seconden kunnen twee filterindicatoren worden uitgeschakeld en wordt de timing van twee filters gewist.

REINIGEN EN ONDERHOUD


Waarschuwing: Schakel vóór het uitvoeren van reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan dit product de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

Vervangen van het HEPA-filter

1. Trek het lucht inlaatrooster eruit (zie afbeelding).
2. Zoals weergegeven in de afbeelding is het lucht inlaatrooster geopend.

Bedieningshandleiding

3. Pak het frame aan beide zijden van het HEPA-filter vast en verwijder het filter uit het product.
4. Vervang het ongebruikte HEPA-filter door de omgekeerde bewerking zoals hieronder



Onderhoud van het Voorfilter

Het voorfilter kan met water worden gereinigd. Het wordt niet aangeraden om de luchtreiniger te gebruiken op plaatsen die vol staan met kaarsen, aanwezigheid van roet, open haardroet of rook. Bij gebruik in een dergelijke omgeving moet het filter regelmatig worden gereinigd.

Let op!

- Gaarne zorgvuldig de voor- en achterrichting van de filtereenheid identificeren om een incorrecte installatie te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om handschoenen te dragen bij het vervangen van het filter. Om de secundaire vervuiling in de oude filtercomponenten te voorkomen, plaatst u de oude filtercomponenten in plastic zakken vóór u deze weggooit om de secundaire vervuiling van het milieu te voorkomen.

Reiniging van de behuizing

1. Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Reinig het oppervlak van de machinebehuizing met een zachte doek en een beetje zeepwater.
3. Zorg ervoor dat er geen water in de machine stroomt, omdat dit uw machine kan beschadigen en elektrische schokken en letsel aan u kan veroorzaken.
4. Plaats het product na het reinigen op een geventileerde plaats (niet blootgesteld) totdat de machine volledig droog is vóór u het inschakelt.

Bedieningshandleiding Probleemoplossing

Algemeen probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossingen
Het apparaat draait niet	1 De stroomschakelaar is niet ingeschakeld 2 Stekker niet in het stopcontact	1 Druk op de aan-/uitknop om deze in te schakelen 2 Controleer of de stroom is ingeschakeld
Luchtstroom verminderd of zuiveringseffec t is onbevredigend	1 Luchtinlaat of luchtuitlaat is geblokkeerd 2 Voorfilter is mogelijk geblokkeerd 3 De levensduur van het filter verlopen	1 Controleer en zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat niet geblokkeerd zijn 2 Controleer en reinig het filter, indien nodig 3 Het filter vervangen
De filterindicator knippert de hele tijd	1 De levensduur van het filter verlopen 2 Filter wordt niet gereset na vervanging van het filter	1 Het filter vervangen 2 Resetten van de filterinstelling

Bedieningshandleiding



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving