


LIVOO
Feel good moments
Manual de instrução

Purificador de ar



Referência: DOM407
Versão: 1.4
Idioma: Português

WWW.LIVOO.FR



Manual de instrução

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Não se assume responsabilidade por quaisquer danos causados pela falta de cumprimento das instruções do manual por parte do utilizador ou um uso ou manipulação errada.
3. Este aparelho destina-se apenas à UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA e PARA USO INTERNO.
4. Deve apenas utilizar este aparelho conforme indicado no manual de instruções.
5. Antes de cada utilização, deve garantir que o cabo de alimentação está em boas condições.

Manual de instrução

6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
7. Nunca mergulhe o aparelho, o seu cabo de alimentação ou a ficha na água ou noutro.
8. Não deve manipular a ficha do aparelho com as mãos molhadas.
9. Este aparelho podem ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.
10. Quando desconectar o cabo de alimentação, deve sempre tirar a ficha da tomada. Não deve puxar o cabo em si.
11. Desconecte o dispositivo durante o recheio e durante a limpeza.
12. Assegure de que o ventilador seja sempre posicionado em uma superfície plana, seca e estável.
13. Não deve colocar a ventoinha perto de uma janela. A chuva pode causar um risco de choques elétricos.
14. Nunca deve tentar desmontar ou reparar o seu aparelho. Em caso de reparação por parte de uma

Manual de instrução

pessoa não qualificada, a garantia é nula.

15. Não deve colocar o aparelho em cima ou perto de gás quente ou forno aquecido.
16. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
17. Não opere este aparelho em nenhum ambiente gorduroso, como a cozinha. Este produto não é destinado para filtrar óleo ou graxa do ar.
18. Não use o purificador de ar em banheiros ou outros ambientes húmidos. Não use perto de lareiras ou em áreas onde vapores inflamáveis ou combustíveis ou produtos possam existir.
19. Sempre desconecte o cabo de energia da tomada elétrica quando o purificador não estiver em uso, antes de limpar, inserir ou remover peças ou antes de mover para uma outra localização.
20. Nunca opere o purificador de ar a não ser que esteja totalmente montado.
21. Sempre desligue todos os controles antes de desconectar o purificador de ar da tomada.
22. No caso da substituição do emissor de UV-C, leia cuidadosamente os pontos de segurança 24,25,26,27 e 28.
23. Este aparelho contém um emissor de UV-C
24. Uso não intencional do aparelho ou danos à caixa pode resultar na fuga de radiação de UV-C perigosa. A radiação de UV-C pode, mesmo em doses pequenas, causar danos aos olhos e a pele.

Manual de instrução

25. O aparelho que está obviamente danificado não deve ser operado.
26. Leia as instruções de manutenção antes de abrir o aparelho.
27. O aparelho deve ser desconectado da fonte antes de substituir o emissor de UV-C.
28. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECIAIS

Aviso:

- **Aviso de lâmpada UV:** A luz UV é nociva no contato direto com a pele e olhos e pode causar perda de visão temporária ou lavável. Nunca olhe diretamente para a luz UV enquanto é iluminada; fazer isso pode causar perda de visão! Apenas olhe para a iluminação através da janela na frente da unidade. Para prevenir exposição à luz ultravioleta, desconecte a energia para a unidade antes de reparar qualquer parte deste aparelho.

- **Descarte de lâmpada UV:** Se a lâmpada UV quebrar, desligue a unidade. Não opere a unidade com uma lâmpada quebrada. Não use um aspirador para limpar a rutura. Varra os detritos para uma sacola de plástico e descarte adequadamente. Entre em contato

Manual de instrução

com sua autoridade de gestão de resíduos local para instruções sobre a reciclagem e o descarte adequado de lâmpada(s) antiga(s).

- Aviso de mercúrio: devido a este aparelho conter uma lâmpada de iluminação que contém mercúrio, preste atenção aos seguintes pontos:

. Não posicione sua(s) lâmpada(s) usada(s) na lixeira. O descarte de qualquer item contendo mercúrio deve estar de acordo com quaisquer leis de descarte ou reciclagem de resíduos perigosos de seu estado.


. Este produto está em conformidade com a máxima concentração permissível de ozônio de 0,05 partes por milhão por volume (ppmv) em um período de 24 horas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 220-240V~50Hz

Potência: 70W

DESCRIÇÃO



LIVOO


Feel good moments

Manual de instrução USO

Antes do primeiro uso

1. Remova todos os materiais do purificador de ar, **incluindo o material de embalagem em torno do filtro de ar dentro do aparelho.**
2. Mantenha o produto distante de ventilador para evitar afetar a operação normal do produto.
3. Não posicione o produto perto de cortinas para prevenir a cortina de ser sugada e, portanto, danificar o produto.
4. quando usando e assegure que o aparelho esteja no mínimo 30 cm de distância da parede para assegurar operação normal.
5. Coloque o produto na área de ar poluído para aprimorar efetivamente a qualidade do ar interno.

Aviso: Verifique o filtro antes de usar. Não use este adaptador se o encaixe estiver danificado. Substitua um novo filtro se houver rachadura ou furos nos filtros.



Manual de instrução



Botão “On/Off” [Ligado/Desligado]: pressione o botão de energia para ligar o aparelho



Ajuste de velocidade do ventilador: no estado de ligação, pressione o botão “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pressione o botão de velocidade de vento continuamente (atraso 0,5 segundos entre cada posição de transmissão), a velocidade do vento da máquina será mudada de 1 para 3.



Modo dormir: no estado de ligação, pressione o botão “ + ” e a máquina entrará no modo dormir: a máquina operará na Velocidade 1 e outro indicador será desligado exceto a luz de velocidade; pressione novamente e a máquina sairá do Modo Dormir.



Sensor de ar: o purificador de ar está equipado com um sensor de ar para monitorar a qualidade de seu ar. Simplesmente pressione o botão “on/off” e o botão de sensor de ar para ativar o sistema de monitoramento de ar. O monitor testará a qualidade de ar e ajustará automaticamente a velocidade de ventilador para remover os contaminantes de ar. A frente da exibição está equipada com luzes LED para notificá-lo sobre a qualidade de ar. A cor VERMELHA é para qualidade de ar fraca, LARANJA para média e AZUL para boa.



Botão Ionizador: pressione o botão de Ionizador para ligar os IONS. Pressione novamente para desligar os IONS.



Botão do controle UV: pressione o botão de controle de UV (“UV”) para ligar a lâmpada de UV e o filtro de fotocatalizador.



Controle de cronômetro: o purificador de ar pode ser programado para desligar após uma quantidade de tempo pré-definida. Pressione o botão “TIMER” para programar o cronômetro 2-4-8H.



Indicador de substituição de filtro: quando o tempo de funcionamento cumulativo da máquina alcançar 1500 horas, a luz do indicador de pré-filtro acenderá (vermelho) para lembrá-lo de substituir o filtro; quando o tempo de funcionamento cumulativo da máquina

Manual de instrução

alcançar 3000 horas, a luz do indicador de filtro HEPA acenderá (vermelho) para lembrá-lo de substituir o filtro.


Quando apenas a luz do indicador de PRÉ-filtro estiver acesa, pressione o botão Timer+AUTO por 3 segundos para desligar a luz do indicador PRÉ e remover o tempo de tela de PRÉ-filtro; quando apenas a luz do indicador de filtro HEPA estiver acesa, pressione o botão Timer+AUTO por 3 segundos para desligar a luz do indicador HEPA e remover o tempo de filtro HEPA: quando ambas as luzes do indicador de filtro estiverem acesas, pressione o botão Timer+AUTO longamente. Em 3 segundos, dois indicadores de filtro podem ser desligados e o tempo de dois filtros será removido.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Aviso: Antes de limpar e manter este produto, certifique-se de desligar a energia e a desconectar da fonte de alimentação para evitar choque elétrico.

Substitua o filtro HEPA

1. Empurre a grade de admissão de ar para fora (veja a imagem).
2. Conforme mostrado na figura, a grade de admissão do ar foi aberta.
3. Pegue o quadro de ambos os lados do filtro HEPA e remova o filtro do produto.
4. Substitua o filtro HEPA não utilizado com a operação reversa conforme mostrado abaixo.



Manutenção de pré-filtro

O filtro preliminar pode ser limpo com água. Não é recomendado usar o purificador de ar em locais cheios de velas, fuligem, fuligem de lareira ou fumaça. Se usado em um ambiente assim, o filtro deve ser limpo frequentemente.

Atenção :

- Identifique cuidadosamente a direção frontal e traseira do conjunto do filtro para evitar instalação errada.
- É recomendado vestir luvas quando substituindo o filtro. E para prevenir a poluição secundária nos componentes de filtro antigos, coloque os componentes de filtro antigo nas sacolas de

Manual de instrução

plásticos antes de descartá-las para prevenir a poluição secundária para o ambiente.

Limpeza de superfície externa

1. Desligue a energia e desconecte
2. Limpe a superfície da caixa da máquina com um pano macio e um pouco de água e sabão.
3. Não permita que a água flua para a máquina, já que isto pode danificar sua máquina e causar choque elétrico e danos a você.
4. Após a limpeza, coloque o produto em um local ventilado (não exposto), até que a máquina seja completamente seca antes de a ligar.

Resolução de problemas

Problema comum	Causa possível	Soluções
A máquina não funciona	1 O botão de energia não está ligado 2 Desconectado	1 Pressione o botão de energia para ligar 2 Verifique se a energia foi ligada
Fluxo de ar reduzido ou efeito de purificação é insatisfatório	1 Tomada de admissão do ar está bloqueada 2 Pré-filtro pode ser bloqueado 3 Vida útil do filtro expira	1 Verifique e se certifique de que a admissão do ar e a tomada não estão bloqueados 2 Verifique e limpe o filtro, se necessário 3 Substitua o filtro
O indicador de filtro pisca a todo o momento	1 Vida útil do filtro expira	1 Substitua o filtro 2 Redefina a definição de filtro

Manual de instrução

	2 Filtro não é redefinido após a substituição do filtro	
--	---	--



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos .