

LIVOO

Feel good moments

Manuale di istruzioni

Umidificatore



Riferimento: DOM408
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto dal marchio LIVOO. Prestiamo grande attenzione a design, ergonomia e semplicità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo possa essere completamente soddisfatto di questo prodotto.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima di collegare l'apparecchio, verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio corrisponda a quello della rete domestica.
2. Non assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dal non rispetto del presente manuale da parte dell'utente o utilizzo improprio.
3. Questo apparecchio è stato progettato SOLO PER USO DOMESTICO e PER USO INTERNO.
4. Utilizzare questo apparecchio solo come indicato nel metodo di funzionamento.
5. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia un buone condizioni.
6. Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è

Manuale di istruzioni

danneggiato, esso deve essere sostituito dal rivenditore, il suo servizio post-vendita o da parte di una persona con capacità simili onde evitare qualsiasi pericolo.(*)

7. Il dispositivo, il suo cavo di alimentazione o la spina non devono mai essere immersi in acqua o altri liquidi.
8. Non toccare la spina dell'apparecchio con le mani umide.
9. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non deve essere effettuata da bambini a meno che non abbiano oltre 8 anni e sotto supervisione.
10. Quando si scollega il cavo di alimentazione, rimuovere sempre dalla spina. Non tirare per il cavo.
11. disinserire l'apparecchio all'epoca del riempimento e della pulizia.
12. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti abrasivi, per la pulizia, che possono facilmente danneggiare o deformare l'apparecchio.
13. Prestare attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio a causa delle emissioni di vapore acqueo caldo.
14. Non cercare mai di smontare o riparare l'apparecchio

Manuale di istruzioni

da soli. In caso di riparazione da parte di una persona non qualificata, la garanzia è annullata.

15. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non utilizzare mai questo prodotto con le mani umide, né versare liquidi sul prodotto o immergerlo in acqua.
16. Non porre un apparecchio al di sopra o accanto a gas caldo o in un forno riscaldato.
17. Non lasciare l'apparecchio in funzione senza sorveglianza.
18. Questo apparecchio non è inteso per l'uso con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
19. Non utilizzare mai l'umidificatore senza acqua.
20. Non aggiungere mai detergenti, sostanze chimiche o fragranze.
21. Utilizzare sempre acqua fredda. Consigliamo di utilizzare acqua distillata per garantire un funzionamento ottimale dell'apparecchio.
22. Non lasciare l'acqua nel serbatoio per un lungo periodo; ciò può provocare una proliferazione di batteri.
23. Posizionare l'umidificatore su una superficie piana e stabile, lontano dalla luce diretta del sole.
24. L'apparecchio deve essere utilizzato solamente con l'unità di alimentazione settore fornito.
25. Questo apparecchio è stato concepito per uso domestico o in applicazioni simili come:
 - aree di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo

Manuale di istruzioni

residenziale

- case coloniche
- ambienti tipo bed and breakfast.

(*)Elettricista qualificato autorizzato : dipartimento post-vendita del produttore, importatore o qualsiasi altra persona qualificata, approvata e autorizzata per condurre questo tipo di riparazione per evitare qualsiasi pericolo. In ogni caso, si deve inviare l'apparecchio a questo elettricista.

ISTRUZIONI SPECIALI DI SICUREZZA

Informazione:

ATTENZIONE: Non versare mai l'olio essenziale all'interno del serbatoio dell'acqua

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso adattatore: 100-240V~, 50-60HZ, 0,5A

Uscita adattatore: 24V DC, 0,5A


Ingresso umidificatore: 24V DC, 12W

Capacità serbatoio: 1,5L

Uscita umidità: 120ml/h $\pm$ 20ml/h in impostazione elevata

Manuale di istruzioni

DESCRIZIONE





UTILIZZO

SISTEMAZIONE:

Posizionare l'apparecchio su una superficie ferma, piana e livellata, ad almeno 15 cm di distanza dalle pareti o da qualsiasi oggetto per una ventilazione corretta. Posizionare l'umidificatore su una superficie impermeabile poiché l'acqua potrebbe danneggiare i mobili e alcuni tipi di pavimento. Non posizionare l'unità direttamente su tappeti, asciugamani, coperte o altre superfici assorbenti.

RIEMPIMENTO:

Assicurarsi che l'unità sia scollegata dall'alimentazione.



1. Separare il serbatoio dalla

2. Girare il serbatoio e svitare la valvola verso sinistra

3. Riempire il serbatoio con acqua del rubinetto o acqua distillata

4. Chiudere bene la valvola, quindi capovolgere il serbatoio dell'acqua e posizionarlo sulla base dell'umidificatore.

Manuale di istruzioni

base dell'unità.

N.B.: Attendere qualche secondo prima di riempire la base dell'umidificatore con l'acqua.

5. Collegare l'apparecchio a una presa a muro utilizzando il cavo dell'alimentazione e premere il pulsante ON.

6. Selezionare la quantità desiderata di vapore premendo il pulsante di controllo (vedere il paragrafo dedicato al controllo della velocità), quindi puntare il vapore verso la direzione desiderata utilizzando la custodia.

N.B.: assicurarsi che il vapore non sia rivolto verso una presa a muro o un dispositivo elettrico.

FUNZIONI E CARATTERISTICHE

2 Controllo velocità vapore

Il controllo del vapore (basso e elevato) può essere selezionato premendo il pulsante secondo la tabella delle modalità riportata qui di seguito:

MODALITÀ	# di potenza Premere il pulsante	Impostazione	Luce notturna
Modalità 1	1	Bassa velocità	OFF
Modalità 2	2	Bassa velocità	ON
Modalità 3	3	Alta velocità	ON
Modalità 4	4	Alta velocità	OFF

Mancanza d'acqua

Quando nell'unità manca l'acqua, la spia a LED di riempimento presente sul corpo dell'unità passerà da azzurro a rosso e l'unità si spegnerà. Aggiungere semplicemente un po' d'acqua per continuare l'utilizzo.

Direttrice vapore

La direttrice del vapore può essere regolata di 360° girando l'ugello.

Spazzola di pulizia

La spazzola per pulire il disco a ultrasuoni è una spazzola piccola che è in dotazione con l'umidificatore.

Luce notturna

Far riferimento alla tabella delle modalità qui di seguito riportata. È possibile accendere e spegnere la luce notturna con il pulsante di accensione posizionato nella parte anteriore dell'umidificatore. La spia LED cambia colore quando è accesa.

Serbatoio umidificatore

Manuale di istruzioni

Quando il serbatoio dell'acqua dell'umidificatore è rimosso dal corpo dell'unità, l'alimentazione si interrompe automaticamente.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Interrompere l'alimentazione e scollegare il dispositivo prima della pulizia

PULIZIA GENERALE

- All'interno della base dell'unità: versare l'acqua in eccesso fuori dall'apparecchio, lavare l'apparecchio con acqua fresca utilizzando lo spazzolino e un panno morbido, se necessario. **Non immergere la base dell'apparecchio in acqua, né lasciare che l'acqua entri nella bocca di scarico dell'aria asciutta dell'apparecchio.**
- Serbatoio dell'acqua: svuotare il serbatoio dell'acqua. Rimuovere l'ugello del vapore e pulire il tubo del vapore con acqua fresca e una spazzola morbida (si consiglia di utilizzare la spazzola per pulire le bottiglie)
- Esterno dell'unità: Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno morbido e umido, se necessario. Se si nota un accumulo di acqua durante l'uso, ridurre l'umidità e asciugare la superficie esterna con un panno.


DECALCIFICAZIONE:

- A seconda della durezza dell'acqua, in genere, la decalcificazione deve essere effettuata settimanalmente o ogni due settimane per ottimizzare le prestazioni dell'unità.
- Non pulire l'apparecchio o il serbatoio dell'acqua con detergenti, solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare l'umidificatore e le sue superfici.

DISCO A ULTRASUONI:

- Scollegare l'unità
- Rimuovere il serbatoio e svuotare tutta l'acqua dalla base dell'unità e dal serbatoio
- Posizionare il disco a ultrasuoni al centro dell'unità della base
- Utilizzare solo la spazzola in dotazione per pulire delicatamente il disco.

Non strofinare o raschiare il disco a ultrasuoni!



*Pulire il disco solo con la spazzola.
Non deve essere utilizzato nessun
altro mezzo di pulizia. SOLO LA
SPAZZOLA.

Disco a ultrasuoni

PULIZIA:

Se diventa difficile rimuovere il calcare con la spazzola:

- Riempire la base con: una miscela di 1 cucchiaino di aceto bianco e 1 cucchiaino di acqua.

Manuale di istruzioni

- Lasciare agire la soluzione per 5 minuti.
- Con il vino bianco nella base, pulire tutte le superfici interne con un panno morbido o la spazzola per rimuovere il calcare.
- Controllare anche l'ugello e il tubo del vapore nel serbatoio dell'acqua. Se necessario, pulire.
- Sciacquare in modo accurato con acqua per rimuovere il calcare e la soluzione a base di aceto.

CONSERVAZIONE:

- Seguire le istruzioni dedicate alla pulizia e alla decalcificazione quando l'umidificatore sarà riposto al termine della stagione
- Asciugare completamente l'umidificatore prima di riporlo. NON riporlo con l'acqua all'interno della base o del serbatoio dell'acqua
- Riporre l'unità nella sua scatola originale in un luogo asciutto e fresco

NOTA: SE SI VERIFICA UN PROBLEMA, NON TENTARE DI APRIRE DA SOLI L'ALLOGGIAMENTO DEL MOTORE. IN CASO CONTRARIO, LA GARANZIA POTREBBE ESSERE ANNULLATA E CAUSARE DANNI ALL'UMIDIFICATORE O LESIONI PERSONALI.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il vapore acqueo e l'umidità non sono prodotti.	Spina di alimentazione: Scollegare e riprovare. Mancanza di corrente: Quando l'alimentazione torna, riprovare. Installazione del serbatoio: Accertarsi che il serbatoio sia collegato correttamente. La superficie del disco a ultrasuoni è sporca: Pulire il disco a ultrasuoni.
L'aria fluisce ma non è prodotto il vapore.	Acqua eccessiva: Rimuovere un po' d'acqua dal serbatoio. all'interno del serbatoio potrebbero essere presenti residuo del detergente e/o ingredienti oleosi derivati da cosmetici, ecc.; lavare il serbatoio e riprovare. La superficie del disco a ultrasuoni è sporca: Pulire il disco a ultrasuoni. Se si usa acqua dura, sostituirla con dell'acqua più dolce.
Il livello dell'umidità è basso.	La superficie del disco a ultrasuoni è sporca: Pulire il disco a ultrasuoni. L'acqua all'interno dell'unità è troppo fredda: Sostituire con acqua fresca ma non fredda.
L'umidità ha un cattivo odore.	Poor maintenance or dirty water: Manutenzione insufficiente o acqua sporca: Pulire accuratamente il prodotto e riempirlo con acqua fresca.

Manuale di istruzioni

Si sta formando della polvere bianca su mobili vicini.	L'acqua dura può depositare una certa quantità di polvere. Si deposita anche la polvere presente nell'aria a causa dell'aggiunta di umidità nell'ambiente. Utilizzare acqua distillata se questo diventa un fastidio.
L'unità ha smesso di funzionare.	Livello basso dell'acqua o acqua assente. Scollegare l'unità e riempire il serbatoio.
L'acqua si accumula all'esterno dell'unità o dell'area circostante.	Impostazione del controllo della nebbia più basso. L'unità non è in piano e l'acqua si sta accumulando. Scollegare la spina e mettere l'apparecchio su una superficie piana. Puntare lo spray lontano da oggetti. Sollevare l'unità su una superficie piana impermeabile a 2-3 piedi dal pavimento.
Gocce d'acqua durante il riempimento.	Acqua residua sul fondo del serbatoio. Pulire il serbatoio o inclinarlo per scaricare l'acqua prima del trasporto.
Aumento del livello del rumore.	L'unità deve essere posizionata su una superficie piana, livellata e dura. Assicurarsi che NON sia posizionata su una superficie morbida o assorbente.
Spia rossa sul quadrante dell'alimentazione.	Indica un livello basso dell'acqua. Scollegare e riempire il serbatoio.

Manuale di istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.