

Plug in Mosquito Mörder Lampe



Referenz: DOM419
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE ANLEITUNG VOR DER ERSTEN VERWENDUNG RICHTIG ZU LESEN.

Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes, kann es beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur für die Verwendung benutzt wird, für die es bestimmt ist; Wir lehnen jede Verantwortung für Schäden ab, die durch eine falsche Verwendung oder eine unrichtige Handhabung entstanden sind.

1. Stellen Sie sicher, dass die lokale Netzspannung den Angaben auf dem Gerät entspricht.
2. Die Sicherheitshinweise beseitigen nicht vollständig die ausgewiesenen Gefahren und entbinden den Benutzer nicht von den üblicherweise auszuführenden präventiven Maßnahmen.
3. Bewahren Sie dieses Handbuch mit dem Gerät auf. Falls das Gerät von einer dritten Person verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung mitgeliefert werden.
4. Halten Sie keine Finger oder Fremdkörper in das Gerät, wenn es in eine Steckdose eingesteckt ist.
5. Lassen Sie das Gerät niemals während dem Betrieb unbeaufsichtigt.

Bedienungsanleitung

6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
7. Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.
8. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
9. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
10. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
11. Das Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. Schützen Sie das Gerät vor Regen, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Stellen Sie niemals Behältnisse mit Flüssigkeit auf oder in die Nähe des Geräts. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
12. Bei der Verwendung eines Verlängerungskabels: Stellen Sie sicher, dass das Verlängerungskabel auf den Betrieb des Geräts ausgelegt ist. Ansonsten ist das Verlängerungskabel und/oder der Stecker einem Überhitzungsrisiko ausgesetzt.
13. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und auf die Weise, wie in den Anweisungen angegeben.
14. Berühren Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände feucht sind.

Bedienungsanleitung

15. Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung stets von der Stromversorgung ab.
16. Das Gerät ist nicht zur Verwendung in Scheunen, Ställen und an ähnlichen Orten geeignet.
17. Das Gerät ist nicht an explosionsgefährdeten Orten zu verwenden, an denen entflammbare Dämpfe oder explosionsfähiger Staub auftreten können.
18. Die Lampen in dem Gerät können nicht ausgetauscht werden. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Lampen nicht länger funktionieren.
19. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker beschädigt ist.
20. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist oder falls es sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
21. Dieses Gerät ist nur für die häusliche und nicht-professionelle bzw. nicht-gewerbliche Anwendung bestimmt.

(*) Zuständige Elektrofachkraft: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art der Reparatur durchzuführen, um jede Gefahr zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

Diese Bedienungsanleitung ist auch auf unserer Webseite verfügbar: www.livoo.fr

SONDERMASSNAHMEN

WARNHINWEIS:

- Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Swimmingpools verwenden.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, bitte das Gerät nicht abdecken.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.

SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240 V, 50 Hz

Ausgangsleistung: 2 W

Klasse II

Lampentyp: Blaue LED

Schutzbereich: 10 m²



**BERÜHREN SIE DAS METALLGITTER NICHT UND FÜHREN SIE NIEMALS METALLOBJEKTE IN DAS GERÄT EIN: STROMSCHLAGGEFAHR!
TAUCHEN SIE DAS GERÄT NIEMALS IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN!**

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG UND BEDIENUNG

Der Insektenvernichter befreit Sie von fliegenden Insekten ganz ohne Chemikalien. Das blaue Licht lockt Insekten an das innen liegende Hochspannungsmetallgitter (640-800 V), um diese mit einem Stromstoß niederzustrecken. Folglich fallen die Insekten in die Aufnahme an der Geräterückseite. Das Gerät wurde für einen Gerätebetrieb bei maximaler Gewährleistung der Sicherheit entwickelt, indem das Gitter durch das Kunststoffgehäuse geschützt wird.

Platzieren Sie den Insektenvernichter an einem trockenen Ort. Das Gerät arbeitet effizienter an einem dunklen Ort. Schließen Sie den Insektenvernichter an eine geeignete Netzsteckdose an. Ziehen Sie das Gerät von der Netzsteckdose ab, um den Betrieb zu stoppen.

WARNHINWEIS:

- **Berühren Sie niemals die Innenseite des Geräts sobald es an einer Wandsteckdose angeschlossen ist.**
- **Die Lampen in dem Gerät können nicht ausgetauscht werden. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Lampen nicht länger funktionieren.**
-

REINIGUNG UND LAGERUNG

Ziehen Sie vor jedem Eingriff das Gerät aus der Steckdose und warten Sie, bis es abgekühlt ist.

Entleeren Sie die herausnehmbare Auffangschale im Unterteil des Geräts täglich. Ziehen Sie sie in Ihre Richtung heraus, um sie zu entleeren. Säubern Sie das Metallgitter und die Lampe mit einer kleinen Bürste von den toten Insekten.

Hinweis:

- **Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten durch die Lüftungsöffnungen gelangt, um Schäden an den Innenteilen des Gerätes zu verhindern.**
- **Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit bzw. halten Sie es nicht unter den Wasserhahn.**

Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen und staubfreien Ort auf. Reinigen Sie die Geräteoberfläche regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.